



Multimedia Storage Viewer **P-3000**
Multimedia Storage Viewer **P-5000**

首先阅读

EPSON® is a registered trademark of Seiko Epson Corporation.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Windows Media® is registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Apple® and Macintosh® are registered trademarks of Apple Inc.

SD™ is a trademark.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer for (i) encoding video in compliance with the MPEG-4 visual standard (MPEG-4 Video) and/or (ii) decoding MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a video provider licensed by MPEG LA to provide MPEG-4 Video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses and licensing may be obtained from MPEG LA, L.L.C. - see <www.mpegla.com>

MPEG Layer-3 audio coding technology is licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Any use of this product other than consumer personal use in any manner that complies with the MPEG-2 standard for encoding video information for packaged media is expressly prohibited without a license under applicable patents in the MPEG-2 patent portfolio, which license is available from MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

This product is licensed under the AVC Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the AVC standard (AVC Video) and/or (ii) decode AVC Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide AVC Video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. - see <www.mpegla.com>

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

Adobe® and Adobe® RGB are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Copyright © 2006 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

本产品信息如有更改，恕不另行通知。对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。

本产品手册以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。

本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

请妥善保管此说明书。

请确保先阅读此产品的相关资料，再按照其中的要求安装及使用此产品。

如通过查询此产品的相关资料和爱普生（中国）有限公司主页，仍无法解决问题，

请您联系爱普生客户服务热线(800-810-9977) 解决。

公司名称：爱普生（中国）有限公司

公司地址：中国北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 7 层

客户服务热线：800-810-9977（免费），010-82012626

网址：<http://www.epson.com.cn>

下载网址：http://www.epson.com.cn/tech_support/

目录

第一章 从这里开始

打开浏览器包装	1
部件	1
控制面板	2
设置浏览器	3
准备电池	3
打开 / 关闭电源	4
锁定按键操作	4
初始设置	4
主屏幕	5
安装软件	6
系统要求	6
如何安装	7

第二章 传输数据到浏览器

从 CF/SD 存储卡传输数据	9
从数码相机传输数据	10
连接数码相机	10
复制全部数据	11
复制指定的数据	11

第三章 查看图像

查看照片和视频	12
切换屏幕	12
屏幕上的图标	13
显示信息	13
缩放照片	13
播放视频的基本操作	14
管理文件和文件夹	14
复制文件和文件夹	14
删除文件和文件夹	15
保护文件和文件夹	15
指定照片优先级	16

第四章 从浏览器中备份数据

传输到 USB 存储设备	17
传输到计算机	17

第五章 播放音乐

从计算机上传音频数据	19
开始重放	20
播放音乐的基本操作	20

重复和无序播放	21
---------------	----

第六章 其他功能

第七章 故障排除

问题与解决办法	23
复位浏览器	24

第八章 附加说明

安全指导

警告、告诫和注意



警告

必须小心执行以免伤害人体。



告诫

必须认真遵守以免损坏设备。

注意

包含浏览器的重要信息和操作的有用提示。

使用浏览器时



告诫：

- ☐ 不要让没有包装的浏览器受到任何碰撞。否则可能会产生故障。
- ☐ 不要从计算机对浏览器的硬盘驱动器进行格式化,这样做会导致浏览器不能工作。如果此情况发生,请与爱普生经销商联系。这一维修不在保修范围内,爱普生公司将实施有偿维修服务。
- ☐ 不要让浏览器摔落或受到撞击。小心携带,强烈的撞击可能会损坏内置的硬盘或导致数据丢失。
- ☐ 爱普生不承担数据的备份或恢复。爱普生强烈建议随时备份您的文件。

注意：


关于浏览器的其他警告和详细信息,参见用户指南。

第一章

从这里开始


打开浏览器包装

确保下面有所项目包含在包装盒中。




* 电源线插头类型可能有所不同，取决于所在国家 / 地区的标准。

部件



从这里开始

控制面板



Q / Q 按钮	按下可缩放一张照片，或调整音量。
4 个方向按钮 (向上 / 向下 / 向左 / 向右按钮)	按下移动光标或使选择的项目变亮。按下向上、向下、向左、向右按钮，您可选择项目。
OK 按钮	按下可完成选择并进行下一步。

Back(返回)按钮	按下取消选择并返回到上一屏幕。
Charge(充电)指示灯	在充电期间亮呈绿色。 当电池发生错误时亮呈橙色。
Menu(菜单)按钮	按下显示弹出菜单。
Display(显示)按钮	按下可切换屏幕模式。
★ (优先级)按钮	按下可为一张照片指定的优先级并确认选择。 有关详细信息，参见“指定照片优先级”（第 16 页）。
电源指示灯(蓝色)	在操作（如：在打开电源开关、打印、液晶显示屏关闭模式等）时闪烁。

注意：


- ☐ 不要将本产品放在低温或多尘的地方。
- ☐ 请妥善使用 / 保管本产品，以避免因使用 / 保管不当（如鼠害、液体渗入等）造成故障、损伤。

设置浏览器


准备电池

安装电池


1. 打开电池舱盖。



2. 按照电池标签上的箭头方向将电池插入到电池舱中。




3. 关闭电池舱盖并向左滑动直到咔嗒到位。



给电池充电

连接交流电源适配器，将适配器的另一端插入到电源插座上。



在电源关闭的状态下，需要约3.5小时可将电池充满。充电过程中，充电指示灯为绿色。




告诫:

- ☐ 在取出电池之前，断开交流电源适配器。
- ☐ 当没有安装电池时，不要连接交流电源适配器。否则可能会导致浏览器损坏。
- ☐ 如果充电指示灯为橙色。参见“故障排除”（第 23 页）。

打开 / 关闭电源

确保电池已插入。

滑动电源开关至 I/O。




电源指示灯打亮。

要关闭电源，滑动电源开关至 I/O，并持续按着直到浏览器关闭。

锁定按键操作

滑动电源开关至 Hold。



要解锁 Hold 按键，滑动电源开关到中间位置。

初始设置

当首次打开浏览器时，设置屏幕出现。

可设置语言、日期和时间。

1. 使用向上或向下按键选择使用的语言，然后按下 OK 按键。



- 在信息指示“设置为当前的日期和时间”出现后。按下OK 按键继续下面设置。
- 使用 4 个方向按键设置日期和时间。



- 在完成全部设置后，使用向右或向左按键选择完成，然后按下OK 按键。










注意：

在取出电池电源大约24个小时后，日期和时间设置可能丢失，并需要重新设置。

主画面



下表显示主画面的图标菜单。

 (电池)	 ：指示电池电量充足。  ：指示电池电量中等。  ：指示电池电量低。  ：指示交流电源适配器连接到浏览器上。
 (CF)	指示插入了 CF 存储卡设置，参见（第 9 页）。
 (SD)	指示插入了 SD 存储卡设置，参见（第 9 页）。
 (锁定)	指示按键操作被锁定，参见（第 4 页）。
 (我的音乐)	选择收听从计算机传输的音乐，参见（第 22 页）。

★ (查看优先级文件)	选择按优先级排序的优先级文件。
 (我的影片)	选择显示在视频文件夹中存储的文件 / 文件夹。
 (我的照片)	选择显示在照片文件夹中存储的文件 / 文件夹。
 (备份文件)	选择显示从 CF/SD 存储卡备份的文件 / 文件夹。
 (存储卡)	选择显示 CF/SD 存储卡上的文件或插入在浏览器存储卡中的数据。
 (USB 设备)	选择在 USB 设备和浏览器之间传输的数据。
 (设置)	选择对浏览器进行的各种设置。

安装软件

使用 Epson Link2 软件，您可方便地将计算机中的数据传
输到浏览器。

系统要求

计算机的系统要求见下面表格。

对于 Windows

硬盘	对于操作 1 GB 或更多可用空间
OS	操作系统Microsoft® Windows® Vista Home Basic Edition, Vista Home Premium Edition, Vista Business Edition, Vista Enterprise Edition, Vista Ultimate Edition, 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional

对于 Macintosh

硬盘	对于操作 1 GB 或更多可用空间
OS	操作系统Mac OS X 10.2 或更新

如何安装

您需要在浏览器上安装数据。将浏览器连接到计算机，然后安装需要的软件。有关连接到计算机的信息，参见“传输到计算机”（第19页）。

对于 Windows 用户

注意：

- ☐ 不要删除浏览器硬盘上的安装器（EXE 文件）。
- ☐ 我们建议将安装器备份到计算机上。
- ☐ 对于 Windows Vista、XP 和 Windows 2000，必须具有管理员身份的用户可安装软件。

1. 连接浏览器到计算机。
2. 单击**开始**，选择**我的电脑**或**电脑**，然后单击浏览器硬盘驱动器图标。
3. 双击 **P_XXXX_WIN_SOFTWARE** 图标。

注意：

P_XXXX 浏览器的型号名。

4. 选择**桌面**可解压文件到桌面，然后单击**是**。

注意：

对于 Windows Vista，若出现用户帐户控制窗口，请点击**继续**。

5. 在软件安装屏幕中，单击**简易安装**。

注意：

如果提示选择语言，选择您喜欢的语言。

6. 当软件许可协议屏幕出现时，阅读协议，然后单击**同意**。
7. 选择您的所在的国家／地区，然后按屏幕指导执行。
8. 当出现指示安装完成的信息时，单击**退出**或**现在重启**。

注意：

当现在重启出现时，单击此按钮可重新启动您的计算机。

对于 Macintosh 用户

注意：

- ☐ 我们建议将安装器备份到计算机上。
- ☐ 必须具有管理员身份的用户可安装此软件。

1. 连接浏览器到计算机。

浏览器硬盘图标出现在桌面上。

2. 双击桌面上浏览器硬盘中的
P_XXXX_MAC_SOFTWARE 图标。

注意：

P_XXXX 浏览器的型号名。

3. 双击 MacOSX 图标。

4. 在软件安装屏幕中，单击**简易安装**。

注意：

如果提示选择语言，选择您喜欢的语言。

5. 当软件许可协议屏幕出现时，阅读协议，然后单击**同意**。

6. 选择您的所在的国家 / 地区，然后按屏幕指导执行。

在验证窗口出现时，输入管理员名称和口令，然后单击
OK。

7. 当出现指示安装完成的信息时，单击**退出或现在重启**。

注意：

当现在重启出现时，单击此按钮可重新启动您的计算机。


第二章

传输数据到浏览器

您可将数码相机中的数据传输到浏览器中。

从 CF/SD 存储卡传输数据


1. 将存储卡的标签面与浏览器显示屏方向一致插入存储卡。



注意：

- ☐ 您可同时将 CF 存储卡和 SD 存储卡分别插入到他们的插卡槽。
- ☐ 确保使用浏览器上的退出按钮来退出存储卡可避免可能造成的损坏。

2. 在主画面上使用向上或向下按键选择 存储卡，然后按下 OK 按键。
3. 在存储卡屏幕上，使用向上或向下按键选择 CF 存储卡备份或 SD 存储卡备份。



4. 按下 OK 按键开始复制。
在复制完成后，自动显示备份数据。
5. 在取出存储卡之前，确保访问指示灯灭。

6. 对于 CF 存储卡，向下推动 CF 退出按钮二次。对于 SD 存储卡，轻轻地向下推动存储卡然后松开，存储卡弹出，您可取出存储卡。

注意：

- ☐ 在复制数据前，将电池电量完全充满。如果电池电量低，请连接交流电源适配器。
- ☐ 复制1GB的数据可能需要花费大约3~5分钟或更多的时间，取决于使用的存储卡。

支持的存储卡类型

CF (CompactFlash)存储卡 (Type2和3.3 V，包含 Micro Drive)
SD 存储卡(最大 2 GB)，SD 高容量卡
MultiMedia 卡 (最大 1 GB)，MultiMedia Card Plus 卡

使用其他存储卡 (miniSD，RS-MMC，Memory Stick Duo，Memory Stick PRO Duo，xD-Picture Card 等)时需要通用适配器。有关详细信息，与爱普生经销商联系。

从数码相机传输数据

您可直接从支持 USB Mass Storage 规格的数码相机上传输数据到浏览器。

连接数码相机

1. 将交流电源适配器连接到浏览器。

注意：

当数码相机的剩余电量低时，将其连接到交流电源适配器上。



2. 打开浏览器右上侧的接口盖，连接 USB 电缆到 Host (Standard-A) 接口。然后将另一端连接到数码相机。
3. 打开浏览器和数码相机的电源。


注意：

- ☐ 使用相机提供的 USB 电缆连接。
- ☐ 不要同时连接播放器的两个USB接口 (Host-standard A和Slave-Mini B)。这样做可能会引起故障。
- ☐ 在用 USB 数据传输时，不要触摸 Slave-Mini B 接口。

复制全部数据

只需要简单的操作您就可传输数码相机中所有数据到浏览器。

1. 在主画面上使用  向上或向下按键选择 USB 设备，然后按下 OK 按键。
2. 使用  向上或向下按键选择将 USB 设备中的文件备份到浏览器，然后按下 OK 按键。







注意：



- ☐ 不支持通过 USB 集线器连接的数码相机。
- ☐ 传输时间的长短取决于数码相机，通常 1GB 的数据要花费大约 5 至 10 分钟。

复制指定的数据

您可选择指定的数据复制到浏览器。

1. 在主画面上使用  向上或向下按键选择  USB 设置，然后按下 OK 按键。
2. 在 USB 设备屏幕中，使用  向上或向下按键选择浏览 USB 设备。






3. 按下 OK 按键显示 USB 设备上的数据。
4. 按下 Menu 按键显示弹出菜单，使用  向上或向下按键选择备份，然后按下 OK 按键。
5. 使用 4 个方向和  按键在文件复选框中键入备份复选标记，然后按下 OK 按键可完成。

查看图像

您可在浏览器中，浏览和编辑图像。

查看照片和视频

1. 在主画面上使用向上或向下按键选择  备份文件，
 我的照片，或  我的影片，然后按下 OK 按键。

注意：

使用 Epson Link2 软件，您可将从计算机中的数据传输到我的照片或我的影片中。您可从浏览器的备份文件复制数据。有关详细信息，参见“复制文件和文件夹”(第 14 页)。

2. 使用 4 个方向按键选择要查看的文件夹，然后按下 OK 按键。(如果没有文件夹，跳过此步。)
3. 使用 4 个方向按键选择要查看的文件，然后按下 OK 按键。

注意：

当查看照片时，按下向右按键显示下一张图像和按下向左按键显示上一张图像。

支持的照片 / 视频文件格式

文件	格式
照片	JPEG, RAW
视频	MPEG1/2, MPEG4, H.264/AVC, WMV9, MJPEG, DivX

注意：

有关支持的文件格式，参见用户指南。

切换屏幕

通过按下 Display 按键，可切换下面屏幕。

缩略图屏幕

用 12 个独立的缩略图来表示文件或文件夹。


迷你缩略图屏幕

用 64 个独立的缩略图来表示文件或文件夹。

详细屏幕

显示更改日期和文件大小。

屏幕上的图标



a	指示被锁定的文件或文件夹。
b	指示不支持的数据，如文档。
c	指示文件设置的优先级信息
d	指示文件是音乐格式。
e	指示文件夹被设置为私人文件夹。
f	指示文件夹被设置为屏幕保护。

注意：
有关详细的屏幕图标，参见用户指南。

显示信息

当查看一张照片或一段视频时，按下 **Display** 按键可显示其信息。

照片

对于一张照片文件，按下 **Display** 按键两次显示柱状图的 EXIF 信息（见下面）。再次按下 **Display** 按键，可切换到过度 / 不足曝光预览。



视频

对于一个视频文件，一开始显示进程信息。再次按下 **Display** 按键，可切换到文件信息（见下面）。

缩放照片

按下 **Q** 按键可在全屏显示中放大一张照片。连续按下可不断的放大。使用 **4 个方向按键**，您可移动放大的照片。

播放视频的基本操作

按键	功能
OK	播放 / 暂停
Back*	停止播放视频并返回到上一级屏幕。
 / 	调整音量。
向左 / 向右	快退 / 快进**

* 当按下 **Back** 按键可停止播放，浏览器记住您下次开始播放的恢复点。下次播放时，从恢复点前 3 秒处开始播放。如果您想从头开始播放视频，在重放时，按下 **Menu** 按键，选择播放设置，从开始播放，然后按下 **OK** 键。此功能不能用于总播放时间为 1 分钟或更少的视频。（某些视频文件不能恢复工作。）

** 在快退 / 快进时，如果按下向左 / 向右按键几次，快退和快进的速度加快。（某些视频文件快退 / 快进不能工作。）

管理文件和文件夹

复制文件和文件夹

1. 选中的文件或文件夹复制到**我的照片**或**我的影片**中。
2. 按下 **Menu** 按键显示弹出菜单，使用**向上**或**向下**按键选择**复制 / 移动**，然后按下 **OK** 或**向右**按键。
3. 使用**向上**或**向下**按键选择复制到文件夹，然后按下 **OK** 按键。
4. 使用 **4 个方向**和 **★** 按键在文件或文件夹复选框中加入复制复选标记，然后按下 **OK** 按键可完成。
5. 使用**向上**或**向下**按键选择**我的照片**或**我的影片**，然后按下**向右**按键。
6. 使用 **4 个方向**按键选择要复制的文件夹，然后按下 **OK** 按键。

您可创建一个新文件夹。选择**创建新文件夹**，然后输入文件夹名称。要输入文件夹名称，参见**用户指南**。

删除文件和文件夹

1. 选择要删除的文件或文件夹。
2. 按下 Menu 按钮显示弹出菜单，使用向上或向下按钮选择删除，然后按下 OK 按钮。




3. 使用 4 个方向和 ★ 按钮在文件或文件夹复选框中键入删除复选标记，然后按下 OK 按钮可完成。



4. 在确认对话框出现之后，使用向上或向下按钮选择是，然后按下 OK 按钮可完成。

保护文件和文件夹

您可锁定选择的文件或文件夹。当文件或文件夹被锁定时，显示  图标，此时不能删除或旋转。

1. 选择要锁定的文件或文件夹。
2. 按下 Menu 按钮显示弹出的菜单，使用向上或向下按钮选择编辑，然后按下 OK 或向右按钮。
3. 使用向上或向下按钮选择锁定 / 解锁，然后按下 OK 按钮。



4. 使用 **4 个方向** 和 **★** 按键在文件或文件夹复选框中键入要锁定复选标记，然后按下 **OK** 按键可完成。（已经被锁定的文件或文件夹显示带有复选标记。按下 **★** 按键删除复选标记并解锁文件或文件夹。）

注意：

即使您关闭播放器，锁定的文件或文件夹也一直有效，直到将他们解锁。

指定照片优先级

在指定文件优先级后，在主画面上从查看优先级文件中您可快速地查看优先级的照片文件。

在**我的照片**或**备份文件**的文件夹中选择照片文件后，按下 **★** 按键。您可在 **★1** 至 **★5** 中选择照片优先级。

注意：

- ☐ 您不能给音乐和电影文件指定优先级。
- ☐ 当一个照片文件的优先级为 5 时，按下按键可删除其优先级。
- ☐ 您可最多为 3000 个文件指定优先级。

- ☐ 如果从我的照片，我的影片，或备份文件中删除一个文件，对应的优先级文件也将从查看优先级文件中删除。
- ☐ 如果从查看优先级文件中删除文件，在我的照片，我的视频，或备份文件中的原始文件不会被删除。但优先级信息被删除。
- ☐ 如果您复制一个优先级文件，优先级的信息不复制。
- ☐ 要在播放器中使用 AdobeBridge 编辑有优先级的文件，参见 Epson Link2 用户指南。

第四章

从浏览器中备份数据

您可以将数据从浏览器传输到计算机中。确保备份重要数据。

传输到 USB 存储设备

您可传输数据到其他 USB 设备。有关详细信息，参见**用户指南**。

您可使用下面 USB 存储设备进行复制：外部硬盘驱动器，USB 存储卡和读 / 写卡器。

传输到计算机


在传输数据之前，安装 EPSON Link2 软件。

1. 连接交流电源适配器。
2. 打开浏览器和计算机电源。

注意：

在连接浏览器到计算机上后，为节省电量液晶显示屏是暗的。此情况不是故障。

3. 打开 USB 接口的盖并连接 USB 电缆到浏览器。然后将 USB 电缆的另一端连接到计算机。



液晶显示屏灭。

注意：

当播放器连接到计算机时，不要连接USB设备到Host—standard A 接口或触摸接口。

4. 启动 Epson Link2 软件。

对于 Windows:

单击开始，指向所有程序(或程序)，然后选择 EPSON。选择 Epson Link2，然后单击 Epson Link2。

或者，单击桌面上 Epson Link2 软件的快捷图标。

对于 Macintosh:

在 Epson Link2 文件夹中双击的 Epson Link2 图标。

仅没有备份过的数据会自动地复制到计算机。

5. 从计算机上断开播放器。

对于 Windows:

在计算机屏幕上，单击拔下或退出硬盘，然后拔下 USB 电缆。

对于 Macintosh:

拖拽播放器和存储卡图标（如果插入）到计算机屏幕的废纸篓中。然后断开 USB 电缆。

第五章

播放音乐

您可以将音频数据从计算机传输到浏览器中，并且播放。

从计算机上传输音频数据

在连接浏览器到计算机后，使用 Epson Link2 软件从计算机传输音频数据到浏览器。


注意：
 详细信息，参见 Epson Link2 用户指南。

支持的音频文件格式

文件格式	音频解码	详细
M4A* **	AAC(MPEG4)	最大比特率： 320 kbps (48 kHz, 16 bit 立体声)
MP3*	MP3* (MPEG1/2/2.5-Layer3)	最大比特率： 320 kbps (48 kHz, 16 bit 立体声)
WMA* **	Windows Media Audio 9	比特率： 48~192 kbps (48kHz, 16bit 立体声)

* 没有版权保护。
 ** 高保真兼容格式。

开始重放

1. 在主画面上使用**向上**或**向下**按键选择  我的音乐，然后按下 OK 按键。
2. 使用**向上**或**向下**按键选择**音乐列表**，然后按下 OK 或**向右**按键。


注意：

选择恢复可从上次播放的音轨开始恢复播放。


3. 使用**向上**或**向下**按键选择一个分类开始重放，然后按下 OK 或**向右**按键。



注意：

从艺术家，唱片集，流派，全部，或播放列表中选择一种分类。在从计算机上传音频数据后，选择更新音乐列表。

4. 使用**4 个方向**按键选择想要的音轨，然后按下  按键可开始重放。

播放音乐的基本操作




按键	操作
OK	播放 / 暂停
Back	从我的影片 / 备份文件播放：停止播放并返回到上一级屏幕。 从我的音乐播放：返回到音乐浏览屏无需停止播放音乐。
 / 	调整音量。
向左 / 向右	向后 / 向前跳。*
Display	显示解码、比特率和采样率。**

* 按住向左 / 向右按键可快退 / 快进音乐。

** 显示 ID3 tag 上包含信息（文件名、音轨、艺术家等等）。兼容的 ID3 tag 版本最大为 2.4，最多可显示 127 个字符。

重复和无序播放

在  我的音乐 下按下 Menu 按键显示弹出菜单，选择播放模式并使用 4 个方向和 OK 按键设置下面项目。

重复设置

选择	播放
不重复播放	按当前分类播放一次
重复播放一首歌	重复播放当前音轨
重复播放全部	重复播放当前分类

重放顺序设置

选择	播放
无序播放	随机播放当前分类
顺序播放	顺序播放当前分类

第六章

其他功能

使用此浏览器，您可享受此指导介绍之外的其他功能。有关每一功能的详细信息，参见用户指南。

查看图像

幻灯片播放


您可按幻灯片播放显示 JPEG 和 RAW 照片。

屏幕保护

您可设置照片用于屏幕保护。

私人文件夹

您可隐藏选择的文件夹，使其他人看不到。



播放音乐

播放列表

您可在 Epson Link2 软件和浏览器上创建一个播放列表。



直接打印


照片和视频打印

使用与 PictBridge 兼容的打印机，您可直接打印图像。

要电视上查看

AV 输出

您可在电视上播放幻灯片和视频。



自定义设置

设置模式

您可自定义各种设置，以更好的使用浏览器。在主画面上选择设置。

问题与解决办法

您同样可参考用户指南，因为他包含有详细的故障排除信息。

供电问题

电源不能打开。
电池设置是否正确？
确保正确地安装电池。请参见第 3 页的“安装电池”。
电池电量是否用尽？
给电池充电。参见“给电池充电”（第 3 页）。


充电指示灯呈橙色。
电池安装是否正确？
参见第 3 页的“安装电池”并正确设置电池。
浏览器是否置于较热的地方？
关闭电源，断开交流电源适配器，停止充电并至少等待 30 分钟，然后再连接交流电源适配器可重新充电。如果充电指示灯仍然亮呈橙色，请与爱普生经销商联系。

操作问题

不能使用浏览器上的按键。
电源开关是否设置到中间？
如果电源开关设置到 Hold，将其返回到中间。

复位浏览器

当产生错误且不能操作时，按下面图示使用一个细的物体插入 Reset 按钮可复位浏览器。



注意：

不要使用易碎的物体如铅笔。

本产品有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
①电子部件 / 电路板	×	○	○	○	○	○
②机械部件 金属部件	×	○	○	○	○	○
③硬盘	×	○	○	○	○	○
④交流电源适配器	×	○	○	○	○	○
⑤锂电池	○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。但这只是因为 在 保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。						

产品环保使用期限的使用条件:

在中国销售的电子信息产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，
从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有毒有害物质或元素不会对环境、人身和财产造成严重影响。

保修信息：

1. 本产品保修方式：1 年送修；
2. 用户如需要维修，请先咨询在当地购机时的经销商，即用户需要保修时，请将机器与保修卡（原件）及购机发票（复印件）一起送往购机时的经销商处，运输费由用户负担。