EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON STYLUS™ PRO 11880C

用户指南

注意：*在使用此产品时，请确保阅读此产品说明书，再按照其中的要求安装或使用此产品。在使用中如果遇到问题请通过查询此产品的相关资料和爱普生公司主页进行解决，仍无法解决问题，请您联系爱普生客户服务热线（800-810-9977）解决。*

版权和商标

版权所有，翻版必究

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this Epson printer. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® is a registered trademark, and EPSON STYLUS™ and Exceed Your Vision are trademarks of Seiko Epson Corporation.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple® and Macintosh® are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe®, Photoshop® and Adobe® RGB are registered trade marks of Adobe Systems Incorporated.

Info-ZIP copyright and license

This is version 2005-Feb-10 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this document should be available at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely.

Copyright © 1990-2005 Info-ZIP. All rights reserved.For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White

This software is provided “as is,” without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.

- Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

- Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names “Info-ZIP” (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), “Pocket UnZip,” “WiZ” or “MacZip” without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or of the Info-ZIP URL(s).

- Info-ZIP retains the right to use the names “Info-ZIP,” “Zip,” “UnZip,” “UnZipSFX,” “WiZ,” “Pocket UnZip,” “Pocket Zip,” and “MacZip” for its own source and binary releases.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Copyright© 2007 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

本产品信息如有更改，恕不另行通知。
对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生 （中国）有限公司保留解释权。
本产品、相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。
本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生 （中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

目录

版权和商标

安全指导

重要安全指导 6
警告、告诫和注意 6
当选择此产品的安放位置时 6
当安装此产品时 6
使用此产品时 7
处理墨盒时 8
运输此产品时 8

介绍

打印机部件 9
前视图 9
后视图 9
功能 10

控制面板

按键、指示灯和信息 11
按键 11
指示灯 12
液晶显示屏 13
菜单模式 15
使用菜单模式 15
菜单列表 18
详细菜单模式. 20
维护方式 27
维护模式列表 27

打印纸处理

支持的介质 28
打印纸尺寸 28
厚纸 28
使用卷纸 29
准备卷纸轴 29
将卷纸装到卷纸轴上 29
装入卷纸 30
裁切卷纸 33
将卷纸从卷纸轴上取下 34
使用单页介质 35
装入的单页纸介质长于超 A3/B（483 毫米） 36
装入长度为 A3/B（483 毫米）或以下尺寸的单页介质 38
在厚纸上打印 （0.5 ～ 1.5 毫米） 38
退纸 40
对于卷纸 40
对于单页纸介质 40
自动收纸组件 41
使用纸篮 45
可打印区域 46

使用打印机软件 (Windows)

打印机软件介绍 48
打印机驱动程序 48
EPSON Status Monitor 3 48
EPSON LFP Remote Panel 49
访问打印机驱动程序 49
从 Windows 应用程序. 49
从打印机图标 50
通过用户帮助获取信息 51
基本设置 52
设置打印机驱动程序 52
检查打印机的状态 52
取消打印 53
当在打印过程中发生故障时 53
使用打印机应用工具 54
使用 EPSON Status Monitor 3. 55
卸载打印机软件 57
卸载打印机驱动程序 57
卸载 EPSON LFP Remote Panel. 57

使用打印机软件 (Mac OS X)

打印机软件介绍 58
打印机驱动程序 58
EPSON Printer Utility2 58
EPSON StatusMonitor 58
EPSON LFP Remote Panel 59
访问打印机驱动程序 59
访问页面设置对话框 59
访问打印对话框 60

通过用户帮助获取信息 60
基本设置 61
设置打印机驱动程序 61
检查打印机的状态 61
取消打印 62
当在打印过程中发生故障时 62
使用打印机应用工具 63
访问 EPSON Printer Utility2 63
使用 EPSON StatusMonitor 64
卸载打印机软件 65
卸载打印机驱动程序 65
卸载 EPSON LFP Remote Panel 66

各种打印

使用色彩管理 67
色彩管理 67
打印机驱动程序色彩调整 72
黑白照片打印 74
无边距打印 76
支持的介质类型 77
应用程序设置 77
打印机驱动程序设置 78
无边距打印剪切卷纸 80
放大或缩小打印尺寸 81
充满 （仅 Windows) 82
充满卷纸宽度 (仅 Windows) 83
自定义 84
一张多页打印 85
对于 Windows 85
对于 Mac OS X 86
海报打印 86
沿着剪切线将页面并贴在一起 88
在自定义打印纸上打印 90
对于 Windows 91
对于 Mac OS X 92
在卷纸上横幅打印 93
应用程序设置 93
打印机驱动程序设置 93
在非爱普生专用介质上打印 96
在打印机中设置自定义打印纸 97
打印机驱动程序的自定义项目 99
保存打印机驱动程序设置 99
菜单排列 100
输出或输入 101
转换黑色墨水 103

选件和耗材

耗材 104
爱普生用介质 104
墨盒 104
选件 104
维护箱 104
切纸器 104
纸篮 104
卷纸轴 104

打印纸信息

打印纸信息 105
卷纸 106
单页纸 112

维护

日常维护 115
放置打印机指导 115
当不使用打印机时注意 115
使用打印纸介绍 115
更换墨盒 117
当墨盒需要更换 / 当墨盒墨量低 117
确认墨量 117
关于墨盒 119
更换墨盒 120
更换维护箱 122
确保维护箱有容量 122
更换维护箱 122
更换切纸器 123
校准打印头 126
喷嘴检查 127
打印头清洗 129
深度打印头清洗 131
自动维护功能 132
打印头校准 132
清洁压辊 138
清洁打印机 139
清洁打印机外部 139
清洁打印机内部 139
存储打印机 140
如果很久未使用打印机 140
如果不使用打印机超过六个月 140
保护打印头 141
运输打印机 141

重新包装打印机 141
运输打印机 142
运输后重新安装打印机 142

故障排除

液晶显示屏上的错误信息 143
错误信息 143
当维护箱发生错误时 148
当发生维修错误时 149
故障排除程序 149
您不能打印 （因为打印机不工作） 149
打印机听起来像在打印而实际未打印 . . . 152
打印输出不是您所期望的 152
进纸或退纸故障 156
其他故障 159

客户支持

寻求帮助 162
提供信息 162

产品信息

打印机驱动程序系统要求 163
系统要求 163
连接要求 163
打印机规格 164
打印 164
电气部分 164
墨盒 165
使用环境 166
打印纸 166
标准和认证 167
接口 168

索引

安全指导

重要安全指导

请在使用您的打印机以前阅读以下的指导。另外，请务必遵照标注在打印机上的所有警告和提示。

警告、告诫和注意

警告：
必须小心执行以免伤害人体。

告诫：
必须认真遵守以免损坏设备。

注意：
包含重要信息和此产品操作的有用提示。

当选择此产品的安放位置时

- ❑ 将此产品放置在面积大于此产品底座的平稳表面上。如果打印机倾斜一定的角度，就不能正常工作。
- ❑ 避免将此产品放置在温度和湿度容易发生剧烈变化的地方。另外，打印机要避免阳光直射、强光或热源。
- ❑ 避免将此产品放在容易震动和摇晃的地方。
- ❑ 让此产品远离灰尘。
- ❑ 将此产品放置在靠近墙壁插座的地方，使插头容易拔下。
- ❑ 请勿将此产品放在低温或多尘的地方。
- ❑ 管此产品，以避免因使用 / 保管不当 （如鼠害、液体渗入等）造成故障、损伤。

当安装此产品时

- ❑ 不要堵塞或覆盖此产品机箱上的开口。
- ❑ 不要将任何物品插入到打印机的槽中。注意不要将液体溅到此产品上。
- ❑ 此产品的电源线仅可用于此产品。用于其它设备可能会引起火灾和电击。
- ❑ 所有设备都要连接到正确接地的电源插座上。避免使用与复印机或空调系统这些经常开关的设备在同一回路中的插座。
- ❑ 避免使用由墙壁开关或自动定时器控制的插座。
- ❑ 让您的整个计算机系统远离潜在的电磁场干扰，例如扬声器或无绳电话的基座。
- ❑ 仅使用产品标签上标示的电源类型。
- ❑ 仅使用随此产品附带的电源线。不要使用其它设备的电源线，使用其它设备的电源线可能会引起火灾和电击。
- ❑ 不要使用损坏或绽裂的电源线。

- ❏ 如果此产品使用附加电源线，确保插入的附加电源线设备的总安培数不超过电源线的额定安培数。另外，也要确保插入插座中的所有设备的总安培数不超过墙壁插座的额定安培数。
- ❏ 不要试图自己维修此产品。
- ❏ 遇到下列情况时，应在断开此产品电源后与爱普生授权服务中心联系：

  电源线或插头损坏；液体进入此产品；此产品摔落或机箱损坏；此产品不能正常运行或在性能上有明显变化。
- ❏ 如果插头损坏，请更换整套电源线或与爱普生授权服务中心联系。如果插头中内置有保险装置，确保使用正确容量的保险装置更换。

使用此产品时

- ❏ 不要在打印时将手伸入此产品或触摸墨盒。
- ❏ 不要用手移动打印头，否则可能会损坏此产品。
- ❏ 总是使用控制面板上的**电源**按键关闭此产品。当按下此键后，**电源**指示灯短暂地闪烁，然后熄灭。**电源**指示灯停止闪烁之前，请勿拔下电源线或关闭此产品。
- ❏ 小心不要触摸下面所示的高亮部分。



- ❏ 不要触摸位于墨盒舱左上部的金属片。



处理墨盒时

- ❏ 将墨盒保存在儿童够不到的地方并且不要喝墨水。
- ❏ 如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。
- ❏ 要获得较佳打印效果，请在安装墨盒前轻微地摇晃它。



> ***告诫：***
> *不要用力摇晃安装过的墨盒。*

- ❏ 墨盒使用期限不要超过墨盒包装盒上的印刷日期。
- ❏ 为达到较佳打印效果，请在首次安装墨盒后六个月内用完。
- ❏ 不要拆卸墨盒或试图给墨盒重新充墨，这样可能会损坏打印头。
- ❏ 不要碰触墨盒侧面的绿色 IC 芯片。这样做会影响正常运行和打印。
- ❏ 该墨盒上的IC芯片存留有墨盒的各种相关信息（如墨盒状态），便于随意取下和重新插入墨盒。不过，每次装入墨盒时都要消耗一些墨水，因为打印机会自动执行可靠性检查。
- ❏ 如果您要卸下墨盒留待以后使用，请保护供墨区，使之避免脏物和灰尘，将墨盒放在与此产品相同的环境中。注意：供墨口内有一个阀门，无需盖住或塞住供墨口，注意防止墨水沾污接触墨盒的项目。不要触碰供墨口或其周围区域。
- ❏ 仅当您打算立即安装墨盒时，才可打开墨盒包装。墨盒存放于真空包装中，可保证它的可靠性。

运输此产品时

- ❏ 在运输打印机之前，确保打印头在初始（最右边）位置。

介绍

打印机部件

前视图



1. 卷纸轴
使用卷纸轴设置卷纸。

2. 卷纸支架
临时放置卷纸。

3. 卷纸盖
当您设置和取出卷纸时，要打开卷纸盖。

4. 过纸控制杆
设置或松开打印纸。

5. 控制面板
控制面板由按键、指示灯和液晶显示屏 （LCD）组成。

6. 墨舱盖开启按钮 （在两边）
推进此按钮可打开墨盒舱盖。

7. 墨盒舱 （在两边）
在此安装墨盒。

8. 前盖
当您更换切纸器或取出夹纸时，打开此前盖。

9. 导纸器
使用导纸器来引导打印纸向前或向后绕纸。

10. 自动收纸组件
使用自动收纸组件可将您的打印输出卷起来。

后视图



1. 自动收纸组件连接器
用电缆连接打印机和自动收纸组件。

2. USB 接口
使用 USB 电缆来连接计算机和打印机。

3. 网络接口：
使用网络接口电缆连接打印机到网络。

4. 交流入口
插入电源线插头。

5. 维护箱 （在两边和中间）
有三个维护箱，用于收集排出的废墨水。

功能

EPSON Stylus Pro 11880C 是一台宽幅面的彩色喷墨打印机，可支持 64 英寸的卷纸和 B0 尺寸的单页介质。

此打印机的性能描述如下。

打印单色照片
使用爱普生世纪虹彩 K3 颜料墨水，以及三种密度的黑色墨水作为主墨水来调整浅色调。可让您打印精细的黑白色调图像。同样，仅使用打印机驱动程序的功能，您可将彩色照片数据打印成具有丰富色调的单色照片。

➔ 参见第 74 页的 “黑白照片打印”。

支持的打印纸类型
爱普生提供专用介质以保证高质量的打印。根据所用的应用程序、在室内还是室外使用 （推荐通用）选择正确的打印纸，可表现一个全新的艺术品世界。同样，打印机可处理的打印纸最厚可达 1.5 毫米，也可在卡纸上打印。

➔ 请参见第 105 页的 “打印纸信息”。

使用爱普生世纪虹彩 K3 颜料墨水，您可进行抗褪色的高质量打印。
使用爱普生世纪虹彩 K3 颜料墨水与爱普生专用介质结合以确保高耐光不褪色及抵抗氧化。此功能开阔了打印照片的使用范围，长的打印纸可用于展示、店面横幅、海报及其它抗褪色项目的常规应用。

打印后墨水的稳定性
因为在打印后，彩色墨水不久就固定，所以打印可以用于印刷打样和彩色校样。

在不同光源的环境中减少色差
以前，带有亮光的彩色用于实现精细色调。然而，在不同光源环境中颜色会产生色差，要使色差减至最小，使用淡淡黑墨水替换。此色彩即使在不同的光源下也能保持稳定，确保总是高质量打印。

无边距打印
使用自动扩展或保留大小，您可执行无边距打印。

➔ 请参见第 76 页的 “无边距打印”。

无边距海报打印功能可让您简单地将几张打印输出拼贴在一起制作成大海报。

➔ 请参见第 86 页的 “海报打印”。

标配的自动收纸部件
自动地收起打印完的打印纸，保持打印输出干净且不产生皱纹。同时便于存储和运输。

自动在二种类型的黑色黑水中选择
照片黑和粗面黑同时安装在此打印机上。照片黑墨水可用于所有的介质类型且输出具有专业效果质量的打印输出。当在粗面纸和美术纸上打印时，粗面黑墨水有效地增加黑色光学密度。根据打印纸类型，打印机在这二种黑色墨水之间进行自动切换。

大容量 （700 毫升）墨盒
对于专业工作，此爱普生提供大容量 （700 毫升）墨盒用于此打印机，实现了高生产力的需要。

高速 USB 2.0/ Gigabit 以太网
您可将打印机连接到高速网络 （如 USB2.0 或 Ethernet 100/1000）以提高文件传输速度。

剩余卷纸
卷纸的剩余量显示在液晶显示屏上。当您取下卷纸时，将条形码 （包含打印纸类型、卷纸长度和卷纸长度报警值信息）打印在卷纸边缘。便于下次使用此卷纸时进行打印纸设置。

控制面板

按键、指示灯和信息

您可在控制面板上检查墨量及打印机状态。

按键



1. 电源按键 ⏻
打开和关闭打印机电源。

2. 暂停 / 复位按键 ⏸ / 🗑
当打印机处于暂停模式时，如果按下此按键，临时停止打印或重新开始打印。

❏ 按住此按键 3 秒后，将清除打印机内存中的打印数据。

❏ 当在菜单模式下按下此按键，打印机返回到 READY 状态。

3. 打印纸来源按键 ◁
❏ 选择打印纸来源和卷纸切纸方式。按下此按钮可更改图标。然后，当 REMAINING PPR SETUP（剩余打印纸设置）设置为 ON（开）时，您不能更改设置的打印纸来源图标。

图标	说明	
	卷纸自动切纸开	在卷纸上打印，在打印完每一页后自动剪切卷纸。
	卷纸自动切纸关	在卷纸上打印，在打印完后，不自动剪切卷纸。您需要使用刀具手动剪切卷纸。
	单页纸	在单页纸上打印。

❏ 如果按下此按键 3 秒钟，进行切纸或送入卷纸。

❏ 在菜单模式下按下此按键时，回到上一级菜单。

❏ 当您从打印机驱动程序打印时，在打印机驱动程序中进行的设置会覆盖您在打印机控制面板上进行的设置。

4. 进纸按键 △ / ▽
❏ 按进纸 ▽ 或退纸 △ 送入或退出卷纸。如果想快速进纸，按着此按键 3 秒。
按下一次此按键，可进入 20 厘米的打印纸。

❏ 如果探测到卷纸，当过纸控制杆位于解锁位置时按下此按键，您可以 3 个级别来调整在进纸路径中的卷纸吸力。
→ 请参见第 30 页的 “装入卷纸”。

❏ 当按下 ▽ 按键时，向前送入单页纸。

❏ 当在菜单模式中选择想要的参数时，可按正向 ▽ 或反向 △ 顺序来更改参数。

5. 回车按键 ⏎

❏ 在菜单模式中，在选择的项目中设置选择参数。如果选择的项目仅为了执行，则执行该项目。

❏ 当 REMAINING PPR SETUP（剩余打印纸设置）为 ON:AT ROLL EXCHANGE（开：在卷纸更交换处）时，按着 ⏎ 按键 3 秒钟，在卷纸的边缘上打印条形码且解锁过纸控制杆。

6. 菜单按键▷

❏ 当在 READY 状态按下此按键进入菜单模式。

→ 请参见第 15 页的 “菜单模式”。

❏ 如果在打印时按下此键，进入打印机状态菜单。

→ 请参见第 22 页的 “PRINTER STATUS（打印机状态）”。

❏ 当在菜单模式中按下此按键，可以选择想要的菜单。

❏ 如果按住此按键 3 秒，清洗打印头。

7. 自动向前按钮

❏ 当卷纸进入传感器的探测区域时，它自动地卷起打印输出且打印面朝外。

❏ 当指示灯亮，您按下此按键 2 秒钟，在自动收纸组件开始收纸的同时，打印机开始进纸。当此指示灯灭时，按下此按键超过 2 秒钟，仅自动收纸组件开始收纸。

8. 自动向后按钮

❏ 当卷纸进入传感器的探测区域时，收纸器自动地收起打印输出且打印面朝内。

❏ 当指示灯亮，您按下此按键超过 2 秒钟时，自动收纸组件开始收纸的同时打印机开始进纸。当指示灯灭，您按下此按键超过 2 秒钟时，仅自动收纸组件开始收纸。

指示灯



1	电源指示	亮	打印机电源打开。
		闪烁	打印机正在接收数据。 打印机正在关闭。
		灭	打印机关机。
2	暂停指示灯	亮	打印机处于菜单模式。 打印机处于暂停模式。 打印机发生错误。
		灭	打印机准备打印数据。
3	打印纸检查指示灯	亮	打印纸来源中没有装入打印纸。 过纸控制杆未锁定。 打印机设置不正确。
		闪烁	夹纸。 打印纸没有竖直地装入。
		灭	打印机准备打印数据。
4	墨水检查指示灯	亮	安装的墨盒已到使用寿命。 没有安装墨盒。 安装了错误的墨盒。
		闪烁	一个墨盒已到使用寿命。
		灭	打印机准备打印数据。
5	自动向前	亮	自动向前收纸启用。
		闪烁	发生收纸错误。
		灭	自动向前收纸禁用。
6	自动向后	亮	自动向后收纸启用。
		闪烁	发生收纸错误。
		灭	自动向后收纸禁用。

液晶显示屏



1. 信息
显示打印机状态，操作和错误信息。
➔ 请参见第 143 页的 “液晶显示屏上的错误信息”。
➔ 请参见第 20 页的 “详细菜单模式”。

下面信息可能显为二行。

2. 卷纸计数器图标
显示卷纸余量。
当您进行下面设置时，显示 图标和卷纸余量。

- ❏ 在打印纸设置菜单的 ROLL PAPER REMAINING（卷纸剩余）中，将 REMAINING PPR SETUP（剩余卷纸设置）设置为ON（开）。
- ❏ 卷纸的长度设置到打印纸设置菜单的 ROLL PAPER REMAINING（卷纸剩余）上的 ROLL PAPER LENGTH（卷纸长度）中。
- ❏ 卷纸长度报警值被设置到打印纸设置菜单的 ROLL PAPER REMAINING（卷纸剩余）上的 ROLL LENGTH ALERT（卷纸报警）中。

如果打印纸设置菜单的 REMAINING PPR SETUP（剩余卷纸设置）选择为 OFF（关），不能显示卷纸的计数图标。

3. 卷纸页边距图标
显示卷纸边距图标 并带有您在 ROLL PAPER MARGIN（卷纸剩余）中选择的边距。

- ❏ 15 毫米：当选择 TOP/BOTTOM 为 15㎜ 时。
- ❏ 35/15 厘米：当选择 TOP 35/BOTTOM 15㎜ 时 。
- ❏ 3 毫米：当选择 3mm 时。
- ❏ 15 毫米：当选择 15mm 时。

如果将 ROLL PAPER MARGIN（卷纸边距）选择为 DEFAULT（默认），没有东西出现。
➔ 请参见第 18 页的 “菜单列表”。

4. 页号
当您选择页号 （1 至 10）作为自定义页号时，您选择的页号出现。
➔ 请参见第 97 页的 “在打印机中设置自定义打印纸”。

5. 打印纸来源图标
显示打印纸来源和卷纸切纸设置。
您可按下 ◁液晶显示屏上的按键，选择下面打印纸来源图标。
当您从打印机驱动程序打印时，在打印机驱动程序中进行的设置会覆盖您在打印机控制面板上进行的设置。

图标	说明
	在卷纸上打印完每一页后自动剪切卷纸。
	在卷纸上打印完后，不自动切纸。
	在单页纸上打印。

6. 打印头间距图标
显示打印头间距设置
如果在自定义打印纸菜单中选择的页号，显示打印头间距图标。
否则不显示打印头间距图标。
➔ 请参见第 18 页的 “菜单列表”。

图标	说明
无	标准
PGE	窄
PGE	宽
PGE	较宽
PGE	最宽

7. 墨盒状态图标

显示每个墨盒中的墨量。

❏ 墨盒

编号	墨水颜色
1	淡鲜洋红 (VLM)
2	淡淡黑 (LLK)
3	粗面黑 （MK）
4	淡黑色 （LK）
5	淡青色 （LC）
6	青色 （C）
7	鲜洋红 （VM）
8	照片黑 （PK）
9	黄色 (Y)

❏ 墨量

图标	描述
	有足够的墨水。
	我们推荐准备一个新的墨盒。
	准备一个新的墨盒。（闪烁） 此图标指示的是黄色墨盒。
	墨盒已到使用寿命，您不能打印。使用一个新的墨盒更换。 此图标指示的是黄色墨盒。
	墨盒错误或没有安装墨盒。

8. 维护箱图标

最右边的三个图标分别指示左、中和右维护箱的剩余容量。

图标	描述
	维护箱还有足够的容量。
	我们推荐准备一个新的维护箱。
	准备一个新的维护箱。（闪烁）
	维护箱已满。使用一个新的维护箱更换。

菜单模式

菜单模式让您进行打印机设置，就像通常在驱动程序或软件中进行的设置一样，也可与其它附加设置一样，直接从控制面板进行设置。控制面板显示打印机信息和操作，如：可使用控制面板执行喷嘴检查。

使用菜单模式



> ***注意：***
> *任何时候您想退出菜单模式，并返回到 READY 状态，按下 ▮▮ 按键。*
> *按下◁按键返回到上一步。*

请按下述步骤使用菜单模式。

1. 选择一个菜单。

样例：选择 PRINTER SETUP（打印机设置）。

1 按下 ▷ 菜单按键进入菜单模式。



在液晶显示屏显示第一个菜单。

2 按下 △/▽按键选择 PRINTER SETUP（打印机设置）。



3 按下 ▷ 按键进入打印机设置菜单。



2. 有三种情况，取决于您选择的项目。

A. 当您选择一个参数时

样例：当在打印机设置菜单中选择 PLATEN GAP（打印头间距）时

1 按下 △/▽按键选择 PLATEN GAP（打印头间距）。



2 按下 ▷按键进入打印头间距项目。



3 按下 △/▽按键选择项目的参数。
当前的设置带有星号（*）标记。



4 按下 ↵ 按键可存储选择的参数。



5 按下 ◁ 按键返回到上一级菜单，或按下 ▮▮ 按键可退出菜单模式。

B. 当您执行一项功能时

样例：当在测试打印菜单中选择 NOZZLE CHECK（喷嘴检查）时。

1 在测试打印菜单中，按下 △/▽按键选择 NOZZLE CHECK（喷嘴检查）。



2 按下▷按键进入喷嘴检查项目。



3 按下 ↵ 按键执行喷嘴检查。



C. 当您想显示打印机信息时

样例：当在打印机状态菜单中选择 INK LEVEL（墨量）时。

1 在打印机状态菜单中，按下 △ / ▽ 按键选择 INK LEVEL（墨量）。



2 按下 ▷ 按键进入墨量项目。



3 确认显示墨量。按下 △ / ▽ 按键显示每一种颜色墨水的黑量。

样例：粗面黑 84%



4 按下 ◁ 按键返回到上一级菜单，或按下 ▮▮ 按键可退出菜单模式。

菜单列表

菜单	项目	参数
第 20 页的 “PRINTER SETUP(打印机设置)”	PLATEN GAP	NARROW, STANDARD, WIDE, WIDER, WIDEST
	PAGE LINE	ON, OFF
	ROLL PAPER MARGIN	DEFAULT, TOP/BOTTOM 15mm, TOP 35/BOTTOM 15mm, 15mm, 3mm
	PAPER SIZE CHECK	ON, OFF
	PAPER SKEW CHECK	ON, OFF
	REFRESH MARGIN	ON, OFF
	AUTO NOZZLE CHECK	ON：PERIODICALLY, ON:EVERY JOB, OFF
	PRINT NOZZLE PATTERN	OFF, ON: EVERY PAGE, ON: EVERY 10 PAGES
	INITIALIZE SETTINGS	EXECUTE
第 21 页的 “TEST PRINT(测试打印)”	NOZZLE CHECK	PRINT
	STATUS SHEET	PRINT
	NETWORK STATUS SHEET	PRINT
	JOB INFORMATION	PRINT
	CUSTOM PAPER	PRINT
第 22 页的 “MAINTENANCE(维护)”	CUTTER ADJUSTMENT	EXECUTE
	CUTTER REPLACEMENT	EXECUTE
	POWER CLEANING	EXECUTE
	CLEAN EACH COLOR	C/VM, PK, MK/Y, LLK/LK, VLM/LC
	CLOCK SETTING	MM/DD/YY HH:MM
	CONTRAST ADJUSTMENT	-20 - 0 - +20

第 22 页的 “PRINTER STATUS(打印机状态)”	VERSION	F0xxxx-xx xx IBCC
	PRINTABLE PAGES	(ink color) nnnnnnn PAGES
	INK LEVEL	(ink color) nn%
	MAINTENANCE TANK	LEFT nn% CENTER REAR nn% RIGHT nn%
	USAGE COUNT	INK xxxxx.xml PAPER xxxxx.xcm
	CLEAR USAGE COUNT	INK EXECUTE PAPER EXECUTE
	JOB HISTORY	No. 0-No. 9 Ink xxxxx.xml Paper xxx.x cm2
	TOTAL PRINTS	nnnnnn PAGES
	EDM STATUS	NOT STARTED, ENABLED, DISABLED LAST UPLOADED MM/DD/YY HH:MM GMT, (NOT UPLOADED)
第 23 页的 “PAPER SETUP(打印纸设置)”	PAPER TYPE	Photo Paper Proofing Paper Fine Art Paper Matte Paper Plain Paper Others CUSTOM PAPER NO PAPER SELECTED
	ROLL PAPER REMAINING	REMAINING PPR SETUP ROLL PAPER LENGTH ROLL LENGTH ALERT
	CUSTOM PAPER	PAPER NO.1 - 10
第 26 页的 “HEAD ALIGNMENT(打印头校准)”	PAPER THICKNESS	SELECT PAPER TYPE SELECT THICKNESS
	ALIGNMENT	AUTO, MANUAL
第 26 页的 “NETWORK SETUP(网络设置)”	NETWORK SETUP	DISABLE, ENABLE
	IP ADDRESS SETTING	AUTO, PANEL
	IP, SM, DG SETTING	IP ADDRESS 000.000.000.000 - 192.168.192.168 - 255.255.255.255 SUBNET MASK 000.000.000.000 - 255.255.255.000 - 255.255.255.255 DEFAULT GATEWAY 000.000.000.000 - 255.255.255.255
	BONJOUR	ON, OFF
	INIT NETWORK SETTING	EXECUTE

详细菜单模式

PRINTER SETUP（打印机设置）

项目	参数	描述
PLATEN GAP	NARROW STANDARD WIDE WIDER WIDEST	您能调整打印头和打印纸之间的距离。 ❑ STANDARD: 通常，选择 STANDARD。 ❑ 当选择除 STANDARD 以外的项目时，控制面板显示下面图标。 窄： 宽： 较宽： 最宽：
PAGE LINE	ON OFF	可以选择是否在卷纸上打印页线 （用于剪切的线）。如果您想打印页线选择 ON，否则选择 OFF。 当在打印机驱动程序中设置的卷纸宽度小于实际装入打印机卷纸的宽度时，可能打印垂直线。 * 此设置仅可用于卷纸。
ROLL PAPER MARGIN	DEFAULT TOP/BOTTOM15mm TOP 35/BOTTOM 15mm 15mm 3mm	可以选择卷纸的边距： ❑ DEFAULT: 顶部和底部的边距是 15 毫米，左部和右部的边距是 3 毫米。 * 高质量光泽照片纸 （250），高质量亚光照片纸 （250），和高质量绒面照片纸 （260）顶部的边距是 20 毫米，底部的边距是 15 毫米。 ❑ TOP/BOTTOM 15mm: 顶部和底部的边距是 15 毫米，左部和右部的边距和 3 毫米。 ❑ TOP 35/BOTTOM 15mm: 顶部的边距是 35 毫米，底部的边距是 15 毫米，左部和右部的边距和 3 毫米。 ❑ 15mm: 四个边的边距都为 15 毫米。 ❑ 3mm: 四个边的边距都为 3 毫米。 即使更改了边距，打印区域也不会改变。
PAPER SIZE CHECK	ON OFF	您可选择是否检查打印纸宽度。 ❑ ON： 检查打印纸宽度以及打印纸的顶部边距。 ❑ OFF: 不检查打印纸宽度以及打印纸的顶部边距。即使打印纸宽度与数据不匹配，打印机继续打印并且可能打印超出打印纸范围。因为这样做会污染打印机的内部，我们推荐选择 ON。在每一页的顶部可以生产较宽的空白边距。
PAPER SKEW CHECK	ON OFF	当你选择 ON 时，如果打印纸不直，液晶显示屏显示 PAPER SKEW 并且打印机停止打印。当选择 OFF 时，即使打印的数据超出打印纸范围，也不出现打印纸对齐错误，并且打印机继续打印。

项目	参数	描述
REFRESH MARGIN	ON	当选择 ON 时，在使用无边距打印之后，打印机自动剪切多出的打印区域。
	OFF	
AUTO NOZZLE CHECK	ON: PERIODICALLY	当您选择 ON 时，打印机执行喷嘴检查，如果发现丢失墨点，自动执行打印头清洗。 ❏ ON：PERIODICALLY 周期性地自动执行喷嘴检查。 ❏ ON：EVERY JOB 在打印每一项任务后，执行喷嘴检查。 ❏ OFF 不自动执行喷嘴检查。
	ON：EVERY JOB	
	OFF	
PRINT NOZZLE PATTERN	OFF	当选择 ON 时，在打印每一项任务之前或第 10 页之前，打印机打印喷嘴检查图案，取决于您所进行的设置。 * 此设置仅可用于卷纸。
	ON: EVERY PAGE	
	ON: EVERY 10 PAGES	
INITIALIZE SETTINGS	EXECUTE	您可以将在打印机设置中所进行的所有设置值都返回到出厂设置值。

TEST PRINT（测试打印）

项目	参数	描述
NOZZLE CHECK	PRINT	您可以打印每个墨盒所对应打印头的喷嘴检查图案。同样还可能打印固件的版本，墨量及维护箱容量。 → 请参见第 127 页的 “喷嘴检查”。
STATUS SHEET	PRINT	您可以打印当前打印机的状态。
NETWORK STATUS SHEET	PRINT	您可以打印当前网络的状态。
JOB INFORMATION	PRINT	您可以打印存储在打印机中的任务信息 （最多 10 个任务）。
CUSTOM PAPER	PRINT	您可打印在打印纸设置菜单中的自定义打印纸信息。

MAINTENANCE（维护）

您可执行维护功能，如深度打印头清洗。

项目	参数	描述
CUTTER ADJUSTMENT	EXECUTE	您可通过选择切纸器的位置编号来调整切纸位置。
CUTTER REPLACEMENT	EXECUTE	您可查看更换切纸器的步骤。按照液晶显示屏提示进行操作。
POWER CLEANING	EXECUTE	可以使用比普通打印头清洗更有效方法清洗打印头。
CLEAN EACH COLOR	C/VM	您可仅对指定的喷嘴进行清洗。
	PK	
	MK/Y	
	LLK/LK	
	VLM/LC	
CLOCK SETTING	MM/DD/YY HH:MM	可以设置年，月，日，小时和分钟。
CONTRAST ADJUSTMENT	0	可以调整液晶显示屏的对比度。
	-20 - 0 - +20	

PRINTER STATUS（打印机状态）

此菜单显示打印机状态。

项目	参数	描述
VERSION	F0xxxx-xx xx IBCC	您可以查看固件版本。
PRINTABLE PAGES	(ink color) nnnnnnn PAGES	可以查看每个墨盒可打印的页数。
INK LEVEL	(ink color) nn%	您可查看每个墨盒的状态。
MAINTENANCE TANK	LEFT nn%	可以查看维护箱可用容量。
	CENTER REAR nn%	
	RIGHT nn%	
USAGE COUNT	INK xxxxx.xml	可以以毫升为单位查看墨水的消耗量、以厘米为单位查看打印纸消耗量。在 USAGE COUNT（用量计数器）中显示的值，只是大概数。
	PAPER xxxxx.xcm	
CLEAR USAGE COUNT	INK EXECUTE	可以清除在 USAGE COUNT（用量计数器）中的设置值。
	PAPER EXECUTE	
JOB HISTORY	No. 0 - No.9 Ink xxxxx.xml Paper xxx.x cm2	您可查看以毫升为单位的墨水 (INK) 消耗量、和存储在打印机中每一项打印任务的打印纸尺寸 (PAPER)。最新的打印作业保存为 No. 0。
TOTAL PRINTS	nnnnnn PAGES	可以查看已打印的总页数。

项目	参数	描述
EDM STATUS	NOT STARTED, ENABLED, DISABLED	您可查看 EDM 是启用还是禁用。如果 EDM 启用，EDM 状态的时间显示为最后上传时间。
	LAST UPLOADED MM/DD/YY HH:MM GMT, (NOT UPLOADED)	

注意：

- ❑ *当指示灯保持亮时，您需要更换已到使用寿命的墨盒。如果更换的墨盒正确，记数器自动复位。*
  → *请参见第 120 页的 “更换墨盒”。*
- ❑ *如果在液晶显示屏上维护箱图标显示维护箱满或维护箱快满，需要更换维护箱。如果更换维护箱正确，记数器自动复位。*
  → *请参见第 122 页的 “更换维护箱”。*

PAPER SETUP（打印纸设置）

当使用非爱普生原装介质时，确保对打印纸进行了合适的设置。

项目	参数	描述
PAPER TYPE	Photo Paper	可选择装入打印机的介质类型。
	Proofing Paper	
	Fine Art Paper	
	Matte Paper	
	Plain Paper	
	Others	
	CUSTOM PAPER	
	NO PAPER SELECTED	
ROLL PAPER REMAINING * 当打印机中装入了打印纸时，此菜单不出现。	REMAINING PPR SETUP	如果打印机中没有装入打印纸，您仅可设置剩余打印纸记数器功能。 ❑ OFF: ROLL PAPER REMAINING 功能启用。在液晶显示屏上不出现卷纸计数器图标。 ❑ ON:PRINT EVERY PAGE: 卷纸的剩余量显示在液晶显示屏上。在打印任务结束时，条形码（包含打印纸类型、卷纸长度和卷纸长度报警值信息）打印在卷纸边缘处。当打印机打开，或卷纸已设置到打印机上时，扫描条形码。 ❑ ON:AT ROLL EXCHANGE: 卷纸的剩余量显示在液晶显示屏上。当选择此设置时，过纸控制杆锁定。当按着 ↵ 按键 3 秒钟时，条形码（包括打印纸类型、卷纸长度和卷纸长度警报值信息）打印在卷纸的边缘上，同时解锁过纸控制杆。当打印机打开，或卷纸已设置到打印机上时，扫描条形码。
	ROLL PAPER LENGTH	通过设置卷纸报警，在打印纸不够长时出现一条信息。 当使用卷纸时，在打印机中输入装入卷纸的长度和报警值。可以设置卷纸长度 5.0 米到 99.5 米之间的任何值，1 到 15 米之间的卷纸长度报警值。
	ROLL LENGTH ALERT	

项目	参数	描述
CUSTOM PAPER	PAPER NO.1 - 10	您可选择编号（1 至 10）来注册设置（如：打印纸类型，打印头间距，厚度样张，切纸方式，进纸调整，每一次打印头前进的干燥时间，吸取打印纸）或撤消您所进行的这些设置。 您选择的编号显示在液晶显示屏上。 → 请参见第 25 页的 “CUSTOM PAPER（自定义打印纸）”。

CUSTOM PAPER(自定义打印纸)

当使用非爱普生专用介质量，您需要对介质进行适当的设置。

在选择打印纸编号后，进得下面设置。

装入自定义打印纸，参见下面链接的部分。
→ 第 97 页的 “在打印机中设置自定义打印纸”

项目	参数	描述
PAPER TYPE	Photo Paper	您可选择介质类型。
	Proofing Paper	
	Fine Art Paper	
	Matte Paper	
	Plain Paper	
	Others	
PLATEN GAP	NARROW	您能调整打印头和打印纸之间的距离。 STANDARD: 通常，选择 STANDARD。 NARROW: 当在薄纸上打印时使用此设置。 WIDE 或 WIDER: 如果发现打印的图像涂污时选择此设置。 WIDEST: 在厚纸上打印时使用此设置。
	STANDARD	
	WIDE	
	WIDER	
	WIDEST	
THICKNESS PATTERN	PRINT	您打印打印纸的厚度检查样张。
CUT METHOD	STANDARD	您可指定切纸方式。
	THIN PAPER	
	THICK PAPER, FAST	
	THICK PAPER, SLOW	
PAPER FEED ADJUST	0.00%	您可设置可打印区域的进纸量，范围为 -0.70 至 0.70%。如果进纸值太大，可能出现水平细微白色线条。如果进纸值太小，出现水平细微黑色线条
	-0.70% to +0.70%	
DRYING TIME	0.0 SEC	您可设置每一次打印头前进的干燥时间，范围为 0 至 10 秒。根据墨水的浓度或打印纸类型，墨水不能很快就干。在此情况下，设置干燥时间稍长。
	0.0 SEC to 10.0 SEC	
PAPER SUCTION	STANDARD	您可设置吸取压力用于进纸。
	-1 to -4	

HEAD ALIGNMENT（打印头校准）

您可执行打印头校准。有关打印头校准的详细信息，参见下面链接的部分。
→ 第 132 页的 “打印头校准”

项目	参数	描述
PAPER THICKNESS	SELECT PAPER TYPE	当使用爱普生专用介质时，选择打印纸类型。当使用非爱普生专用介质时，在 0.1 至 0.5 毫米之间输入打印纸厚度。
	SELECT THICKNESS	
ALIGNMENT	AUTO	当您选择 AUTO（自动）时，能够被传感器识读的输出调整图案和优化调整值被自动地注册到打印机。当选择 MANUAL（手动）时，您需要检查图案并输入校准值。
	MANUAL	

NETWORK SETUP（网络设置）

此菜单包含下面项目。有关网络设置的详细信息，请参见**管理员手册**。

项目	参数	描述
NETWORK SETUP	DISABLE	您可配置打印机的网络设置，仅当选择 ENABLE 时，下面项目出现，在网络设置菜单中按下 ◁ 按键，网络复位且网络连接在 15 秒后可用。当复位网络时，网络设置菜单不出现。
	ENABLE	
IP ADDRESS SETTING	AUTO	您可选择在打印机上设置 IP 地址的方式。当您选择 PANEL 时，IP, SM, DG SETTING 出现。
	PANEL	
IP, SM, DG SETTING	有关详细信息，请询问网络管理员。	
BONJOUR	ON	您可启用或禁用 Bonjour 设置。
	OFF	
INIT NETWORK SETTING	EXECUTE	您可将打印机的网络设置返回到其出厂时的默认值。

维护方式

您可使用显示器更改语言或单位，或将所有设置值返回到他们的出厂时的默认设置。

1 按下 ⏻ 按键关闭打印机电源。

2 同时按下 ▮▮ 和 ⏻ 按键可打开打印机。



在液晶显示屏上出现第一个菜单。
设置步骤与菜单模式一样。
→ 请参见第 15 页的 “使用菜单模式”。

3 要退出维护模式，按下 ⏻ 按键可关闭打印机。

维护模式列表

项目	参数	描述
LANGUAGE	ENGLISH	可以选择液晶显示屏的显示语言。
	JAPANESE	
	FRENCH	
	GERMAN	
	ITALIAN	
	PORTUGUE	
	SPANISH	
	DUTCH	
UNIT	METRIC	可以选择用于显示长度的测量单位。
	FEET/INCH	
CUT PRESSURE	0 - 150%	可以选择切纸压力。
SS CLEANING	EXECUTE	可以执行超声波打印头清洗。
PWR ON ROLL PPR FEED	ON	可以在打开电源后不进纸以节约卷纸。
	OFF	
DEFAULT PANEL	EXECUTE	您可以把在菜单模式中设置的所有值都返回到出厂设置值。
CUSTOM	0 - 255	您可进行自定义设置。

打印纸处理

支持的介质

我们推荐使用能够增强打印输出表现力的爱普生专用介质。有关打印纸信息的详细信息，参见下面链接的部份。

➔ 第 105 页的 “打印纸信息”

注意：

- ❑ *不要使用有皱褶、磨损、撕破、变脏或有其它缺陷的打印纸。*
- ❑ *打印前正确的设置打印纸。在打印完成后，从打印机中取出打印纸，并按照所使用介质的指导进行保存。*
- ❑ *当使用非爱普生专用介质的打印纸，请参考相应的打印纸说明或与打印纸的供应商联系以获取详细信息。请在大量购买打印纸前先测试打印质量。*

  ➔ *请参见第 96 页的 “在非爱普生专用介质上打印”。*

打印纸尺寸

单页纸	宽：210 ～ 1118 毫米 长：279 ～ 1580 毫米
卷纸	宽：406 ～ 1626 毫米 长 1 项任务：127 ～ 15000 毫米





单位：毫米

厚纸

单页纸	0.08 ～ 1.5 毫米 （打印纸长度是 279 ～ 728 毫米）
	0.08 ～ 0.5 毫米 （打印纸长度是 729 ～ 1580 毫米）
卷纸	0.08 ～ 0.5 毫米

使用卷纸

当使用卷纸时，准备卷纸轴，并将卷纸安装到卷纸轴上，再将其设置到打印机。因为卷纸很重，需要二个人来设置卷纸。

> ***警告：***
> *卷纸很重，需要二个人来设置卷纸。*

准备卷纸轴

此打印机的卷纸轴是 2/3 英寸双卷纸轴。

根据芯的尺寸安装或取下灰色附件。

取下灰色附件 （使用 2 英寸芯）
滑动取下卷纸轴末端黑色的可移动法兰。从法兰上取下灰色附件。



> ***注意：***
> *把灰色附件放置在便于将来使用的安全地方。*

安装灰色附件 （使用 3 英寸芯）
滑动取下卷纸轴末端黑色的可移动法兰。安装灰色附件到法兰，使法兰和附件上四个箭头匹配。



将卷纸装到卷纸轴上

当将卷纸安装到卷纸轴上时，参见下面步骤。

1 将卷纸放置在平面上 （如桌面），插入卷纸，使其靠着右边的固定法兰 （灰色）。

如果卷纸的边缘不齐，在插入卷纸前将其裁齐。



2 用卷纸套住卷纸轴并套住固定法兰 （灰色），直到卷纸固定到位。



3 用黑色可移动法兰套住卷纸轴并套上卷纸末端，直到该法兰固定到位。



4 如果需要改变卷纸轴的张力。

N: 常规张力
H: 高张力



告诫:
您需要根据卷纸使用合适的张力。关于卷纸轴张力的详细信息，参见下节。如果使用错误的张力，打印输出可能会损坏或打印机可能会损坏。
→ *请参见第 105 页的 “打印纸信息”。*

注意:
当使用非爱普生专用卷纸 （如织物或重量少于 100 克 / 平方米的薄卷纸时，我们推荐切换张力至高。在此情况下，打印纸按较通常小的增量进纸。在自定义打印纸菜单中增加送纸调整值。
如果您使用常规张力打印，当连续打印时，在打印纸上可能会出现皱褶。有关详细信息，参见卷纸的处理指导。
如果在使用普通卷纸时，褶皱出现，将张力设置为高。当使用高张力时可减少打印纸上的褶皱。

装入卷纸

要装入卷纸，请按下述步骤。

注意:
- ❏ *当 REMAINING PPR SETUP（剩余卷纸设置）为 ON 时，在取下卷纸前，在卷纸的边缘打印条形码 （包括打印纸信息）。这将在下次使用此卷纸时方便进行打印纸设置。*
  → *请参见第 23 页的 “PAPER SETUP（打印纸设置）”。*
- ❏ *我们推荐在立刻要打印前再装入卷纸。如果卷纸留在打印机中，固定打印纸的压辊可能会在打印纸的表面留下痕迹。*

1 打开卷纸盖。



2 使用右侧的纸纸固定器 （灰色），拾起卷纸，并将其放置到卷纸支架上。并将卷纸移至右侧。

警告:
卷纸很重，需要二个人通过拿着两端的法兰来将其抬起。



3 与两边的轨道对齐，慢慢地滚动卷纸到位，再将其设置到打印机内部的支架上。





4 按下 ⏻ 按键打开打印机电源。



5 确保暂停指示灯不闪烁，然后设置过纸控制杆到解锁位置。

如果 REMAINING PPR SETUP（剩余卷纸设置）被设置为 ON：AT ROLL EXCHANGE（开：在卷纸交换处）过控制杆可能锁定。在此情况下，按着 ↵ 按键 3 秒钟可打印条形码，您可解锁过纸控制杆。



6 将打印纸插入插槽。从打印纸插槽中向下拉出打印纸，如下。

小心不要将打印纸边缘折叠，这样插入时顺畅。



7 按下 △ 按键，调整拉力。



8 拿住打印纸底部边缘，转动卷纸使其方便移动。确保打印纸底部边缘笔直，并与齐水平线对齐。

当使用厚纸、重磅纸或卷曲的纸时，按下 △ 进纸按键增加力度。当使用薄纸或轻磅纸时，按下 ▽ 进纸按键减少力度。



注意：

- ❏ *如果装入的打印纸歪斜将不能正常打印。确保使用打印纸设置位置来将打印纸成直角对齐。如果装入的打印纸边缘剪切有一定角度，按直角再次剪切。*
  → *请参见第 33 页的 “裁切卷纸”。*
- ❏ *如果装入的卷纸边缘超出了打印纸的设置位置或没到设置位置，打印纸不能正常地进纸并发生错误。将卷纸的顶部边缘设置在设置位置的 2 厘米以内。*
- ❏ *不要使用垂直线来对齐卷纸的右端，此垂直线是单页介质的设置位置。否则，打印纸可能歪斜。*

9 设置过纸控制杆到锁定位置，关闭卷纸盖。



按下 ▮▮ 按键或等待一会儿。

10 如果在液晶显示屏上出现 DO YOU WANT TO USE THE FOLLOWING PAPER? （您想使用下面打印纸吗 ?），按下 ▷ 按键设置介质类型和剩余打印纸，然后按下 ↵ 按键可设置介质。

在液晶显示屏显示上一次使用的设置。如果介质类型和剩余打印纸正确，按下 ◁ 按键。

11 如果打印纸的边缘折叠，按下 ◁ 按键选择卷纸自动切纸开 ，然后按着 ◁ 按键 3 秒钟可剪切边缘。

12 当使用自动收纸部件时，参见下面链接的部分。

→ 请参见第 41 页的 “自动收纸组件”。

裁切卷纸

有二个方法剪切卷纸。

方法	操作
自动切纸	在打印完每一页后自动切纸。
手动切纸	手动剪切卷纸，或使用商店出售的刀具剪切卷纸。如果您使用自动收纸组件，使用手动切纸。

注意：
- ❏ *一些卷纸可能不能使用内置的切纸器。使用一个在商店出售的切纸刀来剪切打印纸。*
- ❏ *需要花费一点时间来剪切卷纸。等待时间显示在液晶显示屏上。*
- ❏ *当打印来自于计算机时，打印机驱动程序的自动切纸设置覆盖控制面板设置。*

设置切纸方式

在打印前，选择切纸方式。

从打印机控制面板打印（如打印状态页）

按下 ◁ 按键选择切纸方式。

图标	说明
	卷纸自动切纸开
	卷纸自动切纸关

从计算机打印

在打印机驱动程序的卷纸选项对话框中选择自动切纸设置。

打印完后剪切卷纸

自动剪切卷纸

在打印完每一页后自动剪切卷纸。

手动裁切卷纸

要手动剪切卷纸，按照下列步骤。

1. 在打印后，按下 ▽ 按键调整切纸位置。
2. 按住 ◁ 按键三秒钟。

内置的切纸器剪切打印纸。

注意：
如果打印纸不能被内置的切纸器剪切，按着 ◁ 按键 3 秒钟，以使打印机自动地将打印纸进纸到您可手动剪切的位置。使用剪切刀沿着前盖上的槽剪切打印纸。在剪切打印纸后，按下 ▮▮ 按键可将打印机返回到 READY 状态。



将卷纸从卷纸轴上取下

注意：

- ❏ *当* REMAINING PPR SETUP *（剩余卷纸设置）设置为* ON:AT ROLL EXCHANGE（开：在卷纸交换处）*时，过纸控制杆被锁定。按着* ⏎ *按键 3 秒钟，打印机在卷纸的边缘上打印条形码，然后松开过纸控制杆。*
- ❏ *我们推荐在打印之后将卷纸从打印机中取出。如果卷纸留在打印机中，固定打印纸的压辊可能会在打印纸的表面留下标记。*

1 按下 ⏻ 按键打开打印机电源。

2 打开卷纸盖。确保暂停指示灯不闪烁，然后设置过纸控制杆到解锁位置。

LEVER RELEASED.LOAD PAPER（过纸控制杆解锁。装入打印纸）出现在液晶显示屏上。



3 绕回卷纸，在导轨上卷动卷纸使其置于卷纸支架上。用两个人将卷纸抬起并放置到地上的平面上。

警告：
必须由两个人抬起卷纸。





4 按下图所示拿着黑色可移动法兰将其从卷纸轴上取下。

对于某些类型的卷纸，黑色可移动法兰可通过轻叩卷纸轴来将其取出。

当取下法兰时，它正好位于卷纸芯的左边，拿住芯并推动卷纸轴。



> ***告诫：***
> *当取下卷纸时，不要在地上敲打卷纸轴的左端（黑色可移动法兰端）这样做可能会损坏卷纸轴的左端。*

5 将卷纸从卷纸轴上取下。

在小心的重绕卷纸后，将其放置在您购买他时随附的带子和盒子中。

将黑色可移动法兰安装到卷纸轴上，并将其插入打印机。

使用单页介质

根据打印纸的长度和厚度的不同过程也不同。

厚纸	打印纸长度	参见。
小于 0.5 毫米	长于超 A3/B	→ 第 36 页的“装入的单页纸介质长于超 A3/B (483 毫米）”
	超 A3/B 或以下	→ 第 38 页的“装入长度为 A3/B (483 毫米）或以下尺寸的单页介质”
0.5 ～ 1.5 毫米（厚纸）	全部	→ 第 38 页的“在厚纸上打印（0.5 ～ 1.5 毫米）”

注意：

- ❏ *在装入打印机前，使打印纸平整。如果装入的打印纸不平整或起皱，打印机可能不能正确地识别打印纸尺寸或可能打印不能正常。同样，我们推荐将打印纸放置在原始的包装中并平整存放，仅在您使用它之前才从包装中取出。*
- ❏ *如果已装入卷纸，在装入单页纸之前，首先将卷纸绕回。*
- ❏ *当使用非爱普生专用介质的打印纸，请参考相应的打印纸说明或与打印纸的供应商联系以获取详细信息。*

装入的单页纸介质长于超 A3/B（483 毫米）

1 按下 ⏻ 按键打开打印机电源。



2 重复地按下 ◁ 按键直到单页纸 出现。



3 确保卷纸盖已关闭。

4 确保打印纸检查指示灯亮，然后设置过纸控制杆到解锁位置。 LEVER RELEASED.LOAD PAPER（过纸控制杆解锁。装入打印纸）出现在液晶显示屏上。

如果 REMAINING PPR SETUP（剩余卷纸设置）设置为 ON：AT ROLL EXCHANGE（开：在卷纸交换处）过控制杆可能锁定。在此情况下，按着 ↵ 按键 3 秒钟打印条形码，可解锁过纸控制杆。



> ***告诫：***
> *当电源或暂停指示灯闪烁时，不要设置过纸控制杆到解锁位置。否则，会损坏打印机。*

5 在打印纸插槽中插入单页纸，直到如下图示露出。



> ***注意：***
> *与大多数杂志打印方向一样，纵向装入单页纸。*

6 确保单页纸的右侧和底部边缘笔直，并且与水平线和垂直线对齐。



注意：

- ❏ *使用垂直或水平设置位置正确地对准打印纸。如果打印纸的顶部边缘超出了打印纸的设置范围或不到设置范围，将发生错误。*
- ❏ *如果打印纸的顶部没有从前盖的下面出来，打开前盖向下进纸。*

7 将过纸控制杆设置到锁定位置。

按下 ▮▮ 按钮或等待一会儿。



8 如果在液晶显示屏上出现 DO YOU WANT TO USE THE FOLLOWING PAPER?（您想使用下面打印纸吗 ?），按下 ▷ 按键设置介质，然后按下 ↵ 按键可设置介质。

在液晶显示屏显示上一次使用的设置。如果介质类型正确，按下 ◁ 按键。

装入长度为 A3/B（483 毫米）或以下尺寸的单页介质

1 按下 ⏻ 按键打开打印机电源。



2 重复地按下 ◁ 按键直到单页纸 出现。



3 确保卷纸盖已关闭。

4 把过纸控制杆设置到锁定位置，然后将单页纸插入到纸插槽并插入到位。

确保单页纸的右侧边缘笔直，并且与卷纸盖上右边缘标尺对齐。
液晶显示屏出现 PRESS THE ⏸ BUTTON。



注意：
与大多数杂志打印方向一样，纵向装入单页纸。

5 按下 ⏸ 按键。

打印头移动并且单页纸自动进纸到打印位置。

6 如果在液晶显示屏上出现 DO YOU WANT TO USE THE FOLLOWING PAPER?（您想使用下面打印纸吗 ?），按下 ▷ 按键设置介质，然后按下 ↵ 按键可设置介质。

在液晶显示屏显示上一次使用的设置。如果介质类型正确，按下 ◁ 按键。

在厚纸上打印（0.5 ～ 1.5 毫米）

当装入厚度为（0.5 ～ 1.5 毫米）的单页纸时，例如纸板，按照下面步骤操作。

注意：
不要装入长于 728 毫米的厚纸（0.5 ～ 1.5 毫米），否则可能发生夹纸。

1 按下 ⏻ 按键打开打印机电源。



2 重复地按下 ◁ 按键直到单页纸 出现。



3 确保卷纸盖已关闭。

4 确保打印纸检查指示灯亮，然后设置过纸控制杆到解锁位置。 LEVER RELEASED.LOAD PAPER（过纸控制杆解锁。装入打印纸）现在液晶显示屏上。

如果 REMAINING PPR SETUP（剩余卷纸设置）被设置为 ON AT ROLL EXCHANGE（开：在卷纸交换处）过控制杆可能锁定。在此情况下，按着 ↵ 按键 3 秒钟打印条形码，可解锁过纸控制杆。



告诫：
当电源或暂停指示灯闪烁时，不要设置过纸控制杆到解锁位置。否则，会损坏打印机。

5 打开前部盖。



告诫：
小心不要触摸打印头周围的电缆，否则，打印机可能损坏。



6 将单页纸装入插纸槽，使纸的底部边缘抵住打开的前部盖。

确保单页纸的右侧和底部边缘笔直，并且与垂直线对齐。



注意：
与大多数杂志方向一样，纵向装入单页纸。

7 设置过纸控制杆到锁定位置，关闭前盖。

液晶显示屏出现 PRESS THE ❚❚ BUTTON(按下 ❚❚ 按键)。



8 按下 ❚❚ 按键。

打印头移动并且单页纸自动进纸到打印位置。

9 如果在液晶显示屏上出现 DO YOU WANT TO USE THE FOLLOWING PAPER? (您想使用权下面打印纸吗 ?)，按下 ▷ 按键设置介质，然后按下 ↵ 按键可设置介质。

在液晶显示屏显示上一次使用的设置。如果介质类型正确，按下 ◁ 按键。

退纸

此部分描述在打印后如何退出打印纸。

注意:
当使用自动收纸组件时，参见下面链接的部分。
→ *第 41 页的 “自动收纸组件”*

当使用纸篮时，参见下面链接的部份。
→ *第 45 页的 “使用纸篮”*

对于卷纸

参见下面链接的部分剪切卷纸。
→ 第 33 页的 “裁切卷纸”

对于单页纸介质

1 当完成打印时，打印机支撑打印完的介质，并且 PAPER OUT.LOAD PAPER (缺纸。装入打印纸) 显示在液晶显示屏上。

如果在液晶显示屏上出现 READY，按着 ▽ 按键 3 秒钟可退纸。

告诫:
当电源指示灯或暂停指示灯闪烁时，不要按下任何按键。

2 当拿着打印纸时解锁过纸控制杆，可从打印机中取出打印纸。



> ***告诫：***
> *当您解锁打印纸控制杆时，打印纸可能堕落。确保拿着打印纸以防止堕落和损坏打印纸。*

自动收纸组件

当在卷纸上打印数据时，不想裁切或让打印输出落在地上，可以使用选件自动收纸组件卷起打印输出。

您可以将打印完的卷纸向前绕或向后绕。





> ***警告：***
> *确保收纸组件已正确牢固的安装。如果掉下可能造成伤害。*

确保卷纸的顶端平直，否则，不正确地将其卷起。
→ 请参见第 29 页的 “使用卷纸”。

向前绕纸

1 把导纸器设置到向前位置。



2 确保橙色传感器指示灯亮。

绿色传感器指示灯指示自动收纸组件打开。如果橙色传感器指示灯灭，在指示亮探测器和指示灯发射器之前有障碍物，或这些装置的校准不正确。调整指示灯发射器的方向，使其与指示灯探测器对齐，然后转动转盘锁定指示灯发射器。



3 按下 ◁ 按键选择卷纸自动切纸关 。

仅当选择卷纸自动切纸关 时，自动收纸组件才可绕卷纸。

4 使用卷纸设置位置的水平线对齐卷纸的顶部边缘。当条形码被打印在卷纸的边缘上时，它被扫描。然后按下 ▽ 按键可送入卷纸。

5 用胶条在三个地方将卷纸顶端的边缘粘贴到收纸芯上。



6 按下 ▽ 按键向前绕纸，且形成了一个松弛圈。

7 按着**自动向前**按键可使收纸芯转一圈或多圈来绕起卷纸。

在绕起卷纸后，确保在卷纸和收纸芯之间保持足够松弛。



向后绕纸

1 将导纸器设置成垂直。



2 拉出卷纸。参见下面的第 3 至第 5 步。

→ 第 41 页的 “向前绕纸”

3 拿着卷纸顶部，从收纸芯的后部将卷纸绕过来，见下图。用胶带在三个地方将卷纸的顶端边缘粘贴到收纸芯上。



4 按下 ▽ 按键向后绕纸，且形成了一个松弛圈。

5 按着**自动向后**按键可使收纸芯转一圈或多圈来卷起卷纸。

在绕起卷纸后，确保在卷纸和收纸芯之间保持足够松弛。



关于纸篮

❏ 当使用自动收纸部件时，收起纸篮并完全地将纸篮挂钩向后推进。

❏ 当使用纸篮时，从驱动部件上取下法兰，滑动可移动部件到打印机的最左侧，否则，打印过的纸张可能会与自动收纸组件冲突，或出现进纸错误。

卷起打印输出

当安装了自动收纸组件时，收纸芯可按想要的方向卷纸，可以使用此组件卷起打印输出。

> ***警告：***
> *当操作时不要触摸自动收纸组件。这样做可能导致伤害。*

> ***告诫：***
> *在操作过程中，确保站在传感器的监测区域外。中断传感器光束可能导致打印纸卷纸过紧或反向卷纸，影响打印。*

1 将自动切纸设置为**关**。

- ❏ 当您从控制面板打印 （如打印状态页、喷嘴检查图案或打印头校准图案）时

  按下 ◁按键选择卷纸自动切纸关。

- ❏ 当从打印机驱动程序打印时

  在卷纸选项对话框中，将自动剪切设置为**关**。

2 按下控制面板上的**自动向前**按键或**自动向后**按键。



3 将打印作业发送给打印机。

打印机开始打印。自动卷纸轴组件以在第 2 步中设置的方向卷纸。

取下卷起的打印输出

在卷好打印输出后，按下面的步骤可卸下收纸芯。

1 剪切卷纸。

- ❏ 按下 ◁按键选择卷纸自动切纸开。
- ❏ 按下 ◁按键 3 秒钟可自动地剪切卷纸。

如果卷纸不能使用内置切纸器剪切，使用商店出售的剪刀或刀具来剪切。

2 解锁可移动组件控制杆，然后滑动可移动组件到左侧，让法兰旋钮脱离卷纸轴芯的顶端。

当这样做时，一手托住卷纸轴芯防止它摔落。



3 从移动组件或驱动组件的法兰旋钮上取下收纸芯。

> ***警告：***
> *卷纸很重，需要两个人在卷纸的两端抬起。*



将卷纸芯当作收纸芯使用

您可将卷纸芯用作收纸芯。

> ***注意：***
> *如果卷纸芯变形或损坏，将不能用作收纸芯。*

当使用 2 英寸收纸芯时，您首先要将驱动组件和可移动组件上的法兰转个面。

> ***注意：***
> *法兰上的旋钮尺寸见下面图示。*
>
> 
>

1 捏紧小钮取下法兰。



2 将法兰转个面，让较小的旋钮位于外侧，捏紧小片将其装到驱动组件上。



3 捏紧小钮取下法兰。



4 将法兰转个面，使较小的旋钮位于外侧，捏紧小片将其装到可移动组件上。



安装收纸芯

1 确保可移动部件锁定杆解锁（转到左边）滑动可移动组件至水平支架的最左边。



2 将收纸芯一端套到驱动组件的法兰旋钮上。



3 将可移动组件的法兰插入到收纸芯的另一端。



4 转动可移动部件锁定杆朝前锁定可移动组件。



3 英寸自动收纸组件已安装完成。

使用纸篮

要避免打印输出变脏或褶皱，按照下面的说明安装纸篮。

当打印纸的长度小于 914 毫米，厚度小于 0.5 毫米时，可使用纸篮。

注意:
不要在纸篮中装入一张以上的打印输出。如果放置了多张打印输出，打印纸支架和纸篮之间的空间将会变窄。这会产生进纸错误。

1 把导纸器设置到向前位置。



2 完全拉出下面的钩。



3 轻轻地水平地完全拉出纸篮杆。



注意：
完全地拉出纸篮直到锁定。请注意，当开始向外拉时，纸篮可能被钩着，似乎被锁定几次。

4 将纸篮杆的两端钩在上部的纸篮挂钩上。



可打印区域



A	卷纸	最小顶部边距是 3.0 毫米 （0.12 英寸）
	单页纸	最小顶部边距是 3.0 毫米 （0.12 英寸）
B-L	卷纸	最小左边距是 0.0 毫米 （0 英寸）。
	单页纸	最小左边距是 0.0 毫米 （0 英寸）。
B-R	卷纸	最小右边距是 0.0 毫米 （0 英寸）。
	单页纸	最小右边距是 0.0 毫米 （0 英寸）。
C	卷纸	最小底部边距是 3.0 毫米 （0.12 英寸）。
	单页纸	最小底部边距是 14.0 毫米 （0.55 英寸）。

关于卷纸，使用控制面板可以选择下列边距宽度。
→ 请参见第 20 页的 “PRINTER SETUP(打印机设置)”。

参数	A	B-L	B-R	C
TOP/ BOTTOM 15mm	15mm	3mm	3mm	15mm
TOP35/ BOTTOM 15mm	35mm	3mm	3mm	15mm
15mm	15mm	15mm	15mm	15mm
3mm	3mm	3mm	3mm	3mm

注意：

- ❑ *即使更改了边距，打印区域也不会改变。*
- ❑ *打印机会自动检测所装入的打印纸尺寸。超出打印纸可打印区域的打印数据将不打印。*
- ❑ *当使用3毫米边距和15毫米边距打印相同数据时，进行比较，您可能发现 15 毫米边距图像的右侧部分将不打印。*



使用打印机软件 (Windows)

打印机软件介绍

打印机软件 CD 光盘包含下面软件。有关安装软件的指导参见 *《首先阅读》*，有关每一个软件的详细信息，参见用户帮助。

- ❏ 打印机驱动程序
- ❏ EPSON Status Monitor 3
- ❏ EPSON LFP Remote Panel

打印机驱动程序

打印机驱动程序可让您从应用程序对打印机进行设置来打印文档。

下面是打印机驱动程序的主要功能：

- ❏ 将打印数据发送给打印机。
- ❏ 进行打印机设置，如介质类型，打印纸尺寸。您可注册这些设置，还可容易的输入或输出这些注册的设置。

- ❏ 在**应用工具**标签中执行打印机维护功能并设置打印机驱动程序操作。您还可输入或输出打印机设置。

EPSON Status Monitor 3

此应用工具为您提供打印机的状态信息，例如墨水状态、维护箱的可用空间，还可以检查打印机错误。EPSON Status Monitor 3 随打印机驱动程序自动安装。



EPSON LFP Remote Panel

EPSON LFP Remote Panel 提供给用户一个宽广的控制打印机的范围，以便在各种介质上打印时可获得更好的打印质量。

访问打印机驱动程序

可以用下面方法来访问打印机驱动程序：

- ❏ 从 Windows 应用程序
- ❏ 从打印机图标

从 Windows 应用程序

从您正进行打印设置的应用程序访问打印机驱动程序。

根据使用的应用程序不同，下面步骤可能不同。

1 在文件菜单中选择**打印**或**页面设置**。



2 确保选择打印机，并单击**打印机**，**设置**，**选项**，**属性**或**参数**。

样例：



样例：

出现打印机驱动程序窗口。

按需要进行设置，然后开始打印。

从打印机图标

当您进行通用设置或执行打印机维护时，如喷嘴检查，打印头清洗。从打印机图标访问打印机驱动程序。

1 打开**打印机和传真机**或**打印机**文件夹。

对于 Windows XP:
单击**开始**，**控制面板**，单击**打印机和其他硬件**，再单击**打印机和传真机**。

> ***注意：***
> *如果控制面板为经典视图，单击**开始**，**控制面板**，然后单击**打印机和传真**。*

对于 Windows Vista:
单击，**控制面板**，单击**硬件和声音**，然后单击**打印机**。

对于 Windows 2000:
单击**开始**，指向**设置**，然后选择**打印机**。

2 右击打印机图标，并单击**打印首选项**。

出现打印机驱动程序窗口。

您在此进行的设置变成打印机驱动程序的默认设置。

通过用户帮助获取信息

使用下面方法可以查看详细信息。

❏ 右击项目，然后单击**帮助**。

❏ 对于 Windows XP/2000，单击打印机驱动程序窗口右上部的 ? 按钮，然后单击项目。

基本设置

此部分描述如何从应用程序使用爱普生打印机驱动程序来打印数据。

设置打印机驱动程序

首先，使用应用软件制作打印数据。
在打印前，打开打印机驱动程序窗口，确认打印设置如介质类型，打印纸尺寸。

检查打印机的状态

当发送打印任务到打印机时，您可在下面窗口中监视打印机状态。

进程表

当开始打印时，进程表出现在您的显示器上。它指示当前打印任务的进程，并提供打印机状态信息，如墨量和墨盒产品编号。同样，使用进程表您可取消打印任务。



打印队列窗口

您可检查所有任务等待列表及其信息，同样还可取消打印任务。当双击任务栏上的打印机图标时，打印队列窗口出现。这是 Windows 操作系统的一项功能。

取消打印

您可从计算机取消正在等待的打印任务。如果打印已经启动，您需要从打印机来取消打印。

从打印机取消打印。

按住 ▮▮ 按键三秒钟可复位打印机。

即使正在打印一项任务，打印机会被复位。在复位后，在打印机进入就绪状态之前需要一段时间。

> ***注意：***
> *您不能取消计算机中的等待任务。要取消计算机中的等待任务，参见下面链接的部分第 53 页的“从打印机取消打印”。*

从打印机取消打印

取消打印

单击爱普生进程表 对话框上的**停止**按钮。



> ***注意：***
> ❑ *进程表显示当前打印任务的进程。当任务已发送到打印机时，进程表消失。*
> ❑ *您不能取消已经发送到打印机的打印任务。在此情况下，通过打印机来取消打印任务。*

删除等待的打印任务

您可删除存储在打印机中正等待的打印任务。

1 双击在任务栏上的图标。

2 从打印机菜单中，选择**取消所有文档**。

如果您想删除指定的任务，选择任务并从文档菜单中选择**取消**。

> ***注意：***
> ❑ *打印队列窗口显示每个打印任务的进程。当任务已发送到打印机时，进程表消失。*
> ❑ *您不能取消已经发送到打印机的打印任务。在此情况下，通过打印机来取消打印任务。*

当在打印过程中发生故障时

如果打印过程中出现故障，在 EPSON Status Monitor 3 窗口中显示错误信息。
单击**如何做**，EPSON Status Monitor 3 将引导您一步一步地解决故障。



使用打印机应用工具

爱普生打印机应用工具，使您能通过计算机屏幕检查当前的打印机状态，并进行一些打印机的维护工作。

喷嘴检查
此应用工具检查打印头喷嘴是否堵塞或是否需要清洁。当发现打印质量下降时检查喷嘴，并且清洗打印头之后确认打印头喷嘴是否干净。如果打印头喷嘴堵塞，执行打印头清洗。
➔ 请参见第 127 页的 “喷嘴检查”。

打印头清洗
此应用工具清洗彩色和黑色打印头。如果打印质量下降可能需要清洗打印头。
➔ 请参见第 129 页的 “打印头清洗”。

打印头校准
此应用工具可以用于改善打印数据的打印质量。如果出现垂直线失准或如果在打印数据中出现黑白条纹，则可能需要调整打印头校准。使用此应用工具重新校准打印头。
➔ 请参见第 132 页的 “打印头校准”。

EPSON Status Monitor 3
此应用工具为您提供打印机的状态信息，例如墨水状态、维护箱的容量，还可以检查打印机错误。
➔ 请参见第 55 页的 “使用 EPSON Status Monitor 3”。

监视参数
此功能让您指定 EPSON Status Monitor 3 的监视功能。
➔ 请参见第 56 页的 “使用监视参数”。

打印队列
此功能显示任务等待列表。
您可检查所有任务的等待列表及其信息，同样还可取消或重新启动打印任务。

速度和进程
可以进行关于打印速度和进程的设置。

菜单排列
您可排列选择设置，介质类型和打印纸尺寸列表项目。按您的喜好排列项目，或按项目分类进行成组。您还可隐藏您不使用的项目。

输出或输入
您可输入或输出打印机驱动程序设置。当您想对多台计算机进行相同的打印机驱动程序设置时，使用此功能很方便。

EPSON LFP Remote Panel
此应用工具让您优化打印机。如果此应用工具已安装您可启动。详细信息，参见 EPSON LFP Remote Panel 用户帮助。

打印机固件更新
启动 EPSON LFP Remote Panel 并更新打印机固件。
要使用此功能，您需要预先到爱普生网站下载最新版本的固件。

使用 EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 提供详细的打印机状态信息，墨盒状态的图形显示和维护箱的容量以及状态信息。要了解打印机状态的详细信息，打开打印机详细窗口。当打印开始时，EPSON Status Monitor 3 开始监视打印机状态，如果打印机发生任何故障，它将显示错误信息及其解决方法。您还可通过打印机驱动程序或双击 Windows 任务栏上打印机形状的快捷键图标来访问 EPSON Status Monitor 3，可检查打印机状态。

访问 EPSON Status Monitor 3

打开打印机驱动程序窗口，单击**应用工具**标签，然后单击 **EPSON Status Monitor 3**。

注意：

*在监视参数对话框中，选择**快捷键图标**复选框可在 Windows 任务栏上显示快捷键图标。右击快捷键图标，选择打印机名称可显示 EPSON Status Monitor 3 对话框。*

→ *请参见第 55 页的 “查看 EPSON Status Monitor 3 中的信息”。*

查看 EPSON Status Monitor 3 中的信息

EPSON Status Monitor 3 提供详细的打印机状态信息，墨盒状态的图形显示和维护箱的容量以及状态信息。在打印过程中如果发生故障，错误信息出现。检查信息并从而解决问题。



使用监视参数

此功能让您指定 EPSON Status Monitor 3 的监视功能。

访问监视参数

打开打印机驱动程序窗口，单击**应用工具**标签，然后单击**监视参数**。

注意：

*在监视参数对话框中，选择**快捷键图标**复选框可在 Windows 任务栏上显示快捷键图标。右击快捷键图标，选择**监视参数**可打开监视参数对话框。*



在 Monitoring Preferences 中浏览信息。

在监视参数对话框中，可选择您希望接收到通知的错误类型，您可进行快捷键图标设置并监视共享打印机设置。

卸载打印机软件

此部分描述如何从计算机上卸载打印机软件。

注意：

- ❏ *对于 Windows XP/Vista，您必须具有管理员帐号的用户登录。当您在 Windows Vista 中卸载打印机软件时，需要口令。如果键入了口令，进入可继续操作。*
- ❏ *对于 Windows 2000，您必须作为管理员权限的用户登录（属于管理员组的用户）*

卸载打印机驱动程序

要卸载打印机驱动程序，参照下列步骤。

1. 关闭打印机，拔下连接计算机和打印机的接口电缆。

2. 在 控制面板中，单击 **添加或删除程序**（或 **添加 / 删除程序**）。

   对于 Windows Vista，在控制面板中，单击 **程序**，然后**程序和性能** 。

3. 选择 **EPSON Printer Software** ，并单击**更改 / 删除**（或 **卸载 / 更改**）。



4. 选择打印机图标并单击**确定**。

5. 请按屏幕提示完成卸载。

   出现确认消息时，请单击**是**。

注意：

当删除打印机驱动程序时，下面信息出现。

*个人的设置信息文件，保存您所进行的设置。如果您不删除此文件，当重新安装打印机驱动程序时，可使用您已注册的设置。如果打算以后重新安装打印机驱动程序，单击**否**，或单击**是**可完全删除此文件。*

当重新安装打印机驱动程序后，重新启动计算机。

卸载 EPSON LFP Remote Panel

EPSON LFP Remote Panel 可能从控制面板**中的添加或删除程序**（或 **添加 / 删除程序**）中卸载。有关详细信息，参见 EPSON LFP Remote Panel 用户帮助。

使用打印机软件 (Mac OS X)

打印机软件介绍

打印机软件 CD 光盘包含下面软件。有关安装软件的指导参见 《首先阅读》，有关每一个软件的详细信息，参见其用户帮助。

- ❏ 打印机驱动程序
- ❏ EPSON Printer Utility2
- ❏ EPSON StatusMonitor
- ❏ EPSON LFP Remote Panel

打印机驱动程序

打印机驱动程序可让您从应用程序控制打印机来打印文档。
下面是打印机驱动程序的主要功能。

- ❏ 将打印数据发送给打印机。
- ❏ 进行打印机设置，如介质类型，打印纸尺寸。您可注册这些设置，还可容易的输入或输出这些注册的设置。

EPSON Printer Utility2

您可执行打印机维护功能，如喷嘴检查，打印头清洗。 EPSON Printer Utility2 随打印机驱动程序自动安装。

EPSON StatusMonitor

此应用工具为您提供打印机的状态信息，例如墨水状态、维护箱的容量以及打印机错误。



EPSON LFP Remote Panel

EPSON LFP Remote Panel 提供给用户一个宽广的控制打印机的范围，以便在各种介质上打印时可获得更好的打印质量。

访问打印机驱动程序

要访问打印机驱动程序，参照下列步骤。根据您使用的应用程序不同，下面步骤可能不同。

❏ 页面设置对话框

您可进行打印纸设置，如介质类型，打印纸尺寸。

❏ 打印对话框

您可进行有关打印质量的设置。

访问页面设置对话框

要访问页面设置对话框，在应用程序的文件菜单中单击**页面设置**。



页面设置对话框显示。
您可选择打印纸尺寸，无边距打印，打印纸来源和打印纸尺寸设置的打印区域。



访问打印对话框

要访问打印对话框，在应用程序的文件菜单上单击**打印**。



打印对话框显示。

按需要进行设置，然后开始打印。

通过用户帮助获取信息

要访问用户帮助，在打印机驱动程序对话框中单击 ? 按钮。



基本设置

此部分描述如何从应用程序使用爱普生打印机驱动程序来打印数据。

设置打印机驱动程序

首先，使用应用软件制作打印数据。
在打印前，打开打印机驱动程序窗口，确认打印设置如介质类型，打印纸尺寸。

检查打印机的状态

1 单击 Dock 中的打印机图标。

2 您可检查等待的任务及其信息，还可取消打印。

取消打印

您可从计算机取消正在等待的打印任务。如果打印已经启动，您可通过打印机来取消打印。

从打印机取消打印。

按住 ▮▮ 按键三秒钟可复位打印机。
即使正在打印一项任务，打印机也会被复位。在复位后，在打印机进入就绪状态之前需要一段时间。

> ***注意：***
> *您不能取消计算机中等待的任务。要取消计算机中等待的任务，参见下面链接的部分第 62 页的“从打印机取消打印”。*

从打印机取消打印

1 单击 Dock 中的打印机图标。

2 单击您想删出的任务，然后单击**删除**。



> ***注意：***
> ❏ *您可删除具有上面相同程序的等待任务。*
> ❏ *您不能取消已经发送到打印机的打印任务。在此情况下，通过打印机来取消打印任务。*

当在打印过程中发生故障时

在打印过程中如果发生故障，错误信息出现。如果您不能确定如何解决此故障，取消打印，然后启动 EPSON StatusMonitor，它将引导您一步一步地排除故障。

使用打印机应用工具

爱普生打印机应用工具，使您能通过计算机屏幕检查当前的打印机状态，并进行一些打印机维护工作。

EPSON StatusMonitor
此应用工具为您提供打印机的状态信息，例如墨水状态、维护箱容量以及打印机错误。

喷嘴检查
此应用工具检查打印头喷嘴是否堵塞或是否需要清洁。当发现打印质量下降时检查喷嘴，并且清洗打印头之后确认打印头喷嘴是否干净。如果打印头喷嘴堵塞，执行打印头清洗。
→ 请参见第 127 页的 “喷嘴检查”。

打印头清洗
此应用工具清洗彩色和黑色打印头。如果发现打印质量下降可能需要清洗打印头。
→ 请参见第 129 页的 “打印头清洗”。

打印头校准
此应用工具可以用于改善打印数据的打印质量。如果出现垂直线失准或如果在打印数据中出现黑白条纹，则可能需要调整打印头校准。使用此应用工具重新校准打印头。
→ 请参见第 132 页的 “打印头校准”。

EPSON LFP Remote Panel
此应用工具让您优化打印机。如果此应用工具已安装您可启动它。详细信息，参见 EPSON LFP Remote Panel 用户帮助。

手动
您可访问**用户指南** 。如果**用户指南**没有安装，请访问爱普生网站。

访问 EPSON Printer Utility2

使用下面方法您可访问 EPSON Printer Utility2。

❏ 在打印对话框中，选择**打印设置**，然后单击 图标。

❏ 双击**应用程序**文件夹，然后双击 **EPSON Printer Utility2** 图标。

使用 EPSON StatusMonitor

EPSON StatusMonitor 提供详细的打印机状态信息，墨盒状态的图形显示和维护箱的可用量以及状态信息。

> ***注意：***
> *即使 EPSON StatusMonitor 没有打开，打印机错误信息自动地出现在屏幕上。*

访问 EPSON StatusMonitor

打开 EPSON Printer Utility2 窗口， 并单击 **EPSON StatusMonitor**。

在 EPSON StatusMonitor 中浏览信息

EPSON StatusMonitor 提供详细的打印机状态信息，墨盒状态的图形显示和维护箱的可用量以及状态信息。在打印过程中如果发生故障，错误信息出现。检查信息并从而解决问题。



卸载打印机软件

要卸载打印机软件，参照下列步骤。

卸载打印机驱动程序

要卸载打印机驱动程序和 EPSON Printer Utility2，请执行下列步骤。

1. 关闭打印机，拔下连接计算机和打印机的接口电缆。
2. 关闭所有应用软件。
3. 双击硬盘图标。

4. 双击**应用程序**文件夹，然后双击**应用工具**文件夹。



5. 双击 **Print Center** 图标（对于 Mac OS X 10.2.x）或 **Printer Setup Utility** 图标（对于 Mac OS X 10.3 或更新）。

6. 选择打印机，并单击**删除**。

在单击**删除**后，关闭对话框。

7. 将打印机软件CD光盘插入CD光盘驱动器中。
8. 双击 **Printer Driver** 文件夹。



注意：
如果文件夹不出现，双击桌面上的 ***EPSON*** *图标。*

9 双击 EPSON_IJ_Printer 图标。

10 如果出现授权对话框，请输入口令，然后单击**确定**。

要卸载打印机驱动程序，您必须具有管理员权用的用户登录。

11 单击**继续**，然后单击**接受**。

12 从下拉菜单中选择**清除安装**并单击**清除安装**按钮。



13 请按照屏幕提示卸载打印机驱动程序。

卸载 EPSON LFP Remote Panel

拖拽 EPSON LFP Remote Panel 文件夹至废纸篓。有关详细信息，参见 EPSON LFP Remote Panel 用户帮助。

各种打印

使用色彩管理

此打印机提供一组执行色彩管理打印数据和色彩调整功能，使得打印输出的色彩比仅使用打印机驱动程序的打印输出的色彩看起来更好。执行色彩管理而无需调整原始数据的色彩。

→ 请参见第 68 页的 “彩色管理方法”。

色彩管理

关于色彩管理系统 （CMS）

一旦这些设备 （如数码相机、扫描仪、监视器或打印机）产生的色彩不同，图像打印输出的色彩与显示的色彩看起来不同。要调整二个设备之间的色彩，使用色彩管理系统。Windows 和 Mac OS X 具有一个色彩管理系统作为他们的标准特性。同样，一些图像编辑软件支持色彩管理系统。每一个操作系统支持色彩管理系统，如 ICM 对于 Windows 和 ColorSync 对于 Mac OS。当使用打印机驱动程序执行色彩管理时，也同样使用操作系统的色彩管理系统。在此色彩管理系统中，一个称为 ICC 配置的色彩定义文件用于执行二个设备之间的色彩匹配。ICC 配置被准备用于每一台打印机和每一种介质类型。对于数码相机，色彩范围是 sRGB, AdobeRGB 等等，可以指定作为特性。在色彩管理中，输入设备的特性被称为输入特性（或源特性），输出设备 （如打印机）被称为打印机特性 （或输出特性）。

注意：

当打印由数码相机或扫描仪捕获的图像时，通常打印输出的色彩看起来与在显示器上看到色彩的不同。此变化的产生是因为每一设备如数码相机、扫描仪、监视器或打印机产生的色彩不同。为了减少在两个设备之间色彩的不同，请执行每个设备之间的色彩管理。



彩色管理方法

打印机驱动程序色彩管理

	应用程序		打印机驱动程序		打印机
Driver ICM（仅对于 Windows）色彩管理			 指定输入特性。 打印打印机特性。		
色彩管理根据指定的输入特性和打印机驱动程序的打印机特性执行色彩管理。对打印数据，即使是来自于不支持 ICM 彩色管理的应用程序的打印数据也执行色彩管理。如果应用程序支持色彩管理功能，打印时将其关闭。 → 请参见第 69 页的 “Driver ICM（仅对于 Windows）色彩管理”。					
Host ICM/ColorSync 色彩管理	 指定输入特性		 指定打印机特性。		
在打印前，需要执行打印机驱动程序的色彩匹配。需要一个支持 ICM 或 ColorSync 色彩管理的应用程序。一旦使用操作系统的色彩管理功能打印，在 Windows 和 Mac OS X 中的打印可能出现差异。 → 请参见第 70 页的 “Host ICM 或 ColorSync 彩色管理”。					

应用程序色彩管理

	应用程序		打印机驱动程序		打印机
应用程序色彩管理	 指定输入特性。 打印打印机特性。				
根据指定的输入特性和应用程序的打印机特性执行色彩管理。当应用程序支持自己的色彩管理功能时，您可选择此色彩管理功能。关闭打印机驱动程序中的色彩补偿（无色彩调整）。一旦 Mac OS 的 ColorSync 和 Windows 的 ICM 被用于色彩管理系统，可能不会在打印色彩与操作系统色彩之间出现色差。 → 请参见第 71 页的 “应用程序色彩管理”。					

Driver ICM（仅对于 Windows）色彩管理

要在 Windows XP 中运行的 Adobe Photoshop CS，按下面步骤执行。当在不支持色彩管理功能的应用程序中使用此功能时，您需要按下面第 4 步执行色彩匹配。

1 在文件菜单中选择**打印预览**。

2 选择**色彩管理**，然后选择用于**打印** 的文档。对色彩处理选择**无色彩管理**。然后单击 **Done**。

3 打开打印机驱动程序窗口。

→ 请参见第 49 页的 “从 Windows 应用程序”。

4 在主窗口菜单的模式中选择**自定义**，然后选择 **ICM**，再单击**高级**。

5 在ICM对话框中，对于ICM 模式选择 **Driver ICM（基本）** 或 **Driver ICM（高级）**。

如果选择 **Driver ICM（高级）**，您可分别指定图像、图形和文本数据的特性和意图。



目的	说明
饱和度	执行转换，并让当前的饱和度保持不改变。
质感的	执行转换，以使打印的图像更真实自然。当要将一个较宽范围的色彩空间运用于数字图像时，使用此功能。

目的	说明
相对色度	执行转换，以使一套色彩空间坐标和原始数据的白点（或色温）坐标与他们对应的打印坐标匹配。此功能可用于色彩匹配的多种类型。
绝对色度	分配绝对的彩色空间坐标到原始数据和打印数据，并执行转换。然后，对于原始数据或打印数据，在任何白点（或色温）上不执行色调调整，此功能用于特殊目的打印，如标识符色彩的打印。

6 检查其他设置，然后开始打印。

Host ICM 或 ColorSync 彩色管理

要在 Windows XP 中运行的 Adobe Photoshop CS，按下面步骤执行。

> ***注意：***
> ❑ *使用已嵌入输入特性的图像数据。*
> ❑ *应用程序支持 ICM 或 ColorSync。*

1 在文件菜单中选择**打印预览**。

2 选择**色彩管理**，然后选择要打印 的**文档**。对色彩处理选择**打印机测定色彩**。然后单击 **Done**。

3 打开打印机驱动程序窗口 (Windows) 或打印对话框 (Mac OS X)。

Windows
→ 参见第 49 页的 “从 Windows 应用程序”。

对于 Mac OS X
→ 参见 第 59 页的 “访问打印机驱动程序”。

4 对于 Windows，在主窗口菜单的模式中选择**自定义**，然后选择 **ICM**，再单击**高级**。
对于 Mac OS X，选择**打印机色彩管理**。

5 对在打印机色彩管理对话框中，选择 **Host ICM** (Windows) 或 **ColorSync** (Mac OS X)。

6 检查其他设置，然后开始打印。

应用程序色彩管理

在在 Windows XP 中运行的 Adobe Photoshop CS，按下面步骤执行。
有关详细设置，参见应用程序的手户手册。

1 在文件菜单中选择**打印预览**。

2 选择**色彩管理**，然后选择要**打印**的文档。对色彩处理选择 **Photoshop 测定色彩**。选择打印机特性和表现意图。然后单击 **Done**。

3 打开打印机驱动程序窗口 (Windows) 或打印对话框 (Mac OS X)。

Windows
→ 参见第 49 页的 “从 Windows 应用程序”。

对于 Mac OS X
→ 参见 第 59 页的 “访问打印机驱动程序”。

4 对于 Windows，在主窗口菜单的模式中选择**自定义**，然后选择**无色彩调整**。
对于 Mac OS X，在打印机色彩管理对话框中**关（无色彩调整）**。

5 检查其他设置，然后开始打印。

打印机驱动程序色彩调整

您仅可对打印机驱动程序执行色彩管理。同样，您可使用照片增强功能来自动地调整图像数据的色彩。

色彩控制的色彩调整

您可对打印机驱动程序执行色彩管理。如果应用程序不支持色彩管理或如果您想手动执行色彩管理，使用此功能。

注意：
如果想从应用程序（如 Adobe Photoshop CS2）使用打印机驱动程序的色彩管理，关闭应用程序的色彩管理功能。

1 打开打印机驱动程序窗口 (Windows) 或打印对话框 (Mac OS X)。

Windows
→ 参见第 49 页的 “访问打印机驱动程序”。

对于 Mac OS X
→ 参见第 59 页的 “访问打印机驱动程序”。

2 对于 Windows，在主窗口菜单的模式中选择**自定义**，然后选择**色彩控制**，再单击**高级**。
对于 Mac OS X，选择 **打印机色彩管理**，单击**色彩控制**，再单击**高级设置**。

Windows

Mac OS X

3 进行必要的设置。

有关详细信息，参见打印机驱动程序的用户帮助。

Windows



Mac OS X

注意：

对于 Windows 用户，通过检验窗口左边的简单图像来执行色彩调整。您还可使用色彩环进行精细的色彩调整。

4 检查其他设置，然后开始打印。

照片增强 （仅 Windows）的自动色彩调整

此模式提供多种图像校正设置，您可以在打印照片图像前应用这些设置。照片增强并不会影响您的原始数据。

1 打开打印机驱动程序窗口。

→ 请参见第 49 页的 “访问打印机驱动程序”。

2 在主窗口菜单的模式中单击**自定义**，然后选择**图像增强技术**，再单击**高级**。

3 在图像增强技术对话框中，选择效果设置。

有关详细信息，参见打印机驱动程序的用户帮助。

4 检查其它设置，然后开始打印。

黑白照片打印

通过在色彩控制对话框中进行设置可以进行高级黑白照片打印，而无需使用应用软件。打印的图像被调整但不影响原始数据。
您需要使用适合黑白照片打印的介质。有关详细信息。参见下面链接的部分。

→ 第 105 页的 “打印纸信息”

1 打开打印机驱动程序窗口 (Windows) 或打印对话框 (Mac OS X)。

Windows

→ 参见第 49 页的 “访问打印机驱动程序”。

对于 Mac OS X

→ 参见 第 59 页的 “访问打印机驱动程序”。

2 对色彩选择**高级黑白照片**。

Windows

Mac OS X

3 对于 Windows，在主窗口菜单的模式中单击**自定义**，然后选择**色彩控制**，再单击**高级**。对于 Mac OS X，选择**打印机色彩和理**。

Windows

Mac OS X

4 进行需要的设置，然后开始打印。

有关详细信息，参见打印机驱动程序的用户帮助。

Windows



Mac OS X



无边距打印

可以在打印纸上打印无边距的数据。有二种类型的无边距打印。

> ***注意:***
> *如果您正使用卷纸，四个边都可无边距，如果正使用单页纸，仅左、右边可无边距。*

❏ 自动扩展

自动地放大打印数据的尺寸进行无边距打印。放大超出打印纸尺寸的区域将不会打印在打印纸上。



❏ 保留大小

使用应用程序，放大图像数据以超出打印纸宽和长，以避免在左、右边出现空白区域。打印机驱动程序不能放大图像数据。推荐使用创建数据的应用程序，将图像在左边和右边都放大 3 毫米 （共 6 毫米）。
如果您不想让打印驱动程序更改打印图像的长宽比选择此设置。



支持的介质类型

下面是无边距打印支持的介质尺寸。

打印纸宽度
254 毫米 /10 英寸
300 毫米
329 毫米 /13 英寸 / 超 A3
406 毫米 /16 英寸
432 毫米 /17 英寸
B2
A1
610 毫米 /24 英寸 / 超 A1
B1
914 毫米 /36 英寸 / 超 A0
1118 毫米 /44 英寸 / 超 B0
1200 毫米
1270 毫米 /50 英寸
1372 毫米 /54 英寸

根据介质类型，某些介质类型的打印质量下降或不支持无边距打印。有关详细信息。参见下面的部分。

→ 第 105 页的 “打印纸信息”

应用程序设置

使用应用软件的页面设置对话框设置图像数据的尺寸。

对于自动扩展

- ❏ 设置使用相同的打印纸尺寸用于打印。
- ❏ 如果应用程序有边距设置，设置边距为 0 毫米。
- ❏ 设置图像数据尺寸与打印纸尺寸相同。

对于保留大小

- ❏ 使用创建数据的应用程序，将图像数据的左边和右边各放大 3 毫米 （共 6 毫米）。
- ❏ 如果应用程序有边距设置，设置边距为 0 毫米。
- ❏ 设置图像数据尺寸与打印纸尺寸相同。

打印机驱动程序设置

要使用此功能打印数据，参照下列步骤。

对于 Windows

1 打开打印机驱动程序窗口。

→ 请参见第 49 页的 “访问打印机驱动程序”。

2 在主窗口菜单中，选择介质类型、打印纸来源、页面尺寸或打印纸尺寸

3 当您在卷纸上打印时，单击**卷纸选项**，选择自动切纸设置。

→ 请参见第 80 页的 “无边距打印剪切卷纸”。

4 选择**无边距**，然后单击**扩展**。

5 选择**自动扩大**或**保持原大小**。如果选择**自动扩大**，设置放大数值。

最大	左边 3 毫米和右边 5 毫米 （图像往右移动 1 毫米）
标准	左边和右边各 3 毫米
最小	左边和右边各 1 毫米

注意：
移动滑块到最小，减少图像放大量；然而，减少放大量，在打印纸的一边或多边可能出现边距。

6 检查其他设置，然后开始打印。

对于 Mac OS X

1 打开页面设置对话框。

→ 请参见第 59 页的 “访问打印机驱动程序”。

2 选择打印纸尺寸和无边距打印如**自动扩展**或**保持原大小**，然后单击**确定**。



3 打开打印对话框。

→ 请参见第 59 页的 “访问打印机驱动程序”。

4 如果选择**扩展**，设置放大数值。

最大	左边 3 毫米和右边 5 毫米 （图像往右移动 1 毫米）
标准	左边和右边各 3 毫米
最小	左边和右边各 1 毫米



注意：
移动滑块到最小，减少图像放大量。然而，减少放大量，在打印纸的一边或多边可能出现边距。

5 在打印设置对话框中，选择介质类型。

6 如果要在卷纸上打印，在卷纸选项对话框中，选择自动切纸。

→ 请参见第 80 页的 “无边距打印剪切卷纸”。

7 检查其他设置，然后开始打印。

无边距打印剪切卷纸

当您在卷纸上使用无边距打印时，根据打印机驱动程序的无边距和自动切纸设置，切纸操作不同。

	左边和右边无边距	**四边无边距 （无缝隙切纸）**	**四边无边距 （有缝隙切纸）**
打印机驱动程序设置	无边距：启用 自动切纸：标准切纸	无边距：启用 自动切纸：无缝隙切纸	无边距：启用 自动切纸：有缝隙切纸
打印机操作			
说明	普通切纸为默认设置。	❑ 当打印操作停止时，因为卷纸的顶部区域被剪切，顶部区域可能会有污损。 ❑ 如果剪切位置有稍微的移动，将会在连续纸顶部区域或底部区域余留有图像，可能是打印时间留得不够。 ❑ 如果选择无缝隙切纸，且仅在一张纸上打印，操作将与有缝隙切纸相同。如果在一张以上的连续纸上打印，沿着每张图像内缘 1 毫米的地方剪切以避开在图像之间出现的边距。	❑ 当打印操作停止时，因为卷纸的顶部区域被剪切，顶部区域可能会有污点。 ❑ 为了在图像的顶部和底部区域不留下白边，沿着图像的内缘剪切，这样打印纸的长度将会变短 2 毫米。 ❑ 在剪切上一页的底部区域后，打印机进纸并对下一页的顶部区域进行剪切。因此这样将会产生 80 至 130 毫米的废纸。注意合适地剪切打印纸。

注意：
*当您不想手动剪切时，选择**关**。*

放大或缩小打印尺寸

您可让数据尺寸适合要在其上打印的打印纸尺寸。有三种方法来放大或缩小数据的尺寸。

❏ 充满 （仅 Windows）

按比例缩放数据的尺寸，使之与您在输出打印纸尺寸列表中选择的打印纸尺寸相匹配。



❏ 充满卷纸宽度 （仅 Windows）

按比例缩放数据的尺寸，使之与您在输出打印纸尺寸列表中选择的卷纸宽度相匹配。



❏ 自定义

使您可定义希望的数据缩放百分比。



充满 （仅 Windows）

您可让数据尺寸适合要在上面打印的打印纸尺寸。

1 打开打印机驱动程序窗口。

→ 请参见第 49 页的 “访问打印机驱动程序”。

2 单击**页面版式**标签，然后选择相同的打印纸尺寸作为数据的打印纸尺寸。



3 从输出打印纸尺寸列表中选择要装入到打印机中的打印纸尺寸。

按比例缩放数据尺寸，使之与您在输出打印纸尺寸列表中选择的打印纸尺寸相匹配。

4 检查其他设置，然后开始打印。

充满卷纸宽度（仅 Windows）

1 打开打印机驱动程序窗口。

→ 请参见第 49 页的 “访问打印机驱动程序”。

2 单击**页面版式**标签，然后选择相同的打印纸尺寸作为数据的打印纸尺寸。

3 选择**缩放**，然后单击**充满卷纸宽度**。

按比例缩放数据的尺寸，使之与您在卷纸宽度中选择的打印纸尺寸相匹配。

4 从卷纸宽度列表中选择要装入到打印机中的卷纸宽度。

5 检查其他设置，然后开始打印。

自定义

可让您可定义想缩放数据的百分比。

对于 Windows

1 打开打印机驱动程序窗口。

→ 请参见第 49 页的 “访问打印机驱动程序”。

2 单击**页面版式**标签，然后选择相同的打印纸尺寸作为数据的打印纸尺寸。

3 从输出打印纸尺寸 或卷纸宽度中选择要装入到打印机中的打印纸尺寸。

4 选择**缩放**，然后单击**自定义**。

单击比例框旁边的箭头可选择 10 ～ 650% 的缩放比例。

5 检查其他设置，然后开始打印。

对于 Mac OS X

1 打开页面设置对话框。

→ 请参见第 59 页的 “访问打印机驱动程序”。

2 选择打印机和打印纸尺寸。

选择已装入打印机的打印纸尺寸。



3 在 1 至 100000% 之间设置比例值。

4 检查其他设置，然后开始打印。

一张多页打印

您可以在一张打印纸上打印文档的二页或四页。如果您准备在 A4 尺寸的打印纸上打印连续的版面数据，它将下图所示打印。



注意：

- ❏ *对于 Windows 用户，使用打印机驱动程序的版面功能。对于 Mac OS X 用户，使用操作系统的版面的标准功能。*
- ❏ *如果您正在进行无边距打印，将不能使用 Windows 打印机驱动程序的多页功能。*
- ❏ *对于 Windows 用户，使用充满功能，您可在不同尺寸的打印纸上打印数据。*

  → *请参见第 81 页的 “放大或缩小打印尺寸”。*



对于 Windows

1 打开打印机驱动程序窗口。

→ 请参见第 49 页的 “访问打印机驱动程序”。

2 单击**页面版式**标签，选择**多页**复选框，选择 **N 顺序**，然后单击**设置**。



3 在打印版面对话框中，您可指定各页的打印顺序。

要在每张纸上打印一个围绕页面的边框，单击**打印页边框**复选框。

4 检查其他设置，然后开始打印。

对于 Mac OS X

1 打开打印对话框。

→ 请参见第 59 页的 “访问打印机驱动程序”。

2 选择一台目标打印机，然后从列表中选择**版面**可指定将要打印页面的页顺序。

注意:
*如果选择除**无**以外的选项作为边框，在每一张页面上打印边框来围绕页面。*

3 检查其他设置，然后开始打印。

海报打印

海报打印功能可让您将一页放大以盖住多张打印纸来打印海报大小的图像。此功能仅支持 Windows。您可通过将几张打印好的页面拼接在一起，来制作成一张海报或日历。海报打印支持下面二种类型。

❏ 无边距海报打印

您可通过自动地放大一页以盖住多张打印纸来打印一张无边距的海报大小的图象。您可通过将几张打印好的页面拼接在一起来制作成一张海报。因为图像数据放大超过打印纸尺寸，超过页面区域的图像不被打印。此设置仅可用于卷纸。

无边距海报打印可能不能将多页的页面组合成无缝的海报图像。如果想要一张无缝的图像，尝试使用带有边距的海报打印。



❏ 打印带有边距的海报

您可通过自动地放大一页以盖住多张打印纸来打印一张海报大小的图象。您需要剪切边距，然后将几页打印纸粘贴在一起做成海报。



1 打开打印机驱动程序窗口。

→ 请参见第 49 页的 “访问打印机驱动程序”。

2 单击**页面版式**标签，选择**多页**复选框，选择**海报**，然后单击**设置**。



3 在海报设置对话框中，选择您想要打印的海报要盖住的打印纸页数。



注意：
如果选择的分割数较大，将做成一张大海报。

4 当您想打印无边距海报时，选择**无边距海报打印**复选框，然后选择您不想打印的镶嵌，然后单击**确定**。转到第 6 步。

注意：
为了在图像的顶部和底部区域不留下白边，沿着图像的内缘剪切，这样打印纸的长度将会变短 1 或 2 毫米。

5 如果您想让海报带有边距，确保清除**无边距海报打印**复选框，并进行其他必要的设置。



注意：
关于拼贴在一起的尺寸：
*打印完的尺寸是否选择有**剪切线**，如果没有，拼贴后的尺寸与各部分连接的尺寸相同。但是，如果选择**打印剪切线**，由于有一定重叠，拼贴完的尺寸将变小。*

6 检查其他设置，然后开始打印。

沿着剪切线将页面并贴在一起

根据打印完的页有边距和无边距，拼贴页面的方法不同。

对于无边距海报打印

此部分描述如何将打印完的四个页面拼贴在一起。适当地将打印好的页拼在一起，使用透明胶条从后面将它们粘贴在一起。
按下面图示的顺序进行拼接。

无边距海报打印可能不能将多页的页面组合成无缝的海报图像。如果想要一张无缝的图像，尝试使用带有边距的海报打印。



对于带有边距的海报打印

当您选择**重叠对齐标记**时，在打印纸上打印下面标记。参见下面的步骤使用对齐标记将打印完的四张页面拼接在一起。



按下面顺序将四张页面拼接在一起。



1 沿着对齐标记 （垂直蓝线）剪切左上页。

对于黑白打印，引导线为黑色。



2 将左上页放在右上页上。按下面插图 X 标记应该匹配，然后临时地用透明胶条将左上页和右上页粘贴在一起。



3 沿着对齐标记（垂直红线）剪切上面的页。

对于黑白打印，引导线为黑色。



4 在页面的背部使用透明胶条将左上页和右上页粘贴在一起。



5 尝试步骤 1 至 4 拼接左下和右下页。

6 沿着对齐标记（水平蓝线）剪切上部页面。

对于黑白打印，引导线为黑色。



7 将上部的页面放在下部的页面上。按下面插图 X 标记应该匹配，然后临时地用透明胶条将上部页面和下部页面粘贴在一起。



8 沿着对齐标记（水平红线）剪切页面。

对于黑白打印，引导线为黑色。



9 在页面的背部使用透明胶条将上部页面和下部页面粘贴在一起。



10 在将所有页面拼接在一起后，沿着外引导线剪切四周的白边。



在自定义打印纸上打印

使用下面步骤，可以在自定义打印纸上打印。

您可注册下面尺寸。

打印纸宽度	89 ～ 1626 毫米
打印纸长度	Windows :127 ～ 15000 毫米 Mac OS X:127 ～ 15240 毫米

* 如果使用支持横幅打印的应用软件，卷纸的最大长度将长于打印纸的长度。然而，实际打印尺寸取决于应用程序、打印机中设置的打印纸尺寸或计算机的环境。

注意：

- ❏ *对于 Mac OS X，您可在自动义打印纸尺寸中设置一个比在打印机中设置的尺寸还大的尺寸，但是它不能正确打印。*
- ❏ *根据应用软件的不同，可用的输出尺寸可能受限制。*

对于 Windows

1 打开打印机驱动程序窗口。

→ 请参见第 49 页的 “访问打印机驱动程序”。

2 在主窗口菜单中，单击**用户自定义**。

> ***注意：***
> *如果选择**无边距**作为打印纸设置。您不能选择**用户自定义**。*

3 设置您想使用的自定义打印纸尺寸，然后单击**保存**。

- ❏ 您可输出最多 24 个字符用于打印纸尺寸名称。
- ❏ 您可容易地更改尺寸，通过选择打印纸尺寸可关闭您在想在基本打印纸尺寸中设置的尺寸。
- ❏ 如果比率与定义的打印纸尺寸相同，从固定长宽比中选择比率和选择**横向**或**纵向**作为基本。在此情况下，您仅可调整打印纸宽度或打印纸长度。



> ***注意：***
> - ❏ *要更改您已经注册的打印纸尺寸，在列表中选择打印纸尺寸名称，然后更改尺寸。*
> - ❏ *要删除您已经注册的用户自定义打印纸尺寸，在列表中选择打印纸尺寸名称，然后单击**删除**。*
> - ❏ *您可最多注册 100 种打印纸尺寸。*

4 单击**确定**保存自定义打印纸尺寸。

自定义打印纸尺寸在打印纸尺寸中注册。现在，您可按照通常的相同步骤打印了。

对于 Mac OS X

1 打开页面设置对话框。

→ 请参见第 59 页的 “访问打印机驱动程序”。

2 在打印纸尺寸中选择**管理自定义尺寸**。

3 单击 +，然后输入打印纸尺寸名称。

4 输入打印纸宽度、长度和边距，然后单击**确定**。

您可按下面设置打印纸尺寸和打印纸边距。

页面设置	打印纸尺寸	边距
单页纸	支持的打印纸尺寸	顶部，左，右：3 毫米 底部 :14.2 毫米
卷纸	支持的打印纸尺寸	顶部，底部，左，右：3 毫米
卷纸 （横幅）	支持的打印纸尺寸	顶部 / 底部：0 毫米 左，右：3 毫米
卷纸 （无边距，自动扩展）	支持无边距打印的打印纸宽度。	顶，底，左，右：0 毫米
卷纸 （无边距，保留大小） 卷纸 （无边距，横幅）	支持无边距打印的打印纸宽度再加 6 毫米。	顶，底，左，右：0 毫米

注意:

- ❏ *要更改您已注册的设置，从列表中单击打印纸尺寸名称。*
- ❏ *要复制您已经注册的打印纸尺寸，在列表中选择打印纸尺寸名称，然后单击**复制**。*
- ❏ *要删除您已经注册的打印纸尺寸，在列表中单击打印纸尺寸名称，然后单击 -。*
- ❏ *根据操作系统版本不同，自定义打印纸尺寸设置不同。有关详细信息，请参见您的操作系统文档资料。*

5 单击**确定**。

自定义打印纸尺寸在弹出的打印纸尺寸菜单中注册。现在，您可按照通常的相同步骤打印了。

在卷纸上横幅打印

此部分描述如何打印一张横幅和全景照片。



有二种方法打印横幅。

打印纸来源	应用程序
卷纸	文档准备工具、图像和编辑软件
卷纸 （横幅）	支持横幅打印的软件

下面是可用的打印纸尺寸。

打印纸宽度	89 ～ 1626 毫米
打印纸长度	Windows ：最大 15000 毫米 Mac OS X: 最大 15240 毫米

* 如果使用支持横幅打印的软件，最大卷纸长度可以长于打印纸长度，根据应用程序和用于打印的计算机不同，实际可打印长度可能不同。

应用程序设置

您需要使用应用程序来制作要打印的横幅数据。如果您想打印的打印纸尺寸等于或小于应用程序中设置的最大设置尺寸，选择您想要的打印纸尺寸。

打印机驱动程序设置

对于 Windows

1 打开打印机驱动程序窗口。

→ 请参见第 49 页的 “访问打印机驱动程序”。

2 在主窗口菜单中，选择介质类型。

3 从来源列表中选择**卷纸**或**卷纸（横幅）**。

注意：
卷纸（横幅）*可以用于支持横幅打印的应用程序。*

4 单击**卷纸选项**，然后从自动剪切列表中选择**正常切纸**或**关**。

5 单击**页面版式**标签，然后选择**放**，选择**充满**或**充满卷纸宽度**。

注意：
*如果您正使用支持横幅打印的应用程序，如果来源设置选择为**卷纸（横幅）**，您不需要进行缩放设置。*

6 使用应用程序的页面尺寸列表创建文档尺寸，选择在打印机卷纸宽度设置中的卷纸宽度。



通过选择**用户自定义**来自定义打印纸尺寸。

打印纸宽度	89 ～ 1626 毫米
打印纸长度	127 ～ 15000 毫米

注意：
*如果您使用的应用程序支持横幅打印，如果来源设置为**卷纸（横幅）**，您不需要设置用户自定义尺寸。*

7 从输出打印纸尺寸列表中选择打印纸尺寸，确保选择**优化放大**复选框。

8 检查其他设置，然后开始打印。

对于 Mac OS X

1 打开页面设置对话框。

→ 请参见第 59 页的 “访问打印机驱动程序”。

2 确保选择打印机，选择使用应用程序创建的文档尺寸。

您还可通过选择**管理自定义尺寸**来自定义打印纸尺寸。

打印纸宽度	89 ～ 1626 毫米
打印纸长度	127 ～ 15240 毫米

3 输入比例可缩放数据的尺寸。

4 检查其他设置，然后开始打印。

在非爱普生专用介质上打印

当使用非爱普生专用介质时，在打印前，根据打印纸的特性进行打印纸设置。有二种方法进行设置和打印。

- ❏ 使用打印机控制面板在菜单模式下注册自定义打印纸，并使用注册设置打印。
- ❏ 在打印机驱动程序中使用打印纸配置对话框进行设置。

注意：

- ❏ *在设置自定义打印纸之前，确保检查打印纸的特性，如打印纸张力，墨水固定力或打印纸厚度。对打印纸的特性信息，参见随打印纸附带的说明。*
- ❏ *您在打印纸配置对话框中进行的设置具有优先权，会覆盖在打印机控制面板上进行的设置。*
- ❏ *您可在计算机上使用EPSON LFP Remote Panel来注册自定义打印纸或打印机设置。详细信息，参见 EPSON LFP Remote Panel 用户帮助。*

如果在您已注册的自定义打印纸上不能均匀地打印，使用单向打印。在打印机驱动程序中清除**高速**复选框。

在打印机中设置自定义打印纸

您可最多注册 10 种自定义打印纸。请按下述步骤操作。
当使用打印机时，注册编号显示在控制面板上。

> ***注意：***
> *当在任何时候进行下面设置时，按下 ▮▮ 按键，打印机变成就绪状态。您目前为止所进行的设置被注册作为自定义设置（包括未改更的设置）。*

1 装入您想使用的打印纸。

确保设置的打印纸是实际使用的打印纸。

2 进入自定义打印纸菜单。

1. 按下▷按键进入菜单模式。
2. 按下 △/▽按键可显示 PAPER SETUP(打印纸设置)，再按下 ▷ 按键。
3. 按下 △/▽ 按键显示 CUSTOM PAPER(自动定打印纸)。

3 选择用户设置注册的编号。

您可以从 1 ～ 10 中选择。

1. 按下 △/▽ 按键选择您想注册的编号。
2. 按下▷按键。

您在第 4 步进行的设置按在此选择的编号被注册。

> ***注意：***
> ❑ *我们推荐您记下注册的编号和您在第 4 步进行的设置。*
> ❑ *您可在计算机上使用EPSON LFP Remote Panel 来更改注册的编号。*

4 如果需要，选择打印纸类型。

1. 按下 △/▽按键选择 PAPER TYPE(打印纸类型)，再按下▷ 按键。
2. 按下 △/▽按键选择介质类型。
3. 按下 ↵ 按键。
4. 按下 ◁ 按键返回至上一级菜单。

5 如果需要，设置打印头和打印纸 （打印头间距）之间的距离。

1. 按下 △/▽按键选择 PLATEN GAP(打印头间距)，再按下▷ 按键。
2. 按下 △/▽按键选择与打印纸相配的设置。
3. 按下 ↵ 按键。
4. 按下 ◁ 按键返回至上一级菜单。

> ***注意：***
> *您能调整打印头和打印纸之间的距离。当您适当地调整打印头间距时，打印质量改善。当在厚纸上打印时，如果打印头间距太窄，打印头会接触打印纸，可能会损坏打印头和打印纸。*

厚纸	**打印头间距**
厚纸	最宽
	较宽
	宽
常规打印纸	标准
薄纸	窄

6 打印一页纸张厚度测试样张。

1. 按下 △/▽ 按键选择 THICKNESS PATTERN(厚度样张), 再按下 ▷按键。
2. 按下 ↵ 按键打印纸张厚度测试打印样张。

图案样例:

7 检查打印图案, 查找哪条线最齐 (显示最小间距), 然后选择对应的厚度编号 (1 至 5)。

1. 按下△/▽按键选择编号。在上面的插图中, 选择 4。
3. 按↵下按键。
4. 按下◁按键返回至上一级菜单。

8 如果需要, 设置切纸方式。

1. 按下△/▽按键选择 CUT METHOD(切纸方式), 再按下▷ 按键。
2. 按下△/▽按键选择与打印纸相配的设置。
3. 按下↵按键。
4. 按下◁ 按键返回至上一级菜单。

9 如果需要, 设置送纸调整。

设置送纸量 ((- 0.7 ～ 0.7%)。

1. 按下△/▽按键选择 PAPER FEED ADJUST(进纸调整), 再按下▷ 按键。
2. 按下△/▽按键设置送纸量。
3. 按下↵按键。
4. 按下◁ 按键返回至上一级菜单。

> ***注意:***
> *如果使用 EPSON LFP Remote Panel 打印一张图像样张来设置送纸量值, 您可获得高质量的打印输出。*

10 如果需要, 设置干燥时间。

您可以设定每一次打印头前进的干燥时间。范围是 0.0 至 10.0 秒。

1. 按下△/▽按键选择 DRYING TIME(干燥时间), 再按下▷ 按键。
2. 按下△/▽按键选择以秒为单位的时间。
3. 按下↵按键。
4. 按下◁ 按键返回至上一级菜单。

> ***注意:***
> *如果墨迹在打印纸上模糊不清, 请将干燥时间延长。*

11 如果需要, 选择吸取打印纸。

1. 按下△/▽按键选择 PAPER SUCTION(吸取打印纸), 再按下▷ 按键。
2. 按下△/▽按键选择与打印纸相配的设置。
3. 按下↵按键。
4. 按下◁ 按键返回至上一级菜单。

12 在注册打印纸设置后, 按下 ▮▮按键可退出菜单模式。

自定义打印纸设置现在已经完成。开始打印可在您刚才设置的自定义打印纸上打印。

要使用注册自定义设置, 按下列步骤。

1. 按下 ▷按键进入菜单模式。
2. 按下 △/▽ 按键显示 PAPER SETUP(打印纸设置), 再按下 ▷按键。
3. 按下 △/▽按键选择 PAPER TYPE(打印纸类型), 再按下 ▷ 按键。
4. 按下△/▽按键显示 CUSTOM PAPER(自定义打印纸)。
5. 按下 △/▽ 按键选择介质类型, 再按下↵按键。

按下 ▮▮按键退出菜单模式并打印数据。

打印机驱动程序的自定义项目

您可保存设置或按您的喜好更改显示项目。您同样也可将设置输出为文件，并对多个计算机进行相同的打印机驱动程序设置。

保存打印机驱动程序设置

您最多可以保存 100 个设置。

按喜好保存

您可保存打印机驱动程序的所有设置项目。

1. 在主窗口和页面版式菜单中更改设置。
2. 在主窗口或页面版式菜单中，单击**保存 / 删除**。

3. 在名称框中输入名称，然后单击**保存**。



从选择设置列表框中，可以选择您已注册的设置。

保存为自定义介质

您可在主窗口菜单中保存介质设置的项目。

1. 在主窗口菜单中更改介质设置。

2 单击**自定义设置**。

3 在名称框中输入名称，然后单击**保存**。



从介质类型列表框中，可以选择您已注册的设置。

菜单排列

您可排列选择的设置，介质类型和打印纸尺寸项目。

1 单击**应用工具**标签，然后单击**菜单排列**。

2 选择编辑项目。



3 在列表框中，按您的喜好排列项目，或按项目分类成组。

❏ 通过拖拽操作来排列列出的项目。

❏ 要添加一个新的组，单击**添加组**。

❏ 要删除组，单击**删除组**。

❏ 将不使用的项目移动至**不显示**组。



> ***注意：***
> *您不能删除默认项目。*

4 单击**保存**。

输出或输入

您可输出或输入已注册的设置作为文件。

输出设置

1 打开保存或删除选择设置对话框或保存或删除自定义介质对话框。

2 在列表框中选择设置，并单击**输出**。



3 选择位置，并输入文件名称，然后单击**保存**。

输入设置

1 打开保存或删除选择设置对话框或保存或删除自定义介质对话框。

2 单击**输入**。



3 选择您想输入的文件，然后单击**打开**。

输出或输入所有设置

您可输出或输入打印机驱动程序的所有设置为文件。

1 单击**应用工具**标签，然后单击**输出**或**输入**。

2 单击**输出**或**输入**。

3 要输出设置，输入文件名称，然后单击**保存**。要输入设置，选择您想输入的文件，然后单击**打开**。

转换黑色墨水

照片黑和粗面黑同时安装在此打印机上。
照片黑墨水可用于大多数具有专业质量效果的介质类型。当在粗面纸和美术纸上打印时，粗面黑墨水有效地增加黑色光学密度。
根据介质类型，这二种黑色墨水自动进行切换。

有关适合黑色墨水的介质类型的信息参见下面链接的部分。
→ 第 105 页的 “打印纸信息”

当介质类型支持照片黑和粗面黑墨水时，按下面步骤选择黑色墨水。

1 打开**主窗口**菜单（Windows）或打印设置对话框（Mac OS X）。

2 从介质类型中选择打印纸，然后选择黑色墨水。

根据介质类型显示黑色墨水。

3 检查其他设置，然后开始打印。

选件和耗材

耗材

您的打印机可使用下列耗材 （自 2007 年 5 月起）。

爱普生用介质

有关爱普生专用介质的详细信息，参见下面链接的部分。
→ 第 105 页的 “打印纸信息”

有关介质的最新信息，请登录爱普生站点。

墨盒

注意：
根据国家／地区，产品号不同。

墨水颜色	产品编号
照片黑	T592180
青色	T592280
鲜洋红	T592380
黄色	T592480
淡青色	T592580
淡鲜洋红	T592680
淡黑色	T592780
粗面黑	T592880
淡淡黑	T592980

此打印机的驱动程序对爱普生原装正品墨盒的颜色进行了调整。如果使用非爱普生原装正品墨盒，打印可能模糊或墨量可能不能够按常规监测。

参见下面的链接部分更换墨盒。
→ 第 117 页的 “更换墨盒”

选件

维护箱

名称	产品编号
维护箱	xxxxxxxxxx

见下下面链接的部分更换维护箱。
→ 第 122 页的 “更换维护箱”

切纸器

名称	产品编号
自动切纸器备用刀片	xxxxxxxxxx

见下下面链接的部分更换切纸器。
→ 第 123 页的 “更换切纸器”

纸篮

名称	产品编号
纸篮	xxxxxxxxxx

见下下面链接的部分更换纸篮。
→ 第 45 页的 “使用纸篮”

卷纸轴

名称	产品编号
2/3 双卷纸轴	xxxxxxxxxx

注意：
关于选件的实际产品编号请联系爱普生指定经销商或浏览爱普生 （中国）有限公司网站：
http://www.epson.com.cn

打印纸信息

打印纸信息

爱普生为满足高质量的打印需求而为喷墨打印机提供了专门设计的介质。

项目	说明
介质名称	描述介质名称。
推荐的应用	对推荐介质的应用描述
尺寸	描述用于单页纸和宽尺寸卷纸的打印纸尺寸。
厚度	描述每一种介质的厚度。
卷纸芯直径	描述卷纸芯的直径。
卷纸轴张力	描述卷纸轴的张力。 普通：普通张力模式 高：高张力模式
无边距	描述无边距打印是否可用。 推荐：推荐 可用于无边距打印的打印纸：无边距打印可用。* 不可用：不支持无边距打印。 * 您可在打印纸上进行无边距打印，但是，由于打印纸的膨胀和收缩可能会降底打印质量或产生多余的边距。同样，某些普通的打印纸不能用于无边距打印。
ICC 配置	描述介质类型的 ICC 配置。下面显示的是在打印机驱动程序或应用程序中的配置名。配置文件名可在打印机驱动程序和应用程序中作为配置名。每一个配置提供可使用照片黑和粗面黑墨水的打印纸。
打印机驱动程序的介质类型	打印机驱动程序的介质类型。确保在打印机驱动程序中设置的介质类型与装入到打印机中的打印纸匹配，否则打印质量下降。
自动切纸	描述是否支持自动切纸。 Y: 支持自动切纸 N: 不支持自动切纸。使用一个在商店出售的刀具来剪切卷纸。

卷纸

Premium Glossy Photo Paper (250)（高质量光泽照片纸 (250)）					
推荐的应用		照片 / 打样			
尺寸		**无边距**	**厚度**	**卷纸芯直径**	**卷纸轴张力**
406 毫米	16″	推荐	0.27 毫米	3″	标准
610 毫米	24″				
914 毫米	36″				
1,118 毫米	44″				
1,524 毫米	60″	不可用			
ICC 配置			**打印机驱动程序的介质类型**		**自动切纸**
照片黑		粗面黑	照片纸	Premium Glossy Photo Paper (250)（高质量光泽照片纸 (250)）	Y
高速 启用	高速 禁用	-			
Pro11880 PGPP250 Bi-D.icc	Pro11880 PGPP250 Uni-D.icc				

Premium Semigloss Photo Paper (250)（高质量亚光照片纸 (250)）					
推荐的应用		照片 / 打样			
尺寸		**无边距**	**厚度**	**卷纸芯直径**	**卷纸轴张力**
406 毫米	16″	推荐	0.27 毫米	3″	标准
610 毫米	24″				
914 毫米	36″				
1,118 毫米	44″				
1,524 毫米	60″	不可用			
ICC 配置			**打印机驱动程序的介质类型**		**自动切纸**
照片黑		粗面黑	照片纸	Premium Semigloss Photo Paper (250)（高质量亚光照片纸 (250)）	Y
高速 启用	高速 禁用	-			
Pro11880 PSPP250 Bi-D.icc	Pro11880 PSPP250 Uni-D.icc				

Premium Luster Photo Paper (260)（高质量绒面照片纸 (260)）					
推荐的应用		照片			
尺寸		**无边距**	**厚度**	**卷纸芯直径**	**卷纸轴张力**
406 毫米	16″	推荐	0.27 毫米	3″	标准
508 毫米	20″	不能用			
610 毫米	24″	推荐			
914 毫米	36″				
1,118 毫米	44″				
1,524 毫米	60″	不可用			
ICC 配置			**打印机驱动程序的介质类型**		**自动切纸**
照片黑		粗面黑	照片纸	Premium Luster Photo Paper (260)（高质量绒面照片纸 (260)）	Y
高速 启用	高速 禁用	-			
Pro11880 PLPP260 Bi-D.icc	Pro11880 PLPP260 Uni-D.icc				

Premium Glossy Photo Paper (170)（高质量光泽照片纸 (170)）					
推荐的应用		照片 / 打样			
尺寸		**无边距**	**厚度**	**卷纸芯直径**	**卷纸轴张力**
420 毫米 (A2)		不可用	0.18 毫米	2″	标准
610 毫米	24″	推荐			
914 毫米	36″				
1,118 毫米	44″				
1,524 毫米	60″	不可用			
ICC 配置			**打印机驱动程序的介质类型**		**自动切纸**
照片黑		粗面黑	照片纸	Premium Glossy Photo Paper (170)（高质量光泽照片纸 (170)）	Y
高速 启用	高速 禁用	-			
Pro11880 PGPP170 Bi-D.icc	Pro11880 PGPP170 Uni-D.icc				

<table>
<tr><th colspan="6">Premium Semigloss Photo Paper (170)（高质量亚光照片纸 (170)）</th></tr>
<tr><td colspan="2">推荐的应用</td><td colspan="4">照片 / 打样</td></tr>
<tr><td colspan="2">尺寸</td><td>无边距</td><td>厚度</td><td>卷纸芯直径</td><td>卷纸轴张力</td></tr>
<tr><td colspan="2">420 毫米 (A2)</td><td>不可用</td><td rowspan="5">0.18 毫米</td><td rowspan="5">2″</td><td rowspan="5">标准</td></tr>
<tr><td>610 毫米</td><td>24″</td><td rowspan="3">推荐</td></tr>
<tr><td>914 毫米</td><td>36″</td></tr>
<tr><td>1,118 毫米</td><td>44″</td></tr>
<tr><td>1,524 毫米</td><td>60″</td><td>不可用</td></tr>
<tr><td colspan="2">ICC 配置</td><td colspan="2">打印机驱动程序的介质类型</td><td>自动切纸</td></tr>
<tr><td colspan="2">照片黑</td><td>粗面黑</td><td rowspan="3">照片纸</td><td rowspan="3">Premium Semigloss Photo Paper (170)（高质量亚光照片纸 (170)）</td><td rowspan="3">Y</td></tr>
<tr><td>高速 启用</td><td>高速 禁用</td><td rowspan="2">-</td></tr>
<tr><td>Pro11880 PSPP170 Bi-D.icc</td><td>Pro11880 PSPP170 Uni-D.icc</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">Epson Proofing Paper White Semimatte（爱普生白色半亚光数码打样纸）</th></tr>
<tr><td colspan="2">推荐的应用</td><td colspan="4">打样</td></tr>
<tr><td colspan="2">尺寸</td><td>无边距</td><td>厚度</td><td>卷纸芯直径</td><td>卷纸轴张力</td></tr>
<tr><td>432 毫米</td><td>17″</td><td rowspan="4">可用</td><td rowspan="5">0.25 毫米</td><td rowspan="5">3″</td><td rowspan="5">标准</td></tr>
<tr><td>610 毫米</td><td>24″</td></tr>
<tr><td>914 毫米</td><td>36″</td></tr>
<tr><td>1,118 毫米</td><td>44″</td></tr>
<tr><td>1,524 毫米</td><td>60″</td><td>推荐</td></tr>
<tr><td colspan="2">ICC 配置</td><td colspan="2">打印机驱动程序的介质类型</td><td>自动切纸</td></tr>
<tr><td colspan="2">照片黑</td><td>粗面黑</td><td rowspan="3">打样纸</td><td rowspan="3">Epson Proofing Paper White Semimatte（爱普生白色半亚光数码打样纸）</td><td rowspan="3">Y</td></tr>
<tr><td>高速 启用</td><td>高速 禁用</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Pro11880 Proof_WS_Bi-D.icc</td><td>Pro11880 Proof_WS_Uni-D.icc</td></tr>
</table>

Epson Proofing Paper Publication（爱普生印刷打样纸）					
推荐的应用		打样			
尺寸		**无边距**	**厚度**	**卷纸芯直径**	**卷纸轴张力**
432 毫米	17″	可用	0.2 毫米	3″	标准
610 毫米	24″				
914 毫米	36″				
1,118 毫米	44″				
ICC 配置			**打印机驱动程序的介质类型**		**自动切纸**
照片黑		粗面黑	打样纸	Epson Proofing Paper Publication（爱普生出版打样纸）	Y
高速 启用	高速 禁用				
Pro11880 Proof_Pub_Bi-D.icc	Pro11880 Proof_Pub_Uni-D.icc				

Doubleweight Matte Paper（超重磅粗面纸）					
推荐的应用		室内标志 / 照片 / 校样			
尺寸		**无边距**	**厚度**	**卷纸芯直径**	**卷纸轴拉力**
610 毫米	24″	推荐	0.21 毫米	2″	标准
914 毫米	36″				
1,118 毫米	44″				
1,626 毫米	64″	不可用			
ICC 配置			**打印机驱动程序的介质类型**		**自动切纸**
照片黑		粗面黑	粗面纸	Doubleweight Matte Paper（超重磅粗面纸）	Y
Ñ		Pro118800 DWMP.icc			

Enhanced Matte Paper（增强粗面纸）					
推荐的应用		室内标志 / 照片 / 精细艺述复制品 / 校样			
尺寸		**无边距**	**厚度**	**卷纸芯直径**	**卷纸轴张力**
432 毫米	17″	可用	0.25 毫米	3″	普通
610 毫米	24″				
914 毫米	36″				
1118 毫米	44″				
1626 毫米	64″	不可用			
ICC 配置			**打印机驱动程序介质类型**		**自动切纸**
照片黑		粗面黑	粗面纸	Enhanced Matte Paper（增强粗面纸）	Y
Pro11880 EMP_PK.icc		Pro118800 EMP_MK.icc			

Watercolor Paper - Radiant White（亮白水彩纸）					
推荐的应用		照片 / 精细艺述复制品			
尺寸		**无边距**	**厚度**	**卷纸芯直径**	**卷纸轴张力**
610 毫米	24″	可用	0.29 毫米	3″	高
914 毫米	36″				
1,118 毫米	44″				
ICC 配置			**打印机驱动程序的介质类型**		**自动切纸**
照片黑		粗面黑	美术纸	Watercolor Paper - Radiant White（亮白水彩纸）	Y
Pro11880 WCRW_PK.icc		Pro118800 WCRW_MK.icc			

UltraSmooth Fine Art Paper（超级光泽美术纸）					
推荐的应用		照片 / 精细艺述复制品			
尺寸		**无边距**	**厚度**	**卷纸芯直径**	**卷纸轴张力**
432 毫米	17″	可用	0.32 毫米	3″	高
610 毫米	24″				
1,118 毫米	44″				
1,524 毫米	60″				
ICC 配置			**打印机驱动程序的介质类型**		**自动切纸**
照片黑		粗面黑	美术纸	UltraSmooth Fine Art Paper（超级光泽美术纸）	Y
Pro11880 USFAP_PK.icc		Pro118800 USFAP_MK.icc			

Textured Fine Art Paper（织纹美术纸）	
推荐的应用	照片 / 精细艺述复制品

Textured Fine Art Paper（织纹美术纸）					
尺寸		**无边距**	**厚度**	**卷纸芯直径**	**卷纸轴张力**
432 毫米	17″	可用	0.37 毫米	3″	高
610 毫米	24″				
914 毫米	36″				
1,118 毫米	44″				
ICC 配置			**打印机驱动程序的介质类型**		**自动切纸**
照片黑		粗面黑	美术纸	Textured Fine Art Paper（织纹美术纸）	Y
Pro11880 TFAP_PK.icc		Pro118800 TFAP_MK.icc			

Canvas（油画布）					
推荐的应用		照片 / 精细艺述复制品			
尺寸		**无边距**	**厚度**	**卷纸芯直径**	**卷纸轴张力**
610 毫米	24″	可用	0.46 毫米	2″	普通
914 毫米	36″				
1118 毫米	44″				
ICC 配置			**打印机驱动程序的介质类型**		**自动切纸**
照片黑		粗面黑	美术纸	Canvas(油画布)	N
Pro11880 Canvas_PK.icc		Pro118800 Canvas_MK.icc			

单页纸

Premium Glossy Photo Paper（高质量光泽照片纸）				
推荐的应用		照片 / 打样		
尺寸		**无边距**	**厚度**	
超 A3/B		推荐	0.27 毫米	
A2		不可用		
ICC 配置			**打印机驱动程序的介质类型**	
照片黑		粗面黑	照片黑	Premium Glossy Photo Paper（高质量光泽照片纸）
高速 启用	高速 禁用			
Pro11880 PGPP_Bi-D.icc	Pro11880 PGPP_Uni-D.icc			

Premium Semigloss Photo Paper（高质量亚光照片纸）				
推荐的应用		照片 / 打样		
尺寸		**无边距**	**厚度**	
超 A3/B		推荐	0.27 毫米	
A2		不可用		
ICC 配置			**打印机驱动程序的介质类型**	
照片黑		粗面黑	照片纸	Premium Semigloss Photo Paper（高质量亚光照片纸）
高速 启用	高速 禁用	-		
Pro11880 PSPP_Bi-D.icc	Pro11880 PSPP_Uni-D.icc			

Premium Luster Photo Paper（高质量绒面照片纸）				
推荐的应用		照片		
尺寸		**无边距**	**厚度**	
超 A3/B		推荐	0.27 毫米	
A2				
ICC 配置			**打印机驱动程序的介质类型**	
照片黑		粗面黑	照片纸	Premium Luster Photo Paper（高质量绒面照片纸）
高速 启用	高速 禁用			
Pro11880 PLPP_Bi-D.icc	Pro11880 PLPP_Uni-D.icc			

Archival Matte Paper（粗面档案纸）		
推荐的应用程序	室内标志 / 照片 / 美述品复印 / 校样	
尺寸	**无边距**	**厚度**

Archival Matte Paper（粗面档案纸）			
超 A3/B	可用	0.26 毫米	
A2	不可用		
ICC 配置		**打印机驱动程序的介质类型**	
照片黑	粗面黑	粗面纸	Archival Matte Paper（粗面档案纸）
Pro11880 ARMP_PK.icc	Pro118800 ARMP_MK.icc		

Watercolor Paper - Radiant White（亮白水彩纸）			
推荐的应用	照片 / 精细艺述复制品		
尺寸	**无边距**	**厚度**	
超 A3/B	可用	0.29 毫米	
ICC 配置		**打印机驱动程序的介质类型**	
照片黑	粗面黑	美术纸	Watercolor Paper - Radiant White（亮白水彩纸）
Pro11880 WCRW_PK.icc	Pro118800 WCRW_MK.icc		

UltraSmooth Fine Art Paper（超级光泽美术纸）			
推荐的应用	照片 / 精细艺述复制品		
尺寸	**无边距**	**厚度**	
超 A3	可用	0.46 毫米	
A2	不可用		
ICC 配置		**打印机驱动程序的介质类型**	
照片黑	粗面黑	美术纸	UltraSmooth Fine Art Paper（超级光泽美术纸）
Pro11880 USFAP_PK.icc	Pro118800 USFAP_MK.icc		

Velvet Fine Art Paper（天鹅绒美术纸）			
推荐的应用	照片 / 精细艺述复制品		
尺寸	**无边距**	**厚度**	
超 A3/B	可用	0.48 毫米	
A2	不可用		
ICC 配置		**打印机驱动程序的介质类型**	
照片黑	粗面黑	美术纸	Velvet Fine Art Paper（天鹅绒美术纸）
Pro11880 VFAP_PK.icc	Pro118800 VFAP_MK.icc		

Textured Fine Art Paper（织纹美术纸）	
推荐的应用	照片 / 精细艺述复制品

Textured Fine Art Paper（织纹美术纸）			
尺寸	**无边距**	**厚度**	
24″ × 30″	可用	0.69 毫米	
36″ × 44″			
ICC 配置		**打印机驱动程序的介质类型**	
照片黑	粗面黑	美术纸	Textured Fine Art Paper（织纹美术纸）
Pro11880 TFAP_PK.icc	Pro118800 TFAP_MK.icc		

Enhanced Matte Posterboard（增强粗面展板）			
推荐的应用	室内标志 / 美述品复印 / 校样		
尺寸	**无边距**	**厚度**	
24″ × 30″	可用	1.3 毫米	
30″ × 40″	不可用		
ICC 配置		**打印机驱动程序的介质类型**	
照片黑	粗面黑	其它	Enhanced Matte Poster Board（增强粗面展板）
Pro11880 EMPB_PK.icc	Pro118800 EMPB_MK.icc		

维护

日常维护

放置打印机指导

安装打印机时请遵守下面几点：

- ❏ 选择可以持撑打印机重量 （大约 150.5 公斤）的平坦稳定地方。
- ❏ 仅使用符合打印机电源要求的插座。
- ❏ 为了方便操作、维护及通风应在打印机周围留出足够的空间。
  → 参见 *《首先阅读》*中的 “选择打印机的安放位置”。
- ❏ 在下面条件下操作打印机（温度 10 ～ 35 ℃，湿度 20 ～ 80%）。

即使符合上面条件，如果环境条件对于打印纸不适合，可能不能正常打印。确保在符合打印纸的条件下使用打印机。有关详细的信息，参见打印纸的处理指导。总是将打印机放置在远离干燥、阳光直射或热源以维持打印机的合适湿度。

当不使用打印机时注意

打印头喷嘴非常细小，因此，如果有灰尘进入打印头可能会使打印头堵塞。要避免此情况出现，当您不使用打印机时，合上卷纸盖或前盖。如果您长时间不使用打印机，在打印机上盖上一块没有静电的布，可避免灰尘进入打印机。



使用打印纸介绍

处理打印纸注意

有关更多详细信息，参见下面指导及打印纸处理指导。

- ❏ 在下面条件下使用爱普生专用介质 （温度 15 ～ 25 ℃，湿度 40 ～ 60%）。
- ❏ 不要弯曲打印纸或将刮擦打印纸的表面。
- ❏ 手指不要接触介质的可打印面，因为可能会导致打印输出有指纹。
- ❏ 拿着卷纸的边缘设置卷纸。可能的话使用手套处理介质。
- ❏ 如果温度和湿度的变化较大，打印纸可能弯曲。小心不要弯曲或弄脏打印纸，在将其设置到打印机之前，使它平坦放置。
- ❏ 不要丢弃打印纸包装，以便使用他来存储打印纸。

打印后注意

在打印后，按下面指导。

- ❏ 不要触摸打印输出的表面，否则，墨水可能污染。
- ❏ 不要磨擦或擦刮打印输出，否则墨水可能脱落。
- ❏ 小心不要弯曲打印输出，或将其堆叠到另一个打印输出上，应等至它完全干燥再做处理。堆叠的打印输出，彩色可能会发生变化。即使在打印输出干了以后。如果将其放置在另一张打印输出上，在打印纸上可能会出现划痕。
- ❏ 如果在打印输出干燥之前，将其放置到相册中，他们可会变模糊。在您打印后，确保打印输出完全干燥后再放置。
- ❏ 不要用干吹风机来吹干打印输出。
- ❏ 打印输出应避免阳光直射。
- ❏ 要保持打印输出的颜色不发生褪色，参见打印纸指导。如果您按适当的方法存储打印输出，色彩将在长时间内保持不变。

注意：
由于打印输出和照片的特性，因光照或空气中各种因素的影响，随着存放时间加长会发生褪色（颜色改变），爱普生专用介质也一样。但是，使用正确的保存方式，可维持最小的色彩改变度。

- ❏ *有关在打印完后处理打印纸的详细信息，参见爱普生专用介质指导。*
- ❏ *彩色照片、海报和其他打印输出在不同光源条件下显现不同（光源*）。此打印机打印的色彩同样也在不同的光源下显现不同。*
  **光源指示阳光、荧光灯光、白炽灯光及其他灯光。*

存储打印纸注意

有关更多详细信息，参见下面指导及打印纸处理指导。

- ❏ 避免置于受到阳光直射，过热，过潮湿的地方。
- ❏ 将打印机置于包装袋中，并保持平坦放置。
- ❏ 从卷纸轴上取下不使用的卷纸。适当地将卷纸卷起，并存放在其原始包装袋中。如果将卷纸留在打印机中，打印质量将下降。
- ❏ 不要弄湿打印纸。
- ❏ 在阴暗的地方存放打印输出以避开阳光直射、过热和潮湿，以维持打印输出的颜色。

更换墨盒

> ***注意：***
> *在打印机关机时更换墨盒，墨量不能被正确检测出，这样在墨水检查指示灯变亮之前，墨盒可能已到使用寿命，您将不能正常打印。请按下列步骤安装墨盒。*

当墨盒需要更换 / 当墨盒墨量低

当墨水检查指示灯闪烁时，指示墨量低。如果安装了 EPSON Status Monitor，在计算机屏幕上显示墨量低信息。如果墨量低，您需要很快更换墨盒，即使仅一个墨盒到使用寿命，您也不能继续打印。如果打印时墨盒已到使用寿命，使用一个新的墨盒进行更换，打印机可继续打印。

Windows



Mac OS X

单击**如何做**可看到更换墨盒的指导。

确认墨量

使用打印机控制面板

墨盒中的墨量总是显示在液晶显示屏上。
→ 请参见第 13 页的 “液晶显示屏”。

您可在打印机状态菜单上检查精确黑量。在打印大量的数据之前，需要检查墨量。如果有一个墨盒墨量低，请准备一个新的墨盒。
→ 请参见第 15 页的 “使用菜单模式”。
→ 请参见第 20 页的 “PRINTER SETUP（打印机设置）”。

使用打印机驱动程序

您可通过计算机使用 EPSON Status Monitor 来检查墨量。

对于 Windows
打开打印机驱动程序窗口，单击**应用工具**标签，然后单击 **EPSON Status Monitor 3**。

注意：
*在监视参数对话框中，选择**快捷键图标**复选框可在 Windows 任务栏上显示快捷键图标。右击快捷键图标，选择打印机名称可显示 EPSON Status Monitor 3 对话框。*
→ *请参见第 55 页的 “查看 EPSON Status Monitor 3 中的信息”。*

对于 Mac OS X
打开 EPSON Printer Utility2 对话框， 并单击 **EPSON StatusMonitor**。

关于墨盒

此打印机可以使用下面墨盒：

插槽编号	墨水颜色	产品编号
#1	淡鲜洋红	T592680
#2	淡淡黑	T592980
#3	粗面黑	T592880
#4	淡黑色	T592780
#5	淡青色	T592580
#6	青色	T592280
#7	鲜洋红	T592380
#8	照片黑	T592180
#9	黄色	T592480

注意:
保护系统是防止不适当的墨盒插入。如果不能顺利插入墨盒，则墨盒型号可能不正确。检查包装和产品号。

处理墨盒时的注意

- ❏ 当 INK LOW 出现在液晶显示屏上时，尽可能快地使用一个新的墨盒更换，以避免在打印期间墨盒到使用寿命。
- ❏ 为达到较佳打印效果，请在首次安装墨盒后六个月内用完。
- ❏ 墨盒使用期限不要超过墨盒包装盒上印刷的日期。如果使用的墨盒超过了有效期，可能会影响打印质量。
- ❏ 将墨盒保存在与打印机相同的环境中。
- ❏ 不要触碰供墨口或其周围区域。墨水可能从墨盒中泄漏。
- ❏ 不要碰触墨盒侧面的绿色 IC 芯片。这样做可能会导致不能正常运行和打印。
- ❏ 因为绿色芯片记录有墨盒自己的信息，墨量信息，当您从打印机中取出墨盒后，墨盒仍然可以使用。
- ❏ 不要给墨盒中添加墨水。墨盒 IC 芯片记录墨量，即使您添加了墨水，墨盒的可用墨量也不会改变。
- ❏ 不要摔落或用硬物敲打墨盒。否则，墨盒可能会泄漏。
- ❏ 墨水不仅用于打印，还用于打印头清洗。

更换墨盒注意

- ❏ 爱普生推荐您使用爱普生原装正品墨盒。因使用非爱普生原装正品墨水可能会造成机器故障、损伤，在此情况下的故障及损伤，在保修期内将实施有偿维修服务。
- ❏ 如果您将墨盒从较冷的地方移至较热的地方，可能会产生凝结。在使用墨盒之前，将其放置在室温下至少四个小时以让其融化。
- ❏ 要获得较佳打印效果，请在安装墨盒前水平地将其摇晃 （大约 5 秒）。
- ❏ 不要取出打印机中已安装的墨盒。打印头喷嘴中的墨水可能会变干，您将无法打印。
- ❏ 将墨盒安装到对应的每一个插槽。如果任何插槽是空的，您将不能打印。
- ❏ 确保当更换墨盒时，打印机电源打开。如果在更换墨盒时打印机电源关闭，墨量将不能被正确检测，导致您不正常打印。
- ❏ 当更换墨盒时，请勿关闭打印机电源。否则墨水不能完全充满打印头或打印头喷嘴可能变干。
- ❏ 如果您重新安装一个使用过墨盒，同时还要准备一个新墨盒。如果墨盒中没剩有太多的墨水，可能需要使用一个新的墨盒进行更换。
- ❏ 如果您重复更换墨盒或在短时间内执行打印头清洗，可能不久维护箱就会满。如果维护箱容量容量快满，请准备一个新的维护箱。
- ❏ 使用墨盒时，注意出墨口周围区域，因为其周围的墨水会污染与其接触的项目。

存储墨盒时的注意

- ❏ 在与打印机相同的条件下存储墨盒 （温度 10 ～ 35 ℃，湿度 20 ～ 80%）。

- ❏ 如果墨盒使用日期没有超过印刷在包装袋上的有效期，在打印机未检测到安装的墨盒已到使用寿命之前，可以取出，再重新安装使用。
- ❏ 为避免脏物进入供墨口，适当的存储墨盒。您不需要将墨盒放入包装袋。供墨口有一个阀门，所以您不需要将其盖住。但是，小心不要触碰供墨口。

更换墨盒

1 确保打印机已打开。

2 按下墨盒舱盖开启按钮可解锁墨盒舱盖。

指示灯开始闪烁，墨盒舱盖稍微地打开一点。



左墨盒舱的舱盖开启按钮位于左边。

3 通过手动来将墨盒舱盖完全打开。



注意:
不要打开墨盒舱盖，直到状态指示灯闪烁，舱盖解锁时再打开。

4 向里推动已到使用寿命的墨盒，墨盒将稍微向外移动。



5 小心地将已到使用寿命的墨盒直线拉出墨盒舱。



警告：
如果墨水沾到了手上，请用肥皂和水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。

6 确保更换的墨盒颜色正确，然后将其从包装中取出。要获得较佳打印效果，请在安装墨盒前水平地轻微摇晃它几次。



告诫：
- ❑ *不要触碰墨盒侧面的绿色芯片。这样做可能会导致不能正常运行和打印。*
- ❑ *不在触摸打印机内部任何一边的黑色部分。*

7 拿着墨盒，让有箭头的一面朝上，并且箭头指向打印机后部，然后尽可能深地将其插入到插槽中直到锁定到位。

墨盒的颜色应与墨盒舱盖后部的颜色标签匹配。



注意：
确保安装所有 9 个墨盒。如果任何墨盒没有安装，将不能打印。

8 合上墨盒舱盖。



更换维护箱

维护箱吸取清洗打印头时排出的废墨水。此打印机有三个维护箱，分别位于打印机后部的左、右和中位置。如果液晶显示屏的维护箱图标显示维护箱满或维护箱快满时，需要使用一个新的维护箱进行更换。

确保维护箱有容量

使用打印机控制面板

维护箱的容量总是显示在液晶显示屏上。
→ 请参见第 13 页的 “液晶显示屏”。

您可在打印机状态菜单中检查容量。在打印大量数据之前，您需要检查容量。如果维护箱快满，请准备一个新的维护箱。
→ 请参见第 15 页的 “使用菜单模式”。
→ 请参见第 20 页的 “PRINTER SETUP(打印机设置)”。

使用打印机驱动程序

您可通过计算机使用 EPSON Status Monitor 来检查维护箱容量。此说明与确认墨量相同。
→ 请参见第 118 页的 “使用打印机驱动程序”。



更换维护箱

下面是可使用的爱普生原装正品维护箱。

名称	产品代码
维护箱	C12C890191

告诫：
当打印数据时，不要更换维护箱。

1. 关闭打印机。
2. 从包装袋中取出一个新的维护箱。
3. 用手拿住维护箱的手柄，然后轻轻地直线方向地将其拉出。



4. 将使用过的维护箱放置在更换维护箱的塑料保护袋中，并进行正确的处理。



5 将新的维护箱尽可能深的插入到位。



告诫：
不要触碰维护箱侧面的绿色芯片。这样做可能会导致不能正常运行。

更换切纸器

当切纸器切纸不整齐时，可能是切纸刀钝了需要更换。下面是可用的爱普生原装正品切纸器。

名称	产品代码
自动卷纸切纸器备用刀片	C12C815291

告诫：
- *快速更换切纸器。让打印头离开切纸器更换位置，否则，会堵塞打印头。*
- *小心不要损坏切纸器刀片。将其摔落或让其磕碰到硬物体上，可能会使刀片碎。*

1 确保打印机已打开。

2 按下▷菜单按键进入菜单模式。



3 按下△/▽按键选择MAINTENANCE(维护)，然后按下▷按键。



4 按下△/▽按键，选择 CUTTER REPLACEMENT(切纸器更换)，然后按下▷按键。



5 按下↵按键。

切纸器支架移到更换位置。 OPEN FRONT COVER TO SEE CUTTER REPLACEMENT LABEL（打开前盖可看到切纸器更换标签）出现在控制面板上。



6 打开前盖。



7 当将切纸器盖向右转动的同时推动侧面的插销可打开保护套。



告诫：

- ❑ *切纸器支架组合成一个弹簧。用力推动切纸器支架边上的插销或突然的松开插销可能会引起切纸器弹出。同样，如果推动它太远，刀片可能会损坏在打印机内部。*
- ❑ *不在触摸打印机内部任何一边的黑色部分。*
- ❑ *小心不要触摸打印头周围的电缆，否则，打印机可能损坏。*



8 让手指慢慢离开侧面的插销，并小心地从打印机中取出旧的切纸器。

警告：
小心不要让切纸器的刀片伤着自己。不要让小孩触摸刀片。



注意：
将用过的切纸器放置到袋子中或类似的包装中，按照当地的规定进行处理。

9 从包装袋中取出一个新的切纸器，并按下图所示插入。

与插口对齐完全地插入切纸器。进行正确的安装，以使切纸器支架的弹簧不能弹起。



10 左转动切纸器盖向左的同时将插销推进可关闭外罩。



11 合上前盖。

切纸器支架移至初始（最右边）位置。

> ***注意：***
> *由于环境的不同，打印头喷嘴可能变干和堵塞。在更换切纸器后，打印一页喷嘴检查图案可确认喷嘴是否堵塞。*
> → *请参见第 127 页的“喷嘴检查”。*

校准打印头

如果在打印输出上出现白色线段或发生打印质量下降，您可能需要校准打印头。您可按下面打印机维护功能来维护打印头，使其始终处于好的环境下以保证较佳的打印质量。

手动清洗功能
根据打印质量，您可进行手动清洗。

功能	打印机驱动程序	EPSON LFP Remote Panel	打印机	描述
喷嘴检查	✓	✓	✓	通过打印喷嘴检查图案来检查堵塞的打印头喷嘴。
打印头清洗	✓	✓	✓	清洗打印头可提高打印质量。
深度打印头清洗	Ñ	✓	✓	此方法清洗打印头比标准打印头清洗更有效。

自动清洗功能 （自动维护功能）

功能	描述
自动喷嘴检查	打印机执行喷嘴检查，如果发现丢失墨点，自动执行打印头清洗。
自清洗	为避免打印头喷嘴变干或堵塞。当打开打印机或开始打印时，开始自清洗。
打印头加盖	在打印头上加上盖，以保持打印头喷嘴不会变干。

打印头校准

功能	打印机驱动程序	EPSON LFP Remote Panel	打印机	描述
打印头校准	✓	✓	✓	当在打印输出上出现线条不齐时校准打印头。

喷嘴检查

此功能通过打印喷嘴检查图案来检查堵塞的打印头*1 喷嘴*2。如果在喷嘴检查图案中发现喷嘴检查图案出乎意料地暗淡或丢失墨点，执行打印头清洗。

使用自动喷嘴检查功能，打印机执行喷嘴检查而不打印图案，如果有墨点丢失，将自动执行清洗。

*1 打印头：将墨水喷洒到打印纸上的打印部件。
*2 喷嘴：喷洒墨水的微细孔。它位于从外面看不见的地方。

您可从下面执行喷嘴检查：

- ❏ 打印机驱动程序
- ❏ 打印机控制面板

> ***注意：***
> *当墨水检查指示灯亮时，您不能执行喷嘴检查。*

使用打印机驱动程序检查打印头喷嘴。

此部分描述如何使用 Window 打印机驱动程序检查打印头喷嘴。
对于 Mac OS X 使用 EPSON Printer Utility2。
→ 请参见第 63 页的 “访问 EPSON Printer Utility2”。

1. 确保打印机中已装入了卷纸或 A4/Letter 尺寸或更大的打印纸。

   根据打印纸选择正确的打印纸来源。

2. 打开打印机驱动程序的应用工具菜单。

3. 单击**喷嘴检查**。

4. 单击**打印**。

   打印喷嘴检查图案。



5 检查喷嘴检查图案上是否丢失墨点。

如果没有丢失墨点，单击**完成**。
如果有丢失墨点，单击**清洗**。



在打印喷嘴检查图案后，在开始打印数据之前，或清洗打印头之前，确保喷嘴检查图案已打印完。

使用控制面板检查打印头喷嘴

1 确保打印机中已装入了卷纸或 A4/Letter 尺寸或更大的打印纸。

根据打印纸选择正确的打印纸来源。

2 按下 ▷ 菜单按键进入菜单模式。



3 按下 △ / ▽ 按键显示 TEST PRINT（测试打印），然后按下 ▷ 按键。



4 按下 △ / ▽ 按键显示 NOZZLE CHECK（喷嘴检查），然后按下 ▷ 按键。



5 按下 ↵ 按键开始打印喷嘴检查图案。



6 检查喷嘴检查图案。

好样例



没有失去墨点，喷嘴没有堵塞。

不好的样例



丢失墨点，喷嘴堵塞。执行打印头清洗。
→ 第 129 页的 “打印头清洗”

注意：

- ❑ *在清洗打印头几次后，如果喷嘴仍然堵塞，执行深度打印头清洗。*
  → 请参见第 131 页的 “深度打印头清洗”。
- ❑ *在执行深度打印头清洗之后，喷嘴仍然堵塞，关闭打印机，让其停留一整夜或更长，以使打印头中的墨软化。*
  如果喷嘴仍然堵塞，请与爱普生授权服务中心联系。
- ❑ *如果液晶显示屏上出现* CLEANING ERROR（清除错误），*参见下面链接的部分来解决问题。*
  → 第 143 页的 “液晶显示屏上的错误信息”

打印头清洗

如果您发现打印的图像出现没有预料到的模糊或打印数据丢失墨点，您可以通过打印头清洗来解决这些问题，这样可保证喷嘴正常出墨。

您可从下面执行打印头清洗：

- ❏ 打印机驱动程序
- ❏ 打印机控制面板

注意：

- ❏ *打印了头清洗中将会在相同时间内消耗所有墨盒中的墨水。即使您仅使用黑色墨水打印，打印头清洗也要消耗彩色墨水。*
- ❏ *除非打印输出模糊或彩色图像质量不好，否则不要执行打印头清洗。*
- ❏ *当* PRINT SIZE CHECK（打印尺寸检查）*为* OFF（关）*时，如果在打印机上设置了厚纸，不能执行打印头清洗。*
- ❏ *在清洗打印头后，打印一张喷嘴检查图案来检查打印是否正确。*
- ❏ *当墨水检查指示灯闪烁或亮时，不能清洗打印头。首先使用一个新的墨盒进行更换。（如果清洗打印头的墨水足够，可使用控制面板来执行打印头清洗。）*
  → *请参见第 117 页的 “更换墨盒”。*

使用打印机驱动程序清洗打印头。

此部分描述如何使用 Window 打印机驱动程序清洗打印头喷嘴。
对于 Mac OS X 使用 EPSON Printer Utility2。
→ 请参见第 63 页的 “访问 EPSON Printer Utility2”。

1 打开打印机驱动程序的 应用工具菜单。

2 单击**打印头清洗**。

3 单击**开始**。

开始清洗打印头，并且需要花费大约 2 至 12 分钟。



4 在打印头清洗对话框中，单击**打印喷嘴检查图案**。

确认喷嘴检查图案。

→ 请参见第 127 页的 “喷嘴检查”。



使用控制面板清洗打印头。

1 按住▷按键三秒钟。



电源指示灯开始闪烁并开始清洗打印头。当电源指示灯亮时，打印头清洗完成。

2 打印一张喷嘴检查图案，检查结果。

→ 请参见第 127 页的 “喷嘴检查”。

注意:

- ❏ *在清洗打印头几次后，如果喷嘴仍然堵塞，执行深度打印头清洗。*
  → 请参见第 131 页的 “深度打印头清洗”。
- ❏ *在执行深度打印头清洗之后，喷嘴仍然堵塞，关闭打印机，让其停留一整夜或更长，以使打印头中的墨软化。如果喷嘴仍然堵塞，请与爱普生授权服务中心联系。*
- ❏ *如果液晶显示屏上出现* CLEANING ERROR *(清洗错误)，参见下面链接的部分来解决问题。*
  → 第 143 页的 “液晶显示屏上的错误信息”
- ❏ *在维护菜单中选择 CLEAN EACH COLOR（清洗指定喷嘴）时，可执行清洗指定的喷嘴。*
  → 第 22 页的 “MAINTENANCE(维护)”

深度打印头清洗

在进行清洗打印头几次后，如果喷嘴仍然堵塞，执行深度打印头清洗。

您可使用下面执行深度打印头清洗：

- ❏ EPSON LFP Remote Panel
- ❏ 打印机控制面板

使用 EPSON LFP Remote Panel 执行深度打印头清洗

1 在 EPSON LFP Remote Panel 对话框中单击**深度打印头清洗** 。



2 选择打印机，然后单击**深度打印头清洗**。



请按屏幕提示进行操作。

使用打印机控制面板深度打印头清洗

1 按下 ▷ 按键进入菜单模式。

2 按下 △ / ▽ 按键显示 MAINTENANCE（维护），然后按下 ▷ 按键。

3 按下 △ / ▽ 按键选择 POWER CLEANING（深度清洗），然后按下 ▷ 按键。

4 按下 ↵ 按键执行深度清洗。

液晶显示屏出现 PLEASE WAIT（稍等）。需要花费 3 分钟的时间来完成深度打印头清洗。

5 打印检查图案来查看是否丢失墨点。

→ 请参见第 127 页的 “喷嘴检查”。

自动维护功能

为了保证打印质量，此打印机带有自清洗功能和喷嘴加盖功能。

自动喷嘴检查功能

使用自动喷嘴检查功能，打印机执行一次喷嘴检查而不打印图案，如果有墨点丢失，将自动执行清洗。

自清洗功能

自清洗功能可自动清洗打印头以防止喷嘴堵塞。周期性地执行，如：当打印机电源打开时 （在预热期间）。花费少量的墨水来清洗每一个墨盒以防止喷嘴变干。
在自清洗期间，即使您按下 ⏻ 按键，电源也不会关闭直到清洗完成。在清洗期间，不要拔下打印机的电源插头。

当时 AUTO NOZZLE CHECK（自动喷嘴检查）为 OFF（关）时，自清洗功能不能用。

加盖功能

加盖功能是自动给打印头加上一个盖子 （带帽）以使打印头喷嘴不会变干。在下面情况下执行加盖功能。

- ❏ 在打印完成几秒钟后 （没有打印数据传送）
- ❏ 当打印停止时

小心下面几点，以确保打印头已正确加盖。

- ❏ 如果打印头没有位于右边位置 （不能加盖），打开打印机电源，然后再关闭。通过使用 ⏻ 按键来关闭打印机，打印头加盖正确。
- ❏ 在夹纸或发生错误时，如果关闭电源，打印头没有加盖，再次打开打印机。不久，打印头自动加盖。检查加盖是否已正确，然后关闭打印机。
- ❏ 在任何情况下，不要用手移动打印头。
- ❏ 当电源打开时，不要拔下打印机电源，或断开电源。打印头可能不能正确加盖。

打印头校准

要防止应为打印头失准引起的打印质量下降，在开始打印数据之前校准打印头。

使用下面可执行打印头校准。

- ❏ 打印机驱动程序
- ❏ EPSON LFP Remote Panel
- ❏ 打印机控制面板

通常使用打印机驱动程序执行打印头校准。如果打印质量没有提高，使用 EPSON LFP Remote Panel。如果没有计算机或软件，使用控制面板。

> ***注意:***
> *使用装入在打印机中的打印纸宽度校准打印头使用爱普生专用介质 （除普通纸）其宽度与您在要用于打印的实际打印纸宽度相同。*

使用打印机驱动程序校准打印头

1. 确保打印机中装入了爱普生专用卷纸或一张 A4/Letter 尺寸或更大的打印纸。
2. 打开打印机驱动程序的应用工具菜单。
3. 单击**打印头校准**。

   按屏幕指导校准打印头。

使用 EPSON LFP Remote Panel 校准打印头

1. 确保打印机中装入了爱普生专用卷纸或一张 A4/Letter 尺寸或更大的打印纸。

2 在 EPSON LFP Remote Panel 对话框中单击**介质调整** 。



3 单击**双向校准**或**单向校准**。

按屏幕指导校准打印头。



注意：
*当打印速度比质量重要时，请选择**双向校准**。当打印质量比速度重要时，请选择**单向校准**。*

使用控制面板校准打印头。

选择 AUTO 可以自动地校正任何失准的打印头以获得较佳的打印输出。
如果选择 MANUAL（手动），您可检查图案，并输入校准值。

注意：
您不能用普通纸进行自动校准。

设置打印纸类型和打印纸厚度

首先，设置装入打印机的打印纸类型和打印纸厚度。

1 确保打印机中装入了爱普生专用卷纸或一张 A4/Letter 尺寸或更大的打印纸。

确保根据装入的打印纸对打印纸进行正确设置。

2 按下 ▷ 菜单按键进入菜单模式。

3 按下 △ / ▽ 按键选择 HEAD ALIGNMENT（打印头校准），然后按下 ▷ 按键。

4 按下 △ / ▽ 按键选择 PAPER THICKNESS（打印纸厚度），然后按下 ▷ 按键。

5 按下 △ / ▽ 按键选择 SELECT PAPER TYPE（选择打印纸类型），然后按下 ▷ 按键。

6 按下 △ / ▽ 按键选择您装入打印机中的打印纸类型，然后按下 ▷ 按键选择打印纸。然后按下 ↵ 按键。

7 按下 ◁ 按键两次。

8 按下 △ / ▽ 按键选择 SELECT PAPER THICKNESS（选择打印纸厚度），然后按下 ▷ 按键。

9 按下 △ / ▽ 按键选择 0.1 至 1.5 毫米之间的打印纸厚度值，然后按下 ↵ 按键。

对于打印纸厚度，参见下面链接的部分。
→ 第 105 页的 “打印纸信息”

要校准打印头，参见下面的链接之一。
→ 第 134 页的 “自动校准打印头”
→ 第 134 页的 “手动校准打印头”

自动校准打印头

1 按下 △/▽按键选择 HEAD ALIGNMENT(打印头校准)，然后按下▷按键。

2 按下 △/▽按键选择 ALIGNMENT(校准)，然后按下▷按键。

3 选择 AUTO(自动)并按下▷按键。

4 按下 △/▽按键，选择 BI-D 2-COLOR，然后按下 ↵ 按键可打印图案。

输出的校准图案被传感器识读，最合适的校准值被自动注册到打印机中。



如果对校准的结果不满意，按◁按键回到上一级，并选择 BI-D ALL。

如果您对 BI-D ALL 校准的结果不满意，尝试 UNI-D。

您同样可通过选择 BI-D #1，BI-D #2，BI-D #3，或 BI-D #4，来个单独地校准打印头。根据您使用的介质和想使用的打印模式，从 BI-D #1 至 BI-D #4 中选择墨点大小。

→ 请参见第 136 页的 “墨点大小”。

手动校准打印头

因为打印头和打印纸之间有距离，温度或湿度或打印头双向移动，可能会使打印头不准。在此情况下，首先尝试 UNI-D ，然后 BI-D 2-COLOR。如果您想执行高精度调整，尝试 BI-D ALL。

校准	描述
UNI-D	使用除黑色以外的所有的颜色来单向对齐打印头。
BI-D 2-COLOR	使用淡青色和淡鲜洋红来双向对准打印头。
Bi-D ALL	使用所有颜色来双向对准打印头。

1 按下 △/▽按键选择 ALIGNMENT(校准)，然后按下▷按键。

2 按下 △/▽按键选择 MANUAL(手动)，然后按下▷按键。

3 按下 △/▽按键，选择 UNI-D ，然后按下 ↵ 按键可打印图案。

> ***注意:***
> *当您在单页介质 （如：A3）上打印图案时，您需要准备几页纸。当第一页打印完时，装入下一页打印纸。*

4 检查图案，并选择最小间隙图案对应的编号。



5 当 UNI-D #1C 出现在液晶显示屏上时，按下 △/▽按键选择编号，然后按下 ↵ 按键。

6 设置 #1 至 #4 的编号。

7 按下▷按键，再按下 △/▽按键选择 BI-D 2-COLOR。然后按下 ↵ 按键。

8 检查图案，并选择最小间隙图案对应的编号。



9 当BI-D 2-COLOR #1LC出现在液晶显示屏上时，按下 △/▽按键选择编号，然后按下 ↵ 按键。

10 设置 #1 至 #4 的编号。

如果您对校准的结果不满意，参见下面部分尝试 BI-D ALL。

在您设置图案之后，按下 ▮▮ 按键回到 READY 状态。

Bi-D ALL 校准

1 按下 △/▽按键，选择 BI-D ALL ，然后按下 ↵ 按键可打印图案。

> ***注意:***
> *当您在单页介质 （如：A3）上打印图案时，您需要准备几页纸。当第一页打印完时，装入下一页打印纸。*

2 检查图案，并选择最小间隙图案对应的编号。



彩色	描述
PK, MK, LK	选择带有最小间隙线条对应的编号。
C, VM, Y, LC, VLM, LLK	选择带有最小间隙线条和方块所对应的编号。

3 当 BI-D ALL #1PK 出现在液晶显示屏上时，按下 △/▽按键选择编号，然后按下 ↵ 按键。

4 设置 #1 至 #4 的编号。

墨点大小

根据您使用的介质和想使用的打印模式，从 BI-D #1 至 BI-D #4 中选择墨点尺寸。下表显示对于介质类型和打印质量可用的参数。如果您不能确定介质类型和打印质量，检查 BI-D #1 至 BI-D #4 的所有编号。

EPSON Stylus Pro 11880C （Windows）：

介质类型	打印质量							
	速度	质量	优质质量	质量选项 (LEVEL)				
				1	2	3	4	5
Premium Luster Photo Paper (260)（高质量绒面照片纸 (260)） Premium Glossy Photo Paper (250)（高质量光泽照片纸 (250)） Premium Semigloss Photo Paper (250)（高质量亚光照片纸 (250)） Premium Glossy Photo Paper (170)（高质量光泽照片纸 (170)） Premium Semigloss Photo Paper (170)（高质量亚光照片纸 (170)） Epson Proofing Paper White Semimatte（爱普生半亚光白数码打样纸） Epson Proofing Paper Publication（爱普生印刷打样纸） Archival Matte Paper（粗面档案纸） Enhanced Matte Poster Board（增强粗面招贴用纸板 ）	#2	#3	#4	#2	#2	#3	#3	#4
Premium Glossy Photo Paper（高质量光泽照片纸） Premium Semigloss Photo Paper（高质量亚光照片纸） Premium Luster Photo Paper（高质量绒面照片纸） Velvet Fine Art Paper（天鹅绒美术纸） Watercolor Paper - Radiant White（亮白水彩纸） Textured Fine Art Paper（织纹美术纸） UltraSmooth Fine Art Paper Canvas（超光滑美术纸）	-	#3	#4	-	-	#3	#3	#4
Doubleweight Matte Paper（超重磅粗面纸）	#1	#1	#3	#1	#1	#1	#3	#3
Enhanced Matte Paper（增强粗面纸）	#2	#3	#4	#1	#2	#3	#3	#4
Plain Paper（普通纸）	#1	#1	-	#1	#1	#1	#1	-

EPSON Stylus Pro 11880C (Mac OS X):

介质类型	自动			设级设置 (打印质量)				
	速度	(中等)	质量	草稿	标准	精细	卓越	优质照片
Premium Luster Photo Paper (260)(高质量绒面照片纸 (260)) Premium Glossy Photo Paper (250)(高质量光泽照片纸 (250)) Premium Semigloss Photo Paper (250)(高质量亚光照片纸 (250)) Premium Glossy Photo Paper (170)(高质量光泽照片纸 (170)) Premium Semigloss Photo Paper (170)(高质量亚光照片纸 (170)) Epson Proofing Paper White Semimatte(爱普生半亚光白数码打样纸) Epson Proofing Paper Publication(爱普生印刷打样纸) Archival Matte Paper(粗面档案纸) Enhanced Matte Poster Board(增强粗面招贴用纸板))	#2	#3	#4	-	-	#2	#3	#4
Premium Glossy Photo Paper(高质量光泽照片纸) Premium Semigloss Photo Paper(高质量亚光照片纸) Premium Luster Photo Paper(高质量绒面照片纸) Velvet Fine Art Paper(天鹅绒美术纸) Watercolor Paper - Radiant White(亮白水彩纸) Textured Fine Art Paper(织纹美术纸) UltraSmooth Fine Art Paper(超光滑美术纸) Canvas(油画布)	#3	-	#4	-	-	-	#3	#4
Doubleweight Matte Paper(超重磅粗面纸)	#1	#1	#3	-	#1	#1	#3	-
Enhanced Matte Paper(增强粗面纸)	#2	#3	#4	-	#1	#2	#3	#4
Plain Paper(普通纸)	#1	-	#1	#1	#1	#1	-	-

清洁压辊

如果打印被压辊上的墨水污染，按下面步骤通过送入普通纸来清洁压辊。

1 打开打印机，安装 64 英寸宽的卷纸。

→ 请参见第 29 页的 “使用卷纸”。

2 按下 ▽ 按键执行送纸和退纸操作。

重复步骤 2 几次，直到打印纸上没有墨水污染。
将清洁用的打印纸切下。
→ 请参见第 33 页的 “裁切卷纸”。

清洁打印机

要使打印机保持较佳运行状态，如果它变脏应彻底清洁。

> **告诫：**
> *小心防止水或其他物体进入打印机内部。如果水气、灰尘或其他东西进入打印机内部，它不仅影响打印质量，还可能会造成电路短路。*

清洁打印机外部

1. 从打印机中取出打印纸。
2. 确保打印机已关闭并且所有指示灯熄灭，然后从电源插座上拔下电源线。
3. 使用柔软、干净的布小心去除灰尘和污垢。

   如果污垢不能去除，请使用一块中性清洁剂润湿的软布清洁。然后再使用干的软布擦拭打印机外部。

> **告诫：**
> *切勿使用酒精或稀释剂清洁打印机；这些化学物质会损坏打印机部件和机壳。*

清洁打印机内部

1. 确保打印机已关闭并且所有指示灯熄灭，然后从电源插座上拔下电源线。
2. 等待一分钟。
3. 打开前盖，然后使用一块软而干净的布小心的擦去灰尘或打印机内部的脏物。

   按下面箭头指示擦拭灰色部分。如果打印机内部污垢较严重，使用一块中性清洁剂润湿的干净软布清洁。然后再使用干的软布进行擦拭。



灰色部分：清洁区域

淡洋红部分：不要触摸

> **告诫：**
> ❏ *不要触摸上面插图的淡洋红部分（压辊和废墨收集垫），否则会污染打印机。*
> ❏ *不要碰触打印机内部的墨管。*
> ❏ *小心不要触摸打印头周围的电缆，否则，打印机可能损坏。*
> → *请参见第 123 页的 “更换切纸器”。*

4 如果打印机的后部被污染，小心地擦试灰色部分。



5 如果有一些碎纸堆积在压辊上，使用类似于牙签一样的光滑小棍将他们取出。



存储打印机

当存储打印机时，将其放置在水平的平面上，并带有安装的墨盒。

> ***告诫：***
> *打印机必须保持平坦。不要将其倾斜，一端立起放置或颠倒放置。*

如果很久未使用打印机

- ❏ 如果很久未使用打印机，打印头喷嘴可能会堵塞。我们推存定期打印以防止堵塞。同样，至少一个月打开打印机一次，一次至少开上几分钟。
- ❏ 不要让打印机中没有安装有墨盒，否则，打印头中的墨水会变干，并导致打印机不能正常打印。即使您不使用打印机，在墨盒舱的所有插槽中都要保留有墨盒。
- ❏ 不要让打印纸留在打印机中的时间过长。否则，保护打印纸压辊可能会在打印纸的表面留下标记。

如果不使用打印机超过六个月

- ❏ 如果很长时间您不使用打印机，打印一张喷嘴检查图案以检查喷嘴。如果喷嘴检查图案不好，在您打印数据之前执行打印头清洗。通过使用自动喷嘴检查功能，打印机判断是否需要深度打印头清洗。如果需要执行深度打印头清洗。清洗信息和进程出现在液晶显示屏上。如果需要执行深度打印头清洗。
  → 请参见第 127 页的 “喷嘴检查”。
  → 请参见第 129 页的 “打印头清洗”。
  → 请参见第 131 页的 “深度打印头清洗”。
- ❏ 在喷嘴检查图案打印正确之前，您需要执行打印头清洗几次。在进行清洗打印头三次后，如果喷嘴仍然堵塞，执行深度打印头清洗。
  → 请参见第 129 页的 “打印头清洗”。
  → 请参见第 131 页的 “深度打印头清洗”。
- ❏ 在执行打印头清洗之后，关闭打印机，让其停留一整夜或更长，以使打印头中的墨软化。
- ❏ 在尝试上面指导后，如果喷嘴仍然堵塞，请与爱普生授权服务中心联系。

保护打印头

打印机有一个加盖功能，自动地在打印头上加盖以使喷嘴不会变干。
如果打印头没有加盖，打印质量可能下降。当您不使用打印机时，确保打印头位于最右边以使其可加盖。
→ 请参见第 132 页的 “加盖功能”。

运输打印机

当运输打印机时，使用原始包装箱和保护材料包装打印机，以防止震动和摇晃。

告诫：
- ❏ *不要取出墨盒。否则，打印头喷嘴可能变干。*
- ❏ *小心不要触摸打印头周围的电缆及打印机内部四周的黑色部分。否则，打印机可能损坏。*

重新包装打印机

1. 确保打印机电源打开，将过纸控制杆设置到安全位置。
2. 关闭打印机，拔下电缆 （如电源线）。
3. 取下卷纸轴。
4. 打开前盖。安装二个金属板 （固定打印头）并拧紧每块板上的螺丝以固定打印头。



注意：
确保使用随此打印机附带的您打开包装时取下的金属板。

5. 合上前盖。

运输打印机

当您运输打印机时，确保使用原始包装箱和保护材料重新包装打印机。

> ***告诫：***
> ❏ *当移动或运输打印机时，将其保持水平。不要将其倾斜，一端立起放置或颠倒放置。这样做可能会引起墨水泄漏到打印机内部。同样，在移动或运输打印机后不能保证打印机可进行正确的操作。*
> ❏ *当运输打印机时，使用原始包装箱和保护材料包装打印机，以防止震动和摇晃。*

运输后重新安装打印机

运输后重新安装打印机的步骤与第一次安装打印机时的步骤相同。当您再次设置打印机时，参见*《首先阅读》*。

1 确保位置合适。

→ 参见 *《首先阅读》*中的 “选择打印机的安装位置”。

2 打开前盖。松开螺丝并从打印头墨盒舱边上取下二个金属板。



> ***注意：***
> *保存金属板以便以后使用。*

3 合上前盖。

4 将电源插入到电源插座上，然后打开打印机。

→ 参见 *《首先阅读》*中的 “设置打印机”。

5 执行检查图案来查看是否丢失任何墨点。

→ 请参见第 127 页的 “喷嘴检查”。

6 执行打印头校准以确保打印质量。

→ 请参见第 132 页的 “打印头校准”。

故障排除

液晶显示屏上的错误信息

错误信息

信息包括状态信息或错误信息。通过液晶显示屏上的指示和和信息，可以识别多种常见的打印机问题。参见下面信息来解决问题。

错误信息	描述	如何做
INK LOW	一个墨盒已快到使用寿命。	需要尽快更换墨盒。 虽然在 INK LOW 的状态下可以继续打印，但是可能会降低打印质量。 → 请参见第 119 页的 “关于墨盒”。
MAINTENANCE TANK NEARLY FULL	维护箱快满。	虽然可以继续打印，但是需要立即准备一个新的维护箱来更改。 → 请参见第 122 页的 “更换维护箱”。
PAPER LOW	卷纸快用完。	使用一个新的卷纸更换。 → 请参见第 29 页的 “使用卷纸”。
NO MAINTENANCE TANK INSTALL THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK	打印机中没有安装维护箱。	安装维护箱。 → 请参见第 122 页的 “更换维护箱”。
NO MAINTENANCE TANK INSTALL THE CENTER REAR MAINTENANCE TANK		
NO MAINTENANCE TANK INSTALL THE LEFT SIDE MAINTENANCE TANK		
CANNOT OPEN COVER IS ANYTHING OBSTRUCTING THE RIGHT INK COVER?	有东西阻碍了墨盒舱盖。	从墨盒舱盖的前面取出阻挡物。
CANNOT OPEN COVER IS ANYTHING OBSTRUCTING THE LEFT INK COVER?		
CANNOT OPEN COVER PRESS INK COVER OPEN BUTTON		在移动阻挡物后，按下墨盒舱盖打开按钮可解锁墨盒舱盖。
INK CARTRIDGE INSTALL INK CARTRIDGE	当更换墨盒时此信息出现。	安装一个墨盒。 → 请参见第 117 页的 “更换墨盒”。
LEVER RELEASED LOWER THE PAPER SET LEVER	过纸控制杆在解锁位置。	将过纸控制杆移到锁定位置。
LEVER RELEASED LOAD PAPER		

错误信息	描述	如何做
FRONT COVER OPEN CLOSE FRONT COVER	前盖打开。	合上前盖。
INK COVER OPEN CLOSE RIGHT AND LEFT INK COVERS	墨盒舱盖打开。	合上墨盒舱盖。
INK COVER OPEN CLOSE RIGHT INK COVER		
INK COVER OPEN CLOSE LEFT INK COVER		
NOT ENOUGH CAPACITY REPLACE THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK	维护箱快满。	使用一个新的维护箱更换。 → 请参见第 122 页的 “更换维护箱”。
NOT ENOUGH CAPACITY REPLACE THE CENTER REAR MAINTENANCE TANK		
NOT ENOUGH CAPACITY REPLACE THE LEFT SIDE MAINTENANCE TANK		
NOT ENOUGH INK REPLACE INK CARTRIDGE WITH A NEW ONE	一个墨盒快到使用寿命。	更换新墨盒。 → 请参见第 117 页的 “更换墨盒”。
MAINT TANK ERROR REPLACE THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK	维护箱没有正确的安装在打印机中。	取出维护箱。 → 请参见第 122 页的 “更换维护箱”。
MAINT TANK ERROR REPLACE THE CENTER REAR MAINTENANCE TANK		
MAINT TANK ERROR REPLACE THE LEFT SIDE MAINTENANCE TANK		
MAINTENANCE PLEASE USE GENUINE EPSON MAINT TANK	安装了非爱普生原装正品维护箱。	使用爱普生原装正品维护箱盒更换。 → 请参见第 122 页的 “更换维护箱”。
MAINTENANCE NON-GENUINE MAINT TANK MAY NOT PERFORM AT OPTIMUM. CONTINUE? <YES NO>	安装了非爱普生原装正品维护箱。	选择 NO （按下 ▷ 按键）使用爱普生原装正品维护箱进行更换。 → 请参见第 122 页的 “更换维护箱”。
MAINTENANCE THIS MAY VOID EPSON’S WARRANTY. DO YOU ACCEPT THIS? <ACCEPT DECLINE>	安装了非爱普生原装正品维护箱。这样爱普生不担保任何责任。	选择 DECLINE （按下 ▷ 按键）使用爱普生原装正品维护箱进行更换。选择 ACCEPT （按下 ◁ 按键）爱普生不担保任何责任。 → 请参见第 122 页的 “更换维护箱”。

错误信息	描述	如何做
MAINT TANK FULL REPLACE THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK	维护箱已满。	使用一个新的维护箱更换。 → 请参见第 122 页的 “更换维护箱”。
MAINT TANK FULL REPLACE THE CENTER REAR MAINTENANCE TANK		
MAINT TANK FULL REPLACE THE LEFT SIDE MAINTENANCE TANK		
NO CARTRIDGE INSTALL INK CARTRIDGE	没有安装墨盒。	正确安装墨盒。不要再次安装已发生错误的墨盒。 → 请参见第 117 页的 “更换墨盒”。
INK CARTRIDGE ERROR REPLACE CARTRIDGE	墨盒出现故障。可能是接触不良或墨盒凝结。	❑ 取下墨盒并重新安装。如果在重新安装墨盒之后出现此信息，更换一个新的墨盒。（不要重新安装已发生错误的墨盒。） → 请参见第 119 页的 “关于墨盒”。 → 请参见第 120 页的 “更换墨盒”。 ❑ 在墨盒中可能发生凝结，在安装墨盒之前，让其放置在室温下至少 4 个小时使墨水匙融化。 → 请参见第 119 页的 “更换墨盒注意”。
INK CARTRIDGE PLEASE USE GENUINE EPSON INK CARTRIDGES	安装了非爱普生原装正品墨盒。	使用爱普生原装正品墨盒更换。 → 请参见第 119 页的 “关于墨盒”。 → 请参见第 120 页的 “更换墨盒”。
INK CARTRIDGE NON-GENUINE CARTRIDGE MAY NOT PERFORM AT OPTIMUM.CONTINUE? <YES NO>	安装了非爱普生原装正品墨盒。	选择 NO （按下 ▷ 按键）使用爱普生原装正品墨盒进行可更换。 → 请参见第 119 页的 “关于墨盒”。 → 请参见第 120 页的 “更换墨盒”。
INK CARTRIDGE THIS MAY VOID EPSON WARRANTY. DO YOU ACCEPT THIS? <ACCEPT DECLINE>	安装了非爱普生原装正品墨盒。这样爱普生将不担保任何责任。	选择 DECLINE （按下 ▷ 按键）使用爱普生原装正品墨盒进行可更换。选择 ACCEPT （按下 ◁ 按键）爱普生将不担保任何责任。 → 请参见第 119 页的 “关于墨盒”。 → 请参见第 120 页的 “更换墨盒”。
INK CARTRIDGE ERROR PLEASE INSTALL THE CORRECT CARTRIDGE	安装的墨盒不能用于该打印机。	取下墨盒，并安装可以用于此打印机的墨盒。 → 请参见第 119 页的 “关于墨盒”。 → 请参见第 120 页的 “更换墨盒”。
INK CARTRIDGE ERROR CHECK CARTRIDGE REFER TO THE MANUAL	安装的墨盒产品号错误。	取出墨盒，然后安装正确产品号的墨盒。 → 请参见第 117 页的 “更换墨盒”。
INK CARTRIDGE REPLACE INK CARTRIDGE	一个墨盒已到使用寿命。	使用一个新的墨盒更换。 → 请参见第 117 页的 “更换墨盒”。
COMMAND ERROR CHECK DRIVER SETTINGS	发送到打印机的数据已损坏。	停止打印，并按住 ▮▮ 按键 3 秒。
	打印机接收到错误命令的数据。	
	安装的打印机驱动程序对于此打印机不正确。	停止打印，并按住 ▮▮ 按键 3 秒。然后确保安装对于此打印机的正确的打印机驱动程序。

错误信息	描述	如何做
PAPER CUT ERROR PRESS THE MENU BUTTON TO MOVE THE CUTTER TO REPLACEMENT POSITION	当选择卷纸自动刀纸开 时，没有正确裁切打印纸。	❑ 解锁过纸控制杆，然后取出未裁切的打印纸。再将过纸控制杆设置到锁定位置。 → 请参见第 156 页的 “进纸或退纸故障”。 ❑ 切纸器刀片可能钝了。更换切纸器。 → 请参见第 123 页的 “更换切纸器”。
PAPER CUT ERROR REMOVE UNCUT PAPER （还出现下面信息： OPEN FRONT COVER TO SEE CUTTER REPLACEMENT LABEL. SEE LABEL TO REPLACE CUTTER CLOSE FRONT COVER)		
PAPER SKEW LOAD PAPER PROPERLY	打印纸没有笔直装入。	❑ 不能在合适的打印区域打印。 ❑ 笔直装入打印纸。 → 请参见第 29 页的 “使用卷纸”。 → 请参见第 35 页的 “使用单页介质”。
PAPER ERROR LOAD PAPER PROPERLY REFER TO THE MANUAL	打印纸没有正确装入。	解锁过纸控制杆，然后正确设置打印纸。 → 请参见第 29 页的 “使用卷纸”。 → 请参见第 35 页的 “使用单页介质”。
TAKE-UP ERROR SET PAPER PROPERLY IN AUTOMATIC TAKE-UP REEL SYSTEM	打印纸没有正确设置在自动收纸组件上。	将打印纸正确设置在自动收纸组件上。 → 请参见第 41 页的 “自动收纸组件”。
TAKE-UP ERROR IS ANYTHING OBSTRUCTING THE TAKE-UP REEL SENSOR SYSTEM?LOAD PAPER AGAIN	传感区域中有阻碍物。	确保在传感区域中没有阻碍物，并将打印机正确地设置到自动收纸组件上。 → 请参见第 41 页的 “自动收纸组件”。
BORDERLESS ERROR LOAD THE SUPPORTED PAPER SIZE OR LOAD PAPER PROPERLY	已安装的打印纸不支持无边距打印。	按下 ▌▌ 按键 3 秒钟重新启动打印机，并退出打印纸。然后装入一张其它尺寸的单页介质。 → 请参见第 29 页的 “使用卷纸”。 → 请参见第 35 页的 “使用单页介质”。 → 请参见第 105 页的 “打印纸信息”。
	单页纸介质尺寸不能正确识别。	如果打印纸有褶皱或太旧，打印机不能正确的识别打印纸尺寸。在此情况下，在将打印纸装入打印机之前，使其平整。 → 请参见第 29 页的 “使用卷纸”。 → 请参见第 35 页的 “使用单页介质”。
	如果在打印机中设置了合适的打印纸尺寸，打印纸没有正确的设置。	在打印机中正确设置打印纸。 → 请参见第 29 页的 “使用卷纸”。 → 请参见第 35 页的 “使用单页介质”。
PAPER OUT LOAD PAPER	打印机中未装入打印纸。	正确装入打印纸。 → 请参见第 29 页的 “使用卷纸”。 → 请参见第 35 页的 “使用单页介质”。
	没有完全地退出打印纸。	设置过纸控制杆到解锁位置，取出打印纸。
	在打印过程中卷纸用尽。	装入新的卷纸。

错误信息	描述	如何做
PAPER EJECT ERROR REMOVE PAPER FROM PRINTER	打印机不能退出打印输出。	设置过纸控制杆到解锁位置，取出打印纸。再次装入打印纸。
PAPER SIZE ERROR LOAD CORRECT SIZE PAPER	装入的打印纸尺寸与数据尺寸不匹配。	设置装入的打印纸尺寸与数据尺寸相匹配。
PAPER SENSOR ERROR PRESS THE ▮▮ BUTTON LOAD DIFFERENT PAPER	装入的打印纸与选择的介质类型不匹配。	按下 ▮▮ 按键，并装入与介质类型匹配的打印纸。 → 请参见第 132 页的 “打印头校准”。
PAPER SENSOR ERROR PRESS THE ▮▮ BUTTON LOAD THE CORRECT PAPER REFER TO THE MANUAL	装入的打印纸与选择用于自动打印头校准的介质类型不匹配。	按下 ▮▮ 按键，并装入与选择用于自动打印头校准介质类型匹配的打印纸。 → 请参见第 132 页的 “打印头校准”。
NOZZLE CHECK ERROR PRESS THE ▮▮ BUTTON	喷嘴检查不能执行。	按下 ▮▮ 按键可清除错误，再次尝试喷嘴检查。 → 请参见第 127 页的 “喷嘴检查”。 在喷嘴检查没开始时，从计算机上取消喷嘴检查，关闭打印机然后再打开。
CLEANING ERROR PRESS THE ▮▮ BUTTON IT IS RECOMMENDED TO EXECUTE CLEANING AGAIN	喷嘴仍然堵塞。	按下 ▮▮ 按键。然后，再进行打印头清洗。 → 请参见第 129 页的 “打印头清洗”。
CLEANING ERROR REMOVE THICK PAPER	不能执行清洁，因为装入了厚打印纸。	取出厚打印纸，并移动过纸控制杆设置到锁定位置。
PAPER SETTING ERROR CHECK PAPER SOURCE IN THE DRIVER SETTINGS AND LOAD PAPER CORRECTLY	进纸路径错误。	检查打印机驱动程序的来源设置，并正确装入打印纸。
REMOVE ROLL PAPER RAISE THE PAPER SET LEVER AND REMOVE PAPER	卷纸不能从打印机中取出。	解锁过纸控制杆，取出卷纸。
TAKE-UP DISCONNECTED SET AUTO TAKE-UP REEL SYSTEM IN PRINTER AND RESTART THE PRINTER	自动收纸组件没有安装在打印机上。	安装自动收纸组件 → 参见 《首先阅读》中的 “安装自动收纸组件”。
PAPER SETTING ERROR LOAD ROLL PAPER	打印机中设置的打印纸尺寸与打印数据的打印纸尺寸不匹配。	❑ 设置打印纸尺寸与打印数据尺寸相同。 → 请参见第 29 页的 “使用卷纸”。 ❑ 按下 ▮▮ 按键开始打印。不打印超出打印纸宽度的区域。
PAPER SETTING ERROR LOAD CUT SHEET PAPER	打印机中设置的打印纸尺寸与打印数据的打印纸尺寸不匹配。	❑ 设置打印纸尺寸与打印数据尺寸相同。 → 请参见第 35 页的 “使用单页介质”。 ❑ 按下 ▮▮ 按键开始打印。不打印超出打印纸宽度的区域。
F/W INSTALL ERROR UPDATE FAILED RESTART THE PRINTER	打印机固件更新失败。	重新启动打印机，再次使用 EPSON LFP Remote Panel 更新固件。
PAPER JAM REMOVE PAPER	夹纸。	取出夹纸。 → 请参见第 156 页的 “进纸或退纸故障”。
CARRIAGE LOCKED RELEASE THE CARRIAGE LOCK	打印头被锁定。	取下打印头的保护材料可解锁打印头。 → 请参见第 141 页的 “运输打印机”。

错误信息	描述	如何做
PRINTER ERROR RESTART THE PRINTER	发生某些错误。	关闭打印机，几秒钟之后重新打开。
MAINTENANCE REQUEST NNNN	打印机中的部件已经接近使用寿命。“NNNN”代表部件编号。	记录代码并与爱普生授权服务中心联系。 → 请参见第 148 页的 “当维护箱发生错误时”。
SERVICE CALL ERROR NNNN PLEASE CONTACT TO THE REPAIR CENTER	如果 1133 或 1137 出现，打印头可能锁定。	取下打印头的保护材料可解锁打印头。 → 请参见第 141 页的 “运输打印机”。 如果打印头保护材料已经卸下，关闭打印机，将电源线插入到电源插座和打印机上正确的交流电入口中，执行开机，关机几次操作。
	如果 3000 出现，电源线没有插入到电源插座或正确的打印机交流电入口。	关闭打印机。将电源线插入到合适的电源插座或打印机的交流电入口。然后，进行开机关机几次操作。如果在液晶显示屏上再次显示此信息，记下编码并与爱普生指授权服务中心联系。 → 请参见第 149 页的 “当发生维修错误时”。
	出现严重错误。	关闭打印机，等待几秒之后，重新打开。如果在液晶显示屏上再次显示此信息，记下编码并与爱普生指授权服务中心联系。 → 请参见第 149 页的 “当发生维修错误时”。

当维护箱发生错误时

维护箱发出警告，您需要立刻使用一个新的维护箱进行更换。如果在液晶显示屏上显示 MAINTENANCE CALL XXXX，请与爱普生授权服务中心联系，并告诉他们维护箱错误代码。如果您继续使用打印机，显示维修错误。

当发生维修错误时

当一个维修错误发生时：

❑ 字车锁没有从打印头上取下。

❑ 电源线没有完全插入到电源插座或打印机的电源接口。

❑ 发生严重错误。

当发生维修错误时，出现 SERVICE CALL ERROR NNNN，打印机停止打印。关闭打印机，检查字车锁是否已取下。如果已取下，检查电源线是否完全地插入到电源插座或打印机的电源接口。完全地插入电源线，然后打开打印机电源。如果维修错误取消，您可继续使用此打印机。如果在液晶显示屏上还显示相同的维修错误，请与爱普生授权服务中心联系。并告诉维护代码 "NNNN"。

故障排除程序

您不能打印 （因为打印机不工作）

原因	如何做
打印机电源没有打开。	**电源线是否插入电源插座或打印机电源接口？** 确保电源线牢固地插入到打印机中。 **问题是否与电源插座有关？** 通过连接另一个电气产品到插座来确保插座是否工作。
打印机驱动程序安装不完全 (Windows)。	**在打印机和传真机或打印机文件夹中是否有打印机图标？** ❑ 是 打印机驱动程序已安装。检查接口，按下面的项目描述。 ❑ 否 打印机驱动程序没有安装。安装打印机驱动程序。 → 参见 《首先阅读》中的 “安装打印机驱动程序和软件”。 **打印机的接口设置是否与打印机的连接接口匹配？** 检查打印机接口。 在打印机驱动程序的属性对话框中，单击**接口**签标，检查打印机接口。 ❑ [USBxxx] (x 代表接口编号) （对于 USB 连接） ❑ 正确的 IP 地址 （对于网络连接） 如果没有指出，打印机驱动程序没有正确安装。卸载打印机驱动程序，然后重新安装。 → 请参见第 57 页的 “卸载打印机驱动程序”。
打印机驱动程序没有完全安装 (Mac OS X)。	**此打印机是否添加到打印机列表？** 按下面步骤打开 Print Center 或 Printer Setup Utility 可检查是否安装了打印机驱动程序。 1. 双击硬盘图标。 2. 单击**应用程序**文件夹，然后双击**应用工具**文件夹。 3. 双击 **Print Center** 或 **Printer Setup Utility** 图标。 如果打印机名称没有显示，按下面添加打印机。 → 参见 《首先阅读》的 “在 Mac OS X 中添加打印机”。

原因	如何做
打印机未正确连接到计算机。	**电缆是否完全插入？** 确保打印机的接口电缆已牢牢插入计算机的正确接口中。同样，确保电缆没有损坏或弯曲。如果您有一个备用电缆，尝试使用备用电缆。 → 参见 《首先阅读》中的 “连接打印机到计算机”。 **接口电缆的规格是否与打印机规格匹配？** 确保接口电缆规格与打印机和计算机的规格相匹配。 → 请参见第 163 页的 “连接要求”。 **接口电缆是否直接地连接到计算机？** 确保接口电缆直接连接到计算机，而不是通过其他设备连接到计算机，如打印机切换设备或展接电缆。 → 参见 《首先阅读》中的 “连接打印机到计算机”。 **当使用 USB 集线器时，是否正确使用？** 在 USB 规格中，可使用最多五层的 USB 集线器。但是，我们推荐通过第一层集线器连接打印机到计算机。同样，一些集线器可能会使操作不稳定。如果问题发生，直接将打印机连接到计算机的 USB 接口。 **USB 集线器是否正确识别？ (Windows)** 确保计算机正确的识别 USB 集线器。如果 USB 集线器正确识别，从计算机的 USB 接口上，拔下所有的 USB 集线器，然后将打印机的 USB 连接器直接连接到计算机的 USB 接口。询问 USB 集线器制造商有关 USB 集线器的操作。
在网络环境下打印机不能用。	**您是否在打印机的控制面板上进行了网络设置？** 在打印机控制面板上，对 NETWORK SETUP 选择 ENABLE，然后进行需要的设置。 → 请参见第 26 页的 “NETWORK SETUP(网络设置)”。 **网络设置正确吗？** 向管理员询问网络地址。 **使用 USB 电缆将打印机直接连接到计算机，然后尝试打印。** 如果可以通过 USB 打印，问题可能来自于网络环境。询问系统管理员，或参看您的网络系统手册。如果不能打印，参见在此手册中相应的部分。
打印机发生错误。	**通过检查打印机控制面板上的指示灯和信息来确认打印机发生的错误。** → 请参见第 12 页的 “指示灯”。 → 请参见第 143 页的 “液晶显示屏上的错误信息”。
打印机停止打印。	**打印管理状态是否 “暂停”？ (Windows)** 如果因为某些故障，您停止打印或打印机停止打印，打印管理状态变成 “暂停”。在此条件下不能打印。 在**打印机**文件夹中双击打印机图标，从打印机菜单中选择**暂停打印**可清除此复选框。 **在 Print Center 或 Printer Setup Utility 中的状态是否 “暂停”？ (Mac OS X)** 如果在 Print Center 或 Printer Setup Utility 中单击**停止任务**，打印机不开始打印直到放开。 1. 在 Dock 中，双击 **Print Center** 或 **Printer Setup Utility** 图标。 2. 双击暂停的打印机。 3. 单击暂停的任务，然后单击**开始任务**。

原因	如何做
在这里没有列出故障。	**决定故障是来自于打印机驱动程序还是由应用软件。** 从打印机驱动程序执行测试打印，以让您可知道在打印机和计算机之间的连接是否正确，打印机驱动程序设置是否正确。 1. 确保打印机处于 READY 状态，装入一张 A4 或更长的打印纸。 2. 从**开始**菜单，打开**打印机和传真机** 或**打印机**文件夹。 3. 右击目标打印机图标，选择**属性**。 4. 在**常规**标签上，单击**打印测试页**按钮。 一会儿，打印机开始打印一张测试页。 ❑ 如果打印的测试页正确，打印机和计算机的连接是正确的。转至下一部分。 ❑ 如果测试页打印不正确，再次检查上面项目。 → 请参见第 149 页的 “您不能打印 （因为打印机不工作）”。 * 显示在测试页上的 "Driver Version" 是在 Windows 中已安装的驱动程序的版本。它不是您已安装的爱普生打印机驱动程序版本。

打印机听起来像在打印而实际未打印

原因	如何做
墨盒可能有问题。	**如果打印头移动，但什么也不打印，确认打印机运行。** 打印一张喷嘴检查图案。您可检查打印机运行和状态，无需连接打印机到计算机。 → 请参见第 127 页的 “喷嘴检查”。 **如果喷嘴检查图案丢失墨点，执行打印头清洗。** → 请参见第 129 页的 “打印头清洗”。 如果在打印机关闭时更换墨盒，墨量不能被正确检测，导致墨水检查指示灯不亮，即使在墨盒需要更换时也不亮。因此您不能正常打印。确保按此手册中的指导更换墨盒。 → 请参见第 117 页的 “更换墨盒”。 **是否长时间不使用打印机？** 如果打印机长时间不使用。喷嘴可能堵塞。参见下面链接的部分。 → 第 140 页的 “如果不使用打印机超过六个月”。

打印输出不是您所期望的

原因	如何做
打印质量差，不均匀，太亮或太暗。	**打印头喷嘴是否堵塞？** 如果喷嘴堵塞，打印质量下降。打印一张喷嘴检查图案。 如果在打印机关闭时更换墨盒，墨量不能被正确检测，导致墨水检查指示灯不亮，即使当墨盒需要更换时也不亮，因此您不能正常打印。确保按此手册中的指导更换墨盒。 → 请参见第 117 页的 “更换墨盒”。 **在打印头双向打印时是否出现任何空隙？** 对于双向打印，打印头可从左至右和从右至左双方向打印。因为打印头的空隙，水平线可能不能对齐。在此情况下，执行打印头校准。 → 请参见第 132 页的 “打印头校准”。 **您使用的是爱普生原装正品墨盒吗？** 如果您使用非爱普生原装正品墨盒，因为不能正确检测墨量，打印输出可能涂污或打印图像的颜色可能改变。确保使用正确的爱普生原装正品墨盒。 **您使用的墨盒旧了吗？** 当使用的墨盒旧了时，打印质量下降。使用一个新的墨盒更换。确保墨盒到使用寿命之前使用 （首次安装墨盒 6 个月内）。 **介质类型设直是否正确？** 如果您在主窗口菜单 (Windows) 或打印设置对话框 (Mac OS X) 中选择的打印纸与您装入打印机的打印纸不匹配，会影响打印质量。确保介质类型设置与装入打印机中的打印纸匹配。 **您选择的质量是速度吗？** 当您选择速度比质量更重要一点时，打印质量可能下降。如果您想改善打印质量，在主窗口菜单的打印质量设置中选择质量。 **您使用 Photo Enhance 吗？** 对于对比度、亮度不合适的图像数据， Photo Enhance 提供各种图像校正设置。为此，如果 Photo Enhance 启用，打印输出的颜色可能与您在显示器上看到的不同。 → 请参见第 74 页的 “照片增强 （仅 Windows) 的自动色彩调整”。

原因	如何做
打印质量差，不均匀，太亮或太暗。	**您想进行色彩调整设置吗？** 色彩不同是因为输出设备 （如显示器，打印机）的不同产生的。为了减少在每个设备之间的色差，执行色彩调整。 → 请参见第 72 页的 “打印机驱动程序色彩调整”。 **您已经对打印输出与显示器上的图像进行比较了吗？** 因为显示器和打印机生成色彩的方式不同，所以打印色彩不会总是与屏幕色彩完全一致。 ❏ 电视机和监视器产生的色彩由我们知道的光的 3 原色组成 （即红 （R），绿 （G）和蓝 （B））。当没有光照射时，产生黑色，当所有 3 原色都发光时，产生白色。 ❏ 然而，印刷的颜色和打印机的颜色由颜料的 3 原色组成 （即黄 （Y），洋红色 （M）和青色 （C））。当无颜色应用时，产生白色，当所有 3 原色都均匀混合时，产生黑色。 ❏ 打印的扫描图像的颜色发生改变是必然，从原始图像 （CMY）到显示器 （RGB）然后再到打印 （CMY），要进行色彩匹配也是很不易的。在此情况下，设备之间的色彩匹配由 ICM (Windows) 或 ColorSync (Mac OS X) 处理。 **当使用色彩管理系统如 ICM (Windows) 或 ColorSync (Mac OS X) 时，您是否设置了监视器的特性？** 为了进行适当的管理，输入设备和应用程序必须支持 ICM (Windows) 或 ColorSync (Mac OS X)。同样，需要设置您正使用的监视器特性。 → 参见 第 67 页的 “使用色彩管理”. **在打印过程中您是否打开了前盖？** 如果在打印过程中前盖打开，字车突然地停止会出现颜色不均匀。在打印时不要打开前盖。 **液晶显示屏上是否出现 INK LOW?** 当墨盒快到使用寿命时，打印质量可能降低。使用一个新的墨盒更换。在更换墨盒后，如果打印质量不好，执行几次打印头清洗。
打印出的颜色与另一台打印机打印的颜色不同。	**是否对每一台设备进行了色彩匹配设置？** 每一台打印机有一个色彩特性，相同的数据可能在每台打印机上打印会产生色差。调整各设备之间的色彩匹配差异最小化是可能的。 此产品的打印机驱动程序具有色彩匹配的功能。如果您使用爱普生推荐的设置进行打印，在不同的打印机型号之间打印色彩不同。如果您想让打印的色彩接近匹配，尝试使用色彩管理。您也可以从应用程序中装入此打印机的色彩特性信息。 → 请参见第 67 页的 “使用色彩管理”。 对于其他设置，请参见设备手册或有关色彩匹配的应用程序。

原因	如何做
打印机不能在打印纸上进行合适的定位。	**您是否指定了打印区域？** 在应用程序和打印机的设置中，检查打印区域。 **打印纸尺寸设置是否正确？** 如果打印纸尺寸设置与实际使用的打印纸尺寸不匹配，打印可能不是您想要的，部分内容可能被剪切。在此情况下，检查打印设置。 **打印纸是否歪斜？** 如果液晶显示屏上的 PAPER SKEW CHECK 设置为 OFF，即使打印纸歪斜也在其上打印。在此情况下，打印将不在打印区域内。在菜单模式中，设置 PAPER SKEW CHECK 为 ON 。 → 请参见第 20 页的 “PRINTER SETUP（打印机设置）”。 **打印数据是否在打印纸的宽度范围内？** 如果打印图像比打印纸的宽还大，打印正常停止。然后，如果 PAPER SIZE CHECK 是 OFF，即它使超出打印纸宽度也在打印纸上打印。在菜单模式中，设置 PAPER SIZE CHECK 为 ON 。 → 请参见第 20 页的 “PRINTER SETUP（打印机设置）”。 **卷纸的边距是否设置为 13 毫米或 35 毫米？** 对于自动旋转，或如果打印的图像充满打印纸宽度 （在 24 英寸宽的卷纸上或在 A2 横向尺寸的打印纸上打印 A1 纵向尺寸），如果 ROLL PAPER MARGIN 设置为 15 mm 或 35 mm 时，在打印纸的右边将不打印超出可打印区域的部分。设置 ROLL PAPER MARGIN 为 3 mm。 → 请参见第 20 页的 “PRINTER SETUP（打印机设置）”。
左 / 右规则线不平。	**打印头是否失准 （离开有空隙）？ （在双向打印时）** 使用双向打印，打印头从左至右和从右至左打印。如果打印头未对准，规则线条可能打印不齐且带有空隙。如果双向打印的垂直规则线段不齐，且有空隙。 → 请参见第 132 页的 “打印头校准”。
打印输出的表面磨损或污损。	**打印纸是否太厚或太薄？** 检查打印纸规格，是否能用于此打印机。有关介质类型和对于在其它制造商生产的打印纸上打印或使用光栅图像处理器 （RIP）的合适设置，请参见打印纸的处理指导，或与打印纸销售商或 RIP 的制造商联系。 **在厚纸上打印时打印头是否磨擦打印输出的表面？** 当使用厚纸时，打印头可能磨擦打印输出的表面。在此情况下，设置 PLATEN GAP 为 WIDE 和 WIDEST。 → 请参见第 20 页的 “PRINTER SETUP（打印机设置）”。
打印纸折皱。	**您使用打印机时是否在通常的室内温度下？** 爱普生打印机应该在通常的室内温度下使用 （温度：15 ～ 25 ℃，湿度 :40 ～ 60%）。有关打印纸信息，如其他制造商生产的需要特殊处理的薄纸，参见相关的处理指导。 **当使用非爱普生专用介质时，您是否已设置打印纸特性？** 当使用非爱普生专用介质时，在打印之前设置打印纸特性 （自定义打印纸）。 → 请参见第 96 页的 “在非爱普生专用介质上打印”。
在打印输出的背部有污染。	**在菜单模式中，设置 PAPER SIZE CHECK 为 ON 。** 如果打印图像比打印纸的宽度还大， PAPER SIZE CHECK 为 OFF，仍然会打印超出打印纸宽度的图像，这将导致打印机内部发生污染。为了使用打印机的内部保持清洁，在控制面板上设置 PAPER SIZE CHECK 为 ON。 → 请参见第 20 页的 “PRINTER SETUP（打印机设置）”。
很多墨水开始泄漏。	**介质类型设直是否正确？** 确保打印机的打印纸设置与您正使用的打印纸匹配。喷墨量受介质类型控制。如果使用照片纸设置在普通纸上打印，根据打印纸类型将喷出较多的墨水。 **色密度设直是否正确？** 在打印机驱动程序的打印纸配置对话框中降低墨水密度。对于此打印纸，打印机可能喷出过多的墨水。有关打印纸配置对话框的详细信息，参见打印机驱动程序的用户帮助。

原因	如何做
无边距打印时出现边距。	**在应用程序中是否对打印数据进行了正确设置？** 确保在应用程序中的打印纸设置正确且与打印机驱动程序一样。 → 请参见第 76 页的 “无边距打印”。 **打印纸设置正确吗？** 确保打印机的打印纸设置与您正使用的打印纸匹配。 → 请参见第 105 页的 “打印纸信息”。 **您是否已更改了放大量？** 调整无边距打印的放大量。如果您设置放大量为小，边距可能出现。 → 请参见第 76 页的 “无边距打印”。 **打印纸保存是否正确？** 如果存储不正确，打印纸可能变长或缩短，以致于在无边距设置时出现边距。有关打印纸的正确存储，参见打印纸处理指导。 **您使用的打印纸支持无边距打印吗？** 在使用不适合无边距打印的打印纸可能出现会扩大或缩小，导致即使设置无边距，还是出现边距。我们推存使用无边距打印推荐的打印纸。 → 请参见第 105 页的 “打印纸信息”。

进纸或退纸故障

原因	如何做
不能进纸或退纸。	**装入的打印纸是否位于右边？** 有关装入打印纸的正确位置，参见下面。 → 请参见第 28 页的 “打印纸处理”。 如果打印纸装入正确，检查您正使用打印纸的条件。 **打印纸是否垂直地装入？** 单页纸总是应该纵向装入。如果将他们水平装入，打印纸不被识别并发生错误。 → 请参见第 166 页的 “打印纸”。 **打印纸是否折皱或折叠？** 不要使用旧的或有折叠的打印纸。总是使用新纸。 **打印纸是否潮湿？** 不要使用潮湿的打印纸。同样，爱普生专用介质应置于包装袋中直到您想使用它才打开。如果长时间将其放置在外面打印纸可能卷曲且吸湿，以致于不能正确进纸。 **打印纸是否不平或旧了？** 由于温度和湿度的变化单页纸变得不平或变旧，导致打印机在开始不能正确识别打印纸尺寸。在此情况下，在将打印纸装入打印机之前，使其平整。 **打印纸是否太厚或太薄？** 检查打印纸规格，是否能用于此打印机。有关打印纸类型和对于在其它制造商生产的打印纸上打印或使用光栅图像处理器 （RIP）的合适设置，请参见打印纸的处理指导，或与打印纸销售商或 RIP 的制造商联系。 **您使用打印机时是否在通常的室内温度下？** 爱普生专用介质应该用于通常的室温下 （温度：15 ～ 25 ℃，湿度：40 ～ 60%）。 **打印纸是否夹在打印机中？** 打开打印机前盖，检查打印机中是否有夹纸或是否有异物。如果有夹纸，按下面指导取出夹纸。 → 请参见第 156 页的 “进纸或退纸故障”。 **卷纸轴的张力是否正确？** 某些打印纸类型需要将轴切换为高张力以防止打印时打印纸上起褶。对打印纸设置合适的张力。 如果在使用普通卷纸时出现褶皱，将张力设置为高。当使用高张力时可减少打印纸上的褶皱。 → 请参见第 29 页的 “使用卷纸”。

原因	如何做
夹纸。	**要取出夹纸，请按下述步骤操作：** 1. 如果卷纸被夹，打开卷纸盖，在打印纸插入槽处剪切打印纸。  2. 确保暂停指示灯不闪烁，然后设置过纸控制杆到解锁位置以松开打印纸。 如果 REMAINING PPR SETUP 被设置为 ON：AT ROLL EXCHANGE 过纸控制杆可能锁定。在此情况下，按着 ↵ 按键 3 秒钟可松开过纸控制杆。  3. 绕回卷纸。 

原因	如何做
夹纸。	4. 如果打印纸夹在打印机内部，打开前盖。  告诫： 小心不要触摸打印头周围的电缆，否则，打印机可能损坏。 → 请参见第 123 页的 “更换切纸器”。 5. 小心拉出夹纸。 确小不要触摸打印机内部的压辊，吸墨垫及墨水管。  6. 合上前盖，关闭打印机，然后再打开。 要装入打印纸，参见下面部分。 → 第 29 页的 “使用卷纸” → 第 35 页的 “使用单页介质”

其他故障

原因	如何做
即使在高级黑白照片模式下，或在打印黑色数据时，彩色墨水很快用完。	**打印头清洗消耗彩色墨水。** 当执行打印头清洗时，所有喷嘴被清洗，所以消耗所有颜色的墨水。（即使选择了高级黑白照片模式，在清洗时，也消耗所颜色的墨水。）然而，当您在维护菜单中指定使用 CLEAN EACH COLOR，当执行清洗时您可节省墨水。 → 请参见第 129 页的 “打印头清洗”。
打印机驱动程序不是最新版本。	**请获取最新版本的打印机驱动程序。** 通常打印机附带的打印机驱动程序包可以没有任何问题的使用。但是，当应用程序更新时，它可能需要更新打印机驱动程序。在此情况下，访问爱普生网站可获得最新版本的打印机驱动程序。
打印纸剪切不齐。	**更换切纸器。** 如果打印纸剪切不齐，或剪切的输出有毛边，更换切纸器。 → 请参见第 123 页的 “更换切纸器”。
Windows 中打印机驱动程序副本。	**您是否安装了相同的打印机驱动程序多次？** 当打印机的驱动程序已在 Windows 中安装，如果您安装了此打印机的驱动程序，图标标签作为附本出现在**打印机**或**打印机或传真机**文件夹中（[EPSON Stylus Pro 11880C (Copy 2)], [EPSON Stylus Pro 11880C (Copy 3)] 等等），您可以删除此副本，并保留原始驱动程序的图标。如果最新的一个打印机图标余留在打印机文件夹中，即使其他图标被删除，打印机驱动程序也不会删除自己。

客户支持

寻求帮助

如果您在使用本产品的过程中遇到问题，而且使用产品手册也不能解决时，可以通过以下途径寻求帮助：

- ❏ 拨打爱普生 （中国）有限公司的咨询热线，号码是：
  客户支持热线：800-810-9977 （免费），
  010-82012626
- ❏ 访问 EPSON 的中文网址：
  http://www.epson.com.cn
- ❏ 与经销商直接联系。

提供信息

如果给用户支持人员提供下列信息，您将能更快地得到他们的帮助。

- ❏ 产品序列号
  （序列号标签通常在产品后面的标签上）
- ❏ 产品型号
- ❏ 产品软件版本
  （单击产品软件中的关于、版本信息或类似按钮）
- ❏ 您计算机的品牌和型号
- ❏ 您计算机的品牌和型号

您通常与产品一起使用的应用程序的名称和版本

产品信息

打印机驱动程序系统要求

您要使用此打印机驱动程序必须符合下面系统要求：

系统要求

Windows

操作系统	Windows Vista x64, Vista, XP x64, XP, 2000
CPU	Pentium 4 3 GHz 或更高处理器
内存	1 GB RAM 或更大内存
硬盘空间	32 GB 或更多可用硬盘空间
接口	USB2.0 高速 Ethernet 100BaseTX/1000BaseT
显示	SVGA (800 × 600) 或更高分辨率

注意：

- ❏ *对于 Windows 2000, 您必须具有管理员权限的用户登录 (属于管理员组的用户)*
- ❏ *对于 Windows XP/Vista, 您必须具有管理员帐号的用户登录。作为受限制帐号，您不能安装打印机驱动程序。当您在 Windows Vista 中安装打印机软件时，需要口令。如果您回答了口令，进入可继续操作。*

Mac OS X

操作系统	基于 PowerPC 的 Macintosh 计算机在 Mac OS X 10.2.8 或更新下运行， 基于 Intel 的 Macintosh 计算机且带有 Rosetta
CPU	PowerPC G5 2GHz 或更高处理器
内存	1 GB 或更多可用内存
硬盘空间	32 GB 或更多可用硬盘空间

连接要求

根据您使用的连接不同，连接要求也不同。参见爱普生网站可获取最新支持的操作系统。

USB 连接：

Windows
必须符合下面条件：

- ❏ 预装 Windows Vista, XP 或 2000 的计算机，或预装 Windows 2000, Me, 或 98 并升级到 Windows Vista, XP, 或 2000 的计算机。
- ❏ 由计算机厂商担保的带有 USB 接口的计算机，（如果需要，请询问计算机厂商。）

Mac OS X
操作系统和由 Apple Inc 保证带有 USB 接口的计算机。

网络连接

（有关详细信息，参见**管理员手册**）。

打印机规格

打印

打印方式	按需喷墨
喷嘴配置	黑色：360 喷嘴× 4 （照片黑，粗面黑，淡黑色，淡淡黑）
	彩色 :360 喷嘴× 5 （青色，鲜洋红，淡青色，淡鲜洋红，黄色）

字符模式	字符间距	打印列
	10 cpi*	637

* 每英寸字符数 (cpi)

光栅图形模式	水平分辨率	可打印宽度	可用点数
	360 dpi*	1635.5 毫米 (64.39″)	23,180
	720 dpi	1635.5 毫米 (64.39″)	46,360
	1440 dpi	1635.5 毫米 (64.39″)	92,721
	2880 dpi	1635.5 毫米 (64.39″)	185,443

* 每英寸打印点数

分辨率	最大 2880 × 1440 dpi
打印方向	双向
控制代码	ESC/P Raster, ESC/P3
RAM	256 MB
字符表	PC 437 （美国，欧洲标准）
字符集	EPSON Courier 10 cpi

进纸方式	摩擦进纸
走纸通道	卷纸 单页纸 （手动插入）

尺寸	宽：2,348 毫米 (92.44″) 厚：毫米 685 毫米 (26.97″) 高： 1,190 毫米 (46.85″)
重量	大约 150.5 公斤 (331.1 磅） （不含墨盒）

电气部分

额定电压	交流 100-240 伏
输入电压范围	交流电 90 ～ 264 伏
额定频率范围	50 ～ 60 赫兹
输入频率范围	49.5 ～ 60.5 赫兹
额定电流	1.2 ～ 0.6 安
耗电量	打印状态消耗功率大约 100 瓦 低电量状态消耗功率大约20 瓦 关机状态消耗功率大约 1 瓦

注意：
请在不使用时，关闭产品电源，断开电源插头，产品消耗功率是零。

墨盒

颜色	照片黑	
	粗面黑	
	淡黑色	
	淡淡黑	
	青色	
	鲜洋红	
	黄色	
	淡青色	
	淡鲜洋红	
墨盒保存期限	如果没有打开，自生产之日起 2 年	
	在 25 ℃ (77° F) 下，打开包装后 6 个月。	
墨盒可打印的页数（墨盒的使用寿命）	请参见爱普生 （中国）有限公司网站上的最新信息。网址：http://www.epson.com.cn	
温度	存放 （未安装）	-20 ～ 40 ℃ （-4 ～ 104 °F）
		40 ℃ （104 °F）下可存放一个月
	存放 （已安装）	-20 ～ 40 ℃ （-4 ～ 104 °F）
		40 ℃ （104 °F）下可存放一个月
容量	700 毫升	
尺寸	107 毫米（宽）× 320 毫米（厚）× 40 毫米（高）	

注意：

- ❏ *首次安装的墨盒，其部分墨水将用于初始化安装。为了保证高质量的打印输出，机器中的打印头需被完全充墨。此墨盒中的一部分墨水将会被消耗于此一次性步骤，故此墨盒的可打印页数将低于爱普生（中国）有限公司网页上标称的打印页数。以后更换的爱普生原装正品墨盒在正常使用时（需按照爱普生指定条件），可以达到标称的打印页数。其它详细信息，请登陆爱普生 （中国）有限公司网站：http://www.epson.com.cn。*
- ❏ *因打印的图像、打印设置、打印纸类型、机器使用的频繁程度和温度的不同，墨盒在用户实际使用时的打印输出页数会有所不同。为了保证高质量的打印输出，当计算机或机器出现 “请更换墨盒”或 “墨盒已到使用寿命”提示时，墨盒中可能还会有一部分剩余墨量。 当机器第一次安装墨盒进行使用时，机器将执行初始化充墨程序，一部分墨水将被用于机器内部的供墨通道部件和打印头部件的填充。*
- ❏ *为确保获取高质量的打印输出和保护打印头，当打印机指示更换墨盒时，在墨盒中留有作为安全用的一定量墨量，墨盒可打印页数中指示的可用墨量没有包含此墨量。*
- ❏ *在进行下列操作时要消耗墨水：清洗打印头和安装墨盒时对打印头进行充墨。*
- ❏ *要保持打印质量，我们推荐定期打印几页。*

使用环境

温度	运行	10 ～ 35 ℃ (50 ～ 95 ℉)
	打印质量保证	15 ～ 25 ℃ (59 ～ 77 ℉)
	存放	-20 ～ 40 ℃ (-4 ～ 104 ℉)
湿度	运行	20 ～ 80% RH*
	质量保证	40 ～ 60% RH*
	存放	5 ～ 85% RH**

* 无凝结

** 存放在集装箱中

运行条件 （温度和湿度）：



打印纸

卷纸

打印纸尺寸	当内径是 2 英寸时，406 毫米 (16″) ～ 1626 毫米 (64″) (W) x 45 米 (148 英尺) (L)
	当内径是 3 英寸时，406 毫米 (16″) ～ 1626 毫米 (64″) (宽) x 202 米 (662.7 英尺) (长)
外径	当 2/3 双重卷纸轴设置为 2 英寸卷纸轴时，最大 103 毫米 (4″)
	当 2/3 双重卷纸轴设置为 3 英寸卷纸轴时，最大 150 毫米 (6″)
介质类型	普通纸、爱普生专用纸
厚度	0.08 ～ 0.5 毫米
重量	64 克 / 平方米 ～ 260 克平方米

单页纸

打印纸尺寸	宽： 210 ～ 1118 毫米 (8.27 ～ 44″) 长： 279.4 ～ 1580 毫米 (11 ～ 62.2″) 不使用纸篮 279.4 ～ 914.4 毫米 (11 ～ 36″) 使用纸篮 标准尺寸： A4/LTR ～ B0+
介质类型	普通纸、爱普生专用纸
厚度	0.08 ～ 1.5 毫米

卷纸和单页纸尺寸

系列	**打印纸尺寸**
A 系列	A4 (210 × 297 毫米)
	A3 (297 × 420 毫米)
	超 A3/B (329 × 483 毫米)
	A2 (420 × 594 毫米)
	A1 (594 × 841 毫米
	超 A1 (24 × 36″)
	A0 (841 × 1189 毫米
	超 A0 (914 × 1292 毫米)

US-ANSI	Letter (8.5 × 11 英寸)
	US B (11 × 17 英寸)
	US C (17 × 22 英寸)
	US D (22 × 34 英寸)
	US E (34 × 44 英寸)
US-ARCH	ARCH A (9 × 12 英寸)
	ARCH B (12 × 18 英寸)
	ARCH C (18 × 24 英寸)
	ARCH D (24 × 36 英寸)
	ARCH E (36 × 48 英寸)
B series	B5 (182 × 257 毫米)
	B4 (257 × 364 毫米)
	B3 (364 × 515 毫米
	B2 (515 × 728 毫米)
	B1 (728 × 1030 毫米)
	B0 (1030 × 1456 毫米)
	超 B0 (1118 × 1580 毫米)
照片尺寸	8 × 10 英寸, 203 × 254 毫米
	10 × 12 英寸, 254 × 305 毫米
	11 × 14 英寸, 279 × 356 毫米
	12 × 12 英寸, 305 × 305 毫米
	16 × 20 英寸, 406 × 508 毫米
其它	24 × 30 英寸, 610 × 762 毫米
	30 × 40 英寸, 762 × 1016 毫米
	36 × 44 英寸, 914 × 1118 毫米
	50 × 64 英寸, 1270 × 1626 毫米
	60 × 75 英寸, 1524 × 1905 毫米
	64 × 80 英寸, 1626 × 2032 毫米
	30 × 40 厘米
	40 × 60 厘米
	60 × 90 厘米

注意:

- ❏ *因为任何品牌或类型的打印纸质量可能随时被制造商改变，爱普生不能保证任何非爱普生品牌或类型的打印纸质量。在大批量购买打印纸或大批量打印之前，请进行样张测试。*
- ❏ *质量差的打印纸可能会降低打印质量并且会引起夹纸或其他问题。如果遇到问题，请换用高质量的打印纸。*
- ❏ *当打印纸卷曲或折叠，请在装入之前将其平整。*

标准和认证

中国强制认证 (CCC):	安全认证和 EMC

警告:

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

接口

您的打印机配有一个 USB 接口和一个以太网接口。

USB 接口

此打印机内置的 USB 接口是基于通用串行总线规格修订版 2.0(Universal Serial Bus Specifications Revision 1.1) 和通用串行总线设备分类定义打印设备部分 1.1 版 (Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1) 的标准规格。该接口具有下列特性。

标准	基于通用串行总线规格修订版 2.0 和通用串行总线设备分类定义打印设备部分 1.1 版
比特率	480 Mbps(高速模式) 12 Mbps(全速设备)
数据编码	NRZI (不归零翻转)
自适应性连接器	USB B 系列

注意:
仅配备有USB接口并在Windows Vista, XP x 64, XP, 2000, or Mac OS X.10.x 下运行支持USB接口的计算机。

以太网接口

此打印机内置以太网接口。使用带有 RJ-45 连接器的 100BaseTX 和 1000BaseT STP (屏敝双绞线) 电缆连接到网络。

注意:
其它信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生 (中国) 有限公司网站:
http://www.epson.com.cn

索引

A

按键，11

B

BI-D 2-COLOR，134
Bi-D ALL，134
Bonjour，26
版本，22
帮助 (Mac OS X)，60

C

ColorSync，70
菜单模式的详细信息，20
菜单设置，15
测试打印菜单，21
充满，81
初始化设置，21
错误信息，53

D

打开电源后不进纸以节约卷纸，27
打印带有边距的海报，86
打印机驱动程序，163
打印机应用工具 (Mac OS X)，63
打印机应用工具 （Windows），54
打印机状态菜单，22
打印喷嘴图案，21
打印头间距，25
打印头距离，20
打印头清洗，129
打印头校准，26，132
打印纸厚度，26
打印纸检查，20
打印纸控制杆，9
打印纸类型，23，25
打印纸歪斜检查，20
单位，27
调整打印纸边距，76
对比度调整，22

E

EDM 状态，23
EPSON LFP Remote Panel，126
EPSON Printer Utility2，58
EPSON StatusMonitor (Mac OS X)，64
EPSON Status Monitor 3(Windows)，55

F

放大打印尺寸，81
分页线，20

G

干燥时间，25
更换墨盒，120
更换切纸器，22
更换维护箱，122
更新边距，21
规格
  标准和认证，167
  电气部分，164
  接口，168

H

耗材，104
黑白照片打印，74
横幅打印，93
厚度图案，25
互联网设置，26

J

ICM 驱动程序，69
IP，SM，DG 设置，26
IP 地址设置，26
夹纸，157
交流入口，9
卷纸边距，20
卷纸长度，23
卷纸长度警告，23
卷纸盖，9
卷纸支架，9，30
卷纸轴，9，29

K

可打印页数，22
客户支持，162
可用量，22
控制面板，9, 11

M

帽，132
墨盒，104
墨盒舱，9
墨盒舱盖打开按键，9
墨盒状态图标，13
墨量，22
默认面板，27

P

喷嘴检查，21, 127

Q

前盖，9
切纸方式，25
切纸器调整，22
切纸压力，27
清除用量计数器，22
清洁打印机，139
清洁打印机外部，139
清洗，126
清洗每一色打印头，22
取消打印 (Mac OS X)，62
取消打印 (Windows)，53

R

任务历史，22
任务信息，21

S

SS 清洗，27
深度打印头清洗，22, 131
剩余卷纸，23
剩余 PPR 设置，23
使用卷纸，29
时钟设置，22
双卷纸轴，104
送纸调整，25
缩小打印尺寸，81

W

UNI-D，134
USB 电缆，163
USB 接口，9
网络接口
，9
网络设置，26
网络状态页，21
维护菜单，22
维护方式，27
维护箱，9, 22, 104
维护箱状态图标，14
无边距打印，76
无边距打印支持的介质类型，77

X

吸取打印纸，25
系统要求，163
显示，13
校准，26
卸载 (Mac OS X)，65
卸载 （Windows），57
信息，13
选件，104
寻求帮助，162

Y

一张多页打印，85
语言，27

Z

在自定义打印纸上打印，90
照片增强 (Windows)，74
纸篮，104
主机 ICM，70
状态页，21
自定义，27, 81
自定义打印纸，21, 24
自定义打印纸菜单，25
自动喷嘴检查，21
自动切纸器备用刀片，104
自动收纸组件连接器，9
自动维护功能，132

自动向后，12
自动向前，12
自清洗功能，132
总打印数，22