

首先阅读

注意：必须认真遵守以免损坏设备。

本产品的说明书中，打印部件将简称为打印机，扫描部件将简称为扫描仪。

本产品的资料中使用的机器外观图片和驱动界面仅供参考，本产品的实际外观和界面可能与之存在差异，以包装箱内实际内容为准。

本产品资料适用于多个机型，因您所购机型的不同，请仅参考您所购机型的图片及描述，且其他型号的内容不适用于您所购的机型。

因您所购机型的不同，机箱内仅有您所购机型的光盘。

公司名称：爱普生（中国）有限公司
公司地址：中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦7层
客户服务热线：400-810-9977
网址：<http://www.epson.com.cn>

请妥善保管此说明书（保留备用）。
安装、使用产品前请阅读使用说明。

本产品信息如有更改，恕不另行通知。对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。本产品及相关资料针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

注意：其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生（中国）有限公司网站：<http://www.epson.com.cn>。

对于中国大陆地区的用户

如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：

- 1、首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
- 2、登陆爱普生（中国）有限公司网站（简体中文）<http://www.epson.com.cn>，查询相关信息以解决问题；
- 3、拨打爱普生（中国）有限公司的客户热线电话 400-810-9977，爱普生专业工程师将指导用户解决问题。

印度尼西亚制造



© 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 20110830
Printed in XXXXXX
YYYYYYYYYYYY

开箱



WP-4511
多功能一体机



WP-4521
多功能传真一体机



首先阅读
(本手册)



爱普生
原装正品墨盒



电源线




光盘中包含此产品的驱动程序及相关软件，和此产品详细资料的电子说明书，供用户在使用时参考和查阅。


注意：
仅当您打算立即安装墨盒时，才可打开墨盒包装。

包装中的物品在某些国家/地区可能与此不同。


1 去除所有保护材料。




拉出进纸器。



按图示滑动导轨至边上。




装入打印纸。




按图示滑动导轨使其适合装入的打印纸。




将进纸器插入至此产品。



将电源线的一端插入到此产品的交流电入口，另一端插入到电源插座。



打开此产品电源。




选择语言。

语言包括：简体中文，英语，德语，西班牙语，葡萄牙语，法语，意大利语，荷兰语，俄语，挪威语，瑞典语，芬兰语，波兰语，捷克语，匈牙利语，丹麦语，希腊语，土耳其语，斯洛伐克语，罗马尼亚语，乌克兰语，繁体中文，韩语。




WP-4511 → 17


WP-4521 → 11




选择国家/地区。




选择夏令时。




选择日期格式。



输入日期。




选择时间格式。



输入时间。



打开前盖。
对于首次安装，确保使用随此产品附带的墨盒。




取出墨盒，不要碰触墨盒侧面的绿色IC芯片，否则可能导致无法打印。




在前后各5厘米的水平距离内，按插图在5秒内摇晃墨盒15次。

注意：


- 从正面看打印机墨盒的排列顺序从左到右为：黑色、黄色、洋红色、青色。
- 请确保将本产品的墨盒按照本说明书的描述装入墨盒舱中，如果墨盒舱中出现空位，将不能正常打印。
- 购买或鉴别爱普生正品墨盒的方法可访问爱普生（中国）有限公司主页，或联系爱普生客户服务热线（400-810-9977）。



将所有墨盒插入到墨盒舱中，推动直到到位，可听见咔嗒声。



合上前盖。



不要打开前盖

不要拔掉电源插头 不要关闭产品电源

等待。

注意：

首次安装的墨盒，其部分墨水将用于填充打印头，故此墨盒的可打印页数将低于爱普生（中国）有限公司网页上标称的打印页数。以后更换的爱普生原装正品墨盒在正常使用时（需按照爱普生指定条件），可以达到标称的打印页数。其他详细信息，请登陆爱普生（中国）有限公司网站：<http://www.epson.com.cn>。

继续背面

接前页

23

WP-4511
WP-4521



现在可以插入CD光盘，并按屏幕指导进行。

24

WP-4511 →

26

WP-4521 →

25

25




连接电话线，并打开自动应答。

有关连接电话或自动应答装置的详细信息，参见用户指南的“连接到电话线”。


26



在屏幕指示之前，不要连接USB数据线。



如果防火墙报警出现，允许爱普生应用程序访问。



27




选择我接受许可协议的内容，并单击下一步。

在Windows系统下如果安装对话框没有出现，请双击CD光盘图标，在弹出的首个窗口中单击下一步。



Windows7/Vista: 自动播放窗口。




28



仅安装复选框已选中了的软件，爱普生用户指南包含有重要的信息（如故障排除和错误指示等），如有需要请安装。

选择要安装的软件，并单击安装。

29




选择 a 或 b。

按下面屏幕指导执行，如果网络连接失败，请参考网络指南。

随机器提供的软件，因国家/地区而有所差异，具体信息请参见随机器提供的光盘。

获取更多信息



从 CD 光盘中安装 2 个指南。



用户指南 (PDF 文件)



网络指南 (HTML 文件)



如果没有安装屏幕手册，插入CD光盘并在安装器屏幕上选择爱普生用户指南。

要阅读用户指南，您必须在计算机上安装 Adobe Acrobat Reader 5.0 或更新或 Adobe Reader。

重要的安全信息

仅使用随本产品附带的电源线。不要使用其他设备的电源线，使用其他电源线可能会引起火灾和电击。	将本产品放置在靠近墙壁插座的地方，使插头容易拔出。	仅使用本产品后部标签上标注的电源类型。	确保电源线符合本地相关的安全标准。	注意不要让电源线损坏或磨损。	当复印、打印或扫描时不要打开前盖。	总是保持本产品远离阳光直射和强光照射。	不要在本产品的内部或周围使用含有易燃性气体的气雾产品，否则可能会引起火灾。
除非按照本产品指南中的特别说明进行操作，请勿擅自维修本产品。	将墨盒保存在儿童够不到的地方。不要让儿童喝墨水。	如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。	如果您要卸下墨盒留待以后使用，请保护供墨区，使之避免脏物和灰尘，将墨盒放在与本产品相同的环境中。不要触碰供墨口或其周围区域。	不要在靠近水的地方使用本产品。	对于WP-4521，在雷雨期间避免使用电话。由于闪电可能会导致电击。	对于WP-4521，在煤气泄漏点附近不要使用电话报警。	将此手册放在方便随时查看的地方。

本产品中有害有毒物质或元素的名称及含量

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印头	×	○	○	○	○	○
扫描仪模块/文稿进纸器 (金属组件/电子部件)	×	○	○	○	○	○
机械部件/自动进纸器 (金属组件/电子部件)	×	○	○	○	○	○
外壳 (支架/操作面板/支脚)	○	○	○	○	○	○
电路板/电子部件	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
墨盒	○	○	○	○	○	○
附属物品(产品手册等)	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。但这只是因为保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件
 在中国销售的电子信息产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日期开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害有毒物质或元素不会对环境、人身和财产造成严重影响。