

首先阅读



© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 20160310
Printed in XXXXXX
YYYYYYYYYYYY

请妥善保管此说明书（保留备用）。
安装、使用产品前请阅读使用说明。

公司名称：爱普生（中国）有限公司
公司地址：北京市朝阳区建国路 81 号 1 号楼 4 层

产品驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。
产品资料适用于多个产品型号，因您所购型号的不同，请仅参考您所购型号的示意图及描述，且其他型号的内容不适用于您所购的产品型号。

因您所购产品型号的不同，包装箱内仅有适用您所购产品型号的光盘。产品驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。

本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。

本产品信息以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准，如有更改，恕不另行通知。
对其涉及到的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。
本产品、相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。
本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)。
爱普生产品使用说明或网页等可能描述了其他公司（非爱普生）的硬件/软件产品、功能及服务，爱普生对于其他公司生产的产品和提供的服务（包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性）不做任何明示和/或默示担保。

注释：
□ 如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识 ，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔 2000m 以下安全使用，在海拔 2000m 以上使用时，可能有安全隐患。
□ 如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识 ，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。

对于中国大陆地区的用户
如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：
1. 首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
2. 访问爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)，获得更多产品信息或下载驱动；
3. 从爱普生网页中查询其他支持方式。

印度尼西亚制造

首先阅读此手册

此产品在处理墨水时要小心。当给墨仓补充墨水或加注墨水时墨水可能溅出。如果墨水粘到衣服上或其他物品上，可能无法去除。

重要提示：
必须遵守以免损坏设备。

1

1 开箱

打开包装箱，检查是否包含下列项目。

Windows



光盘中包含此产品的Windows驱动程序及相关软件，和此产品详细资料的电子说明书，供用户在使用时参考和查阅。




《首先阅读》
(本手册)




电源线

本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。



墨水瓶（消耗品/耗材）


包装中的物品在某些国家/地区可能与此不同。



去除所有保护材料。


仅当您打算立即加注或补充墨水时，才可打开墨水瓶包装。墨水瓶存放于真空包装中，可保证可靠性。

2 加注墨水




按图示说明将墨仓解锁并平放。

不要向外拉动墨管。



打开墨仓部件盖，取下墨仓塞。


! 使用此产品随附的墨水瓶。
即使某些墨水瓶可能出现凹陷，但这并不影响墨水量和墨水品质，请放心使用。
爱普生推荐您使用爱普生原装正品墨水瓶，因使用非爱普生原装正品墨水可能会造成机器故障、损坏，在此情况下的故障及损坏，在保修期内不享受“三包”服务。



取下墨水瓶的瓶盖，拧开墨水瓶盖，撕下瓶口上的封条，装回墨水瓶盖。


2

! 装回墨水瓶盖时要拧紧，否则墨水可能泄漏。




将墨水瓶中的墨水全部注入到与墨水瓶颜色匹配的墨仓中。

注释：
1. L1300墨仓从左到右的顺序：黄色、青色、洋红色、黑色、黑色。
2. L1800墨仓从左到右的顺序：青色、洋红色、淡洋红色、淡青色、黑色、黄色。




将用过的墨水瓶盖上顶盖。




塞紧墨仓塞。

6 重复 2 至 5 步骤为所有墨仓加注墨水。




关闭墨仓部件盖。



将墨仓部件挂到打印机的正确位置处。


! 在打印前确保墨仓部件挂好，不要将墨仓部件放倒或使墨仓部件高于或低于打印机。



将电源线的一端插入到此产品的交流电入口，另一端插入到电源插座。




按下图示按钮打开产品电源，等待指示灯停止闪烁。



按图示检查锁的位置。

3



不要拔掉电源插头。 不要关闭电源。 不要装入打印纸。

按下  3秒，直到  指示灯开始闪烁，充墨过程大约需要22分钟，直到指示灯保持常亮。

13 安装爱普生应用软件。

! 在屏幕指示之前，不要连接 USB 数据线。



Windows



插入软件光盘，按屏幕指导操作。


Windows (无CD/DVD驱动器)
Mac OS X

浏览爱普生网页，安装应用程序。 <http://support.epson.net/setupnavi/>

访问此链接时，如需要改变其页面显示的语言，可在页面的右上方，从其下拉菜单所列出的语言选项中选择即可。本产品可支持的操作系统以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准，如有更改，恕不另行通知。


基本操作

装入打印纸



滑出托纸架，拉出出纸器。

向左移动左导轨。



可打印面朝上沿着右导轨装入打印纸。滑动左导轨使其靠着打印纸的左边缘。不要横向装入打印纸，不要装入不整齐的打印纸。

! 装入的打印纸厚度不要超过导轨内侧箭头  标记指示。
可打印面朝上装入打印纸。

转第 5 页 

4

运输打印机

- 用胶条固定打印头。
- 锁定墨仓部件的运输锁。
- 将墨仓塞塞紧。
- 确保墨仓部件挂好。
- 按图示用胶条固定打印机。

6 将打印机放置在原包装箱或类似的包装箱中。包装箱中不要放入墨水瓶。

- 在运输时保持打印机水平，否则墨水可能会泄漏。
- 运输墨水瓶时，确保拧紧墨水瓶盖，并保持墨水瓶直立，并采取措​​施以防止墨水泄漏。

在运输后取下固定打印头和墨仓盖的胶条，并将运输锁设置到解锁位置。如果发现打印质量下降，运行清洗或校准打印头。

检查墨量并补充墨水

- 检查墨量，如果墨仓中的墨水高度低于墨仓下线，给墨仓补充墨水。

- 要确认实际的剩余墨量，请目视打印机的所有墨仓中的墨量。当墨水高度低于墨仓下线时，如果继续使用打印机可能会损坏此产品。
- L1300 有两个黑色墨仓，确保两个墨仓中的墨水都高于下线。

- 重复“2 加注墨水”步骤①至③补充墨水至上线。

在给墨仓补充墨水至上线后，如果墨水瓶中还剩有墨水，请盖上瓶盖并拧紧。并将其直立存放以便以后使用。


清除夹纸

- 打开打印机盖，取出打印机内部的所有夹纸，包括任何碎纸。
- 关闭打印机盖。如果进纸器夹纸，小心取出夹纸。
- 如果出纸器夹纸，小心取出夹纸。
- 小心地重新装入打印纸并按下按钮可恢复打印。

安全指导

- 仅使用随本产品附带的电源线。不要使用其他设备的电源线，使用其他电源线可能会引起火灾和电击。
- 确保交流电源线符合本地相关的安全标准。
- 请勿擅自拆开、更改或尝试维修电源线、插头、本产品部件或选件，本产品使用说明中如有特殊要求除外。
- 遇到下列情况时，应在断开此产品电源后与爱普生认证服务机构联系：
电源线或插头损坏、液体进入此产品、此产品摔落或机箱损坏、此产品不能正常运行或在性能上有明显变化。不要调整操作指导中未提到的操作。
- 将本产品放置在靠近墙壁插座的地方，使插头容易拔下。
- 不要将此产品放置在户外，不要放置在较脏、较多灰尘、有水和热源的地方，或置于易震动、摇晃、高温或高湿的地方。
- 小心不要让液体进入此产品，也不要湿手操作此产品。
- 请将墨水瓶和墨仓部件保管在儿童触摸不到的地方，请勿饮用。
- 在去除墨水瓶封条之后，不要倾斜或摇晃墨水瓶，否则会造成墨水泄漏。
- 确保将墨水瓶直立，并将其放置在避免其他物体碰撞或温度发生变化的地方。
- 如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。如果墨水进入口中，请立即吐出并尽快就医。

操作面板指南



	打开/关闭此产品电源。
	进入/退出打印纸来清洁此产品。在发生错误后可恢复打印。
	要执行打印头清洗，按下此按钮3秒钟，直到指示灯开始闪烁。
	取消打印任务或停止打印。

打印质量帮助

如果您发现打印输出丢失线段或断线，尝试下面解决办法。

- 先按下按钮不放，再打开此产品电源可打印下面显示的喷嘴检查图案。如果您发现任何丢失线段或断线，见下图(b)，转至步骤2。



- 按下按钮3秒钟，直到指示灯闪烁，运行打印头清洗。

清洗使用所有墨仓中的一部分墨水，所以仅当打印质量下降时才进行清洗。

错误指示灯

如果此产品停止工作，且指示灯亮或闪烁，使用下表来诊断并解决问题。

●：亮 ○：灭 ◐：闪烁

	未装入打印纸或同时多页进纸。在进纸器中正确装入打印纸。并按下按钮。
	此产品夹纸，按“清除夹纸”步骤①至④取出夹纸可恢复打印。对于L1300，当您开始打印时，如果打印机盖打开，请关闭打印机盖。按下取消打印任务。
	致命错误，关闭此产品，然后再打开，如果错误没有清除，关闭此产品，检查此产品内部是否有夹纸和其他物体。有关如何取出夹纸的指导，参见“夹纸”部分取出夹纸。
	首次加注墨水可能没有完成，按“2加注墨水”步骤①至③完成首次充墨。

何处查找信息



用户指南 (PDF 文件)

您可以双击快捷方式打开《用户指南》(PDF) 或从下列地址下载最新版本。

<http://www.epson.com.cn>

爱普生原装正品墨水瓶 (消耗品/耗材)

墨水瓶

L1300				L1800					
BK	C	M	Y	BK	C	M	Y	LC	LM
T6721	T6722	T6723	T6724	T6741	T6742	T6743	T6744	T6745	T6746

注：
墨水瓶 (消耗品/耗材) 编号根据所在国家/地区的不同而不同。

BK: 黑色
C: 青色
M: 洋红色
Y: 黄色
LC: 淡青色
LM: 淡洋红色

爱普生推荐您使用爱普生原装正品墨水，因使用非爱普生原装正品墨水可能会造成机器故障、损坏，在此情况下的故障及损坏，在保修期内不享受“三包”服务。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印头	x	o	o	o	o	o
机械部件/ 自动进纸器	塑料组件	o	o	o	o	o
	金属组件/电子部件	x	o	o	o	o
机架 (外壳/操作面板/支脚)	o	o	o	o	o	o
电路板/电子部件	x	o	o	o	o	o
线缆	o	o	o	o	o	o
墨仓	o	o	o	o	o	o
附属物品 (产品说明书等)	o	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
o: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
x: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
但这只是因为保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件
在中国销售的电子电气产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。

EPSON, EXCEED YOUR VISION 是精工爱普生株式会社在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。在这里使用的其他产品名称、品牌名称和公司名称仅用于进行说明，该产品名称、品牌名称或公司名称可能是属于各公司自己的商标或注册商标。