

更正

用户指南中供您参考的“锁定模式”操作变更如下。

锁定模式

通过锁定模式您可限制使用操作面板按钮。

更改锁定模式设置

您可打开或关闭锁定模式或更改锁定设置模式的锁定功能。
可以根据需要选择在锁定模式打开时要锁定的打印机功能。

项目	设置 / 值 *
面板锁定模式	关, 开
进纸功能	解锁, 锁定
退纸功能	解锁, 锁定
换行功能	解锁, 锁定
换页功能	解锁, 锁定
切纸功能	解锁, 锁定
微调整功能	解锁, 锁定
暂停功能	解锁, 锁定
复位功能	解锁, 锁定
菜单功能	解锁, 锁定

* 带有粗体的设置表示出厂缺省设置。

注释：

进入锁定设置模式前，您需要装入 A4 或信纸尺寸的单页纸或宽度不小于 210 毫米（8.3 英寸）的连续纸。



413309800

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 20160803
Printed in XXXXXX
YYYYYYYYYYYY

继续背面



.....➡ 接正面

按下面步骤更改锁定模式设置：

1. 确保关闭了打印机电源。



注意：

每次关闭打印机后，都要至少等 5 秒钟才能再将其打开，否则会损坏打印机。

2. 在同时按住**进纸 / 退纸** ⬆ 和**换行 / 换页** ⬇ 按钮后，打开打印机电源，同时按住约 5 秒钟。5 秒钟后，3 盏 LED 灯将开始闪烁，此时可松开按钮。
打印机进入锁定设置模式并打印一条信息询问您是否希望打印当前的所有设置。

3. 如果您想打印当前的设置，按下**暂停**按钮。
如果您想绕过打印当前设置，按下**换行 / 换页** ⬇ 按钮或**进纸 / 退纸** ⬆ 按钮。
打印机打印第一页菜单和菜单的当前值。

4. 按下**换行 / 换页** ⬇ 按钮或**进纸 / 退纸** ⬆ 按钮可选择您希望更改的菜单参数。按下**暂停**按钮可在选择的参数值中进行滚动来找到想要的设置。在将选择的参数设置为想要的设置后，您可按下**换行 / 换页** ⬇ 按钮或**进纸 / 退纸** ⬆ 按钮来继续更改其他参数。

5. 关闭打印机并退出锁定设置模式。

注释：

任何时候关闭打印机即可退出锁定设置模式。您所更改的所有设置一直有效直到您再次将其更改。

安装、使用产品前请阅读使用说明。请妥善保管此使用说明（保留备用）。

其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)。