

# EPSON STYLUS™ CX8300 多功能一体机

请确保在阅读了《首先阅读》手册后，再浏览本手册。

## 操作手册

— 无需计算机使用此产品 —



### 安全指导

重要安全指导 ..... 3



### 控制面板功能

控制面板 ..... 4



### 处理打印纸

选择打印纸 ..... 6

装入打印纸 ..... 6



### 复印

在文稿台上放置原始文稿 .. 8

复印照片 ..... 8

复印文稿 ..... 9



### 直接从存储卡打印

处理存储卡 ..... 10

打印照片 ..... 11

使用索引页选择并打印照片 12



### 直接从数码相机打印

使用 PictBridge 或

USB DIRECT-PRINT ..... 14



### 更换墨盒

注意事项 ..... 15

取下和安装墨盒 ..... 15



### 维护

检查墨盒状态 ..... 18

检查和清洗打印头 ..... 18

校准打印头 ..... 19



### 故障排除程序

错误信息 ..... 20

问题与解决办法 ..... 21



### 面板设置摘要

复印模式 ..... 24

存储卡模式 ..... 25

照片打印模式 ..... 26

设置模式 ..... 27

请妥善保管此说明书。

请确保先阅读此产品的相关资料，再按照其中的要求安装及使用此产品。

如通过查询此产品的相关资料和爱普生（中国）有限公司主页，仍无法解决问题，

请您联系爱普生客户服务热线（800-810-9977）解决。

# 从何处查找信息

纸面手册	
	<b>首先阅读</b> 确保首先阅读此手册 此手册指导您如何安装打印机及软件。
	<b>操作手册 – 无需计算机使用此产品</b> 此手册包含无需连接计算机如何使用此产品直接打印的信息，如：如何复印和从存储卡打印。 在本产品的说明书中，打印部件将简称为打印机，扫描部件将简称为扫描仪。如果使用本产品时遇到问题，参见本手册中的故障排除部分。
电子手册	
	<b>用户指南</b> 此手册提供如何通过计算机打印、扫描的指导以及软件信息。 此手册包含在随机附带的软件 CD 光盘中，当您安装软件时，将自动安装此手册。要阅读此手册，双击桌面上的图标。
	<b>用户帮助</b> 用户帮助内置于软件CD光盘上包含的应用程序中。它可提供有关应用程序的详细信息。

## 警告、告诫和注意

阅读并遵守下面指导：



**警告：**必须小心执行以免伤害人体。



**告诫：**必须认真遵守以免损坏设备。

**注意：**包含此产品的重要信息。

**提示：**包含使用此产品的提示。

版权所有 翻版必究

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® is a registered trademark and EPSON STYLUS™ and Exceed Your Vision are trademarks of Seiko Epson Corporation.

USB DIRECT-PRINT™ and the USB DIRECT-PRINT logo are trademarks of Seiko Epson Corporation. Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

DPOF™ is a trademark of CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. and Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. SDHC™ is a trademark.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo, and Memory Stick Micro are trademarks of Sony Corporation.

xD-Picture Card™ is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

本产品信息如有更改，恕不另行通知。对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。本产品、相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

注意：其它信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生（中国）有限公司网站：<http://www.epson.com.cn>。

# 安全指导

## 重要安全指导

使用此产品之前，请阅读下面安全指导：

- 仅使用随打印机附带的电源线。不要使用任何用于其他设备的电源线，使用其它电源线可能会引起火灾和电击。
- 确保电源符合相关的当地安全标准。
- 仅使用此产品后部标签上标示的电源类型。
- 将此产品放置在靠近墙壁插座的地方，使电源线容易拔下。
- 小心不要让电源线损坏和磨损。
- 确保附加电源线的总安培数不要超过电源线的额定安培数，同时还要确保插入墙壁插座设备的总安培数不超过插座的额定安培数。
- 避免将此产品置于温度或湿度激烈变化的地方，避免置于震动或抖动，多尘或阳光直射的地方。
- 不要堵塞或盖住机箱的开口或插入物体到任何插槽。
- 请将此产品放在平整、稳定的平面上，该平面在各个方向都要超出产品的底座。如果此产品倾斜一定的角度，就不能正常工作。确保在此产品的后部与墙壁之间留下至少 10 厘米空间。
- 当复印、打印或扫描时，不要打开扫描仪组件。
- 不要碰触打印机内部的白色扁平电缆。
- 注意不要将液体溅到此产品上。
- 不要对此产品及其周围使用含有易燃性气体的气雾产品。这样做会引起火灾。
- 除非您的文档有特别指示，不要试图自己维修此产品。
- 遇到下列情况时，应在断开此产品电源后与爱普生授权服务中心联系：电源线或插头损坏；液体进入此产品；此产品摔落或机箱损坏；此产品不能正常运行或在性能上有明显变化。
- 当存放或运输此产品时，不要倾斜它，垂直放置，颠倒放置。否则墨水可能从墨盒中泄漏。
- 当合上扫描仪组件时，小心不要压伤您的手指。
- 当放置原始文稿时，不要用太大力按压文稿台。
- 请勿将此产品放在低温或多尘的地方。
- 请妥善使用 / 保管此产品，以避免因使用 / 保管不当（如鼠害、液体渗入等）造成故障、损伤。

## 墨盒安全指导

- 将墨盒保存在儿童够不到的地方并且不要喝墨水。
- 如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。如果仍感不适或看不清，请立即就医。
- 如果您要卸下墨盒留待以后使用，请保护供墨区，使之避免脏物和灰尘，将墨盒放在与打印机相同的环境中。不要触碰供墨口或其周围区域。
- 仅当您打算立即安装墨盒时，才可打开墨盒包装。墨盒存放于真空包装中，可保证它的可靠性。

# 控制面板功能

## 控制面板

### 按键



根据国家/地区不同，控制面板的设计不同。

	按键	功能
a	模式 *	在 Copy/复印, Memory Card/存储卡和 Photo/照片之间进行模式转换。
b	Copies/ 份数 (+ 和 -)	设置复印份数，或更改裁切区域。
c	Menu / 菜单 *	显示每一模式的详细设置。
d	▲▼◀▶ 4个方向移动键	选择照片和菜单项目。
	OK	激活您选择的设置。
e	Back / 返回	取消当前的操作并返回上一级菜单。
f	Setup / 设定 *	运行维护程序或调整各种设置。
g	Display / Crop / 显示 / 放大	更改液晶显示屏上的照片查看，或裁切照片。
h	Start / 开始	启动复印和打印。
i	On/开	打开和关闭此产品电源。 (当此产品电源打开时，此指示灯亮，当此产品正在启动开机或关机时，此指示灯闪烁。)
j	Stop/Clear/ 停止 / 消除	按下此按键可停止复印和打印，或复位您所进行的设置。

\* 有关每种模式项目的详细信息，请参见第 24 页上的“面板设置摘要”。


## 液晶显示屏

### 注意：

液晶显示屏上可能有一些小亮点或暗点，表现为光泽不均匀。这属正常现象，并不指示液晶显示屏已坏。

### 使用液晶显示屏

按下面指导选择和更改在液晶显示屏上的设置菜单和照片。




a	使用 Copies/ 份数 + 或 - 按键对选择的照片进行份数设置。
b	按下◀或▶可选择设置项目。
c	按下▲或▼按键可选择菜单项目。光标可向上或向下移动。

d	按下►可打开设置项目列表。按下▲或▼按键可选择设置项目，然后按下 OK 按键。
e	按下◀或►可更改液晶显示屏上的显示照片。

### 调整液晶显示屏的角度

您可更改液晶显示屏的角度。



### 调整液晶显示屏的亮度

您可更改液晶显示屏的亮度。

1. 按下 Setup / 设定按键进入设置模式。
2. 按下◀或▶按键选择维护，然后按下 OK 按键。
3. 按下▲或▼按键选择 LCD 亮度，然后按下 OK 按键。看到下面屏幕。



4. 按下▲或▼按键可调整屏幕亮度，然后按下 OK 按键。

### 节电功能

静止状态 13 分钟后，屏幕变黑以节省电量。

按下除 On / 开 / 关之外的任何按键，可使液晶显示屏回到以前的状态。

# 处理打印纸

## 选择打印纸

在打印前，您需要选择正确的打印纸类型设置。此设置很重要，用于打印机确定应用到打印纸上的墨水。

### 注意：

- 可获得的专用介质因国家 / 地区而异。
- 您可在爱普生网站找到下面爱普生专用打印纸的部件编号。


选择下面打印纸类型和设置：

打印纸类型	打印纸类型 设置	可装入量
普通纸*	普通纸	12 毫米
爱普生亮白纸		80 页
爱普生高质量喷墨普通纸		80 页
爱普生重磅粗面纸	粗面纸	20 页
爱普生照片质量喷墨纸		80 页
爱普生高质量光泽照片纸	高质量光泽纸	20 页
爱普生高质量亚光照片纸		
爱普生超级光泽照片纸	超级光泽纸	20 页
爱普生光泽照片纸	照片纸	20 页


\* 您可使用的普通纸重量为：64~90 克 / 平方米。

## 装入打印纸


1. 打开并拉出延伸托纸架。




2. 打开出纸器并将其延伸部分滑出。



3. 打开进纸挡板。




4. 向左滑动左导轨。




5. 可打印面朝上，短边朝前装入打印纸，即使打印横向照片也一样。


可打印面通常较  
另一面白或亮。




6. 将打印机放置在小片的下面。



7. 滑动左导轨使其靠着打印纸的左边缘。确保没有超过左导轨内侧的箭头标记。




8. 合上进纸挡板。



10 × 15 厘米 (4 × 6 英寸) 和  
13 × 18 厘米 (5 × 7 英寸)

请按相同的步骤装入 A4 尺寸的打印纸。



A4


# 复印

注意：

- 复印的图像可能与原始的尺寸不一样大。
- 不同的打印纸的类型打印质量不同，某些打印纸在顶部和底部区域的打印输出质量下降或这些区域可能被涂污。


## 在文稿台上放置原始文稿

1. 打开文稿盖，在文稿台上面朝下水平地放置原始文稿。



2. 轻轻地合上文稿盖。

## 复印照片



您可复印的照片尺寸为：30 × 40 毫米至 127 × 178 毫米。您还可以一次复印两张照片。


1. 按下 Photo / 照片。



2. 按下 OK 按键。

注意：

- 如果您的照片时间过长已褪色，选择开可将其翻新。



- 如果您对一张正常的彩色照片进行色彩翻新，可能不能正确打印照片。

3. 按下 OK 按键。预览您的照片。

4. 选择复印份数。

5. 按下 Menu / 菜单并更改设置（参见第26页的“对照片打印模式的打印设置”）。然后按下 OK。


6. 按下 Start / 开始。

注意：

如果复印件的边缘被裁切，将原始文稿往文稿台中间稍微移动一点。

## 复印多张照片

水平地放置每一张照片。




注意：

- 您一次可复印两张尺寸为 10 × 15 厘米(4 × 6 英寸) 的照片。在打印后，如果照片的边缘缺失，尝试一次复印一张。

□ 在离文稿台边缘5毫米的地方放置照片。同样，当放置二张照片时，使相邻照片之间至少距离5毫米。

□ 您同时可复印多张不同尺寸的照片，只要他们的尺寸大于 $30 \times 40$ 毫米，且所有照片可放置于 $210 \times 297$ 毫米尺寸的区域内。

## 裁切和放大照片



当您复印一张照片时，可裁切照片边缘的非重要部分，且仅打印照片的主要部分。

1. 按下 Photo / 照片按键，按上述的指导预览照片。



2. 按下 Display/Crop / 显示 / 放大按键。看到裁切屏幕：



3. 使用下列按键设置想要裁切的区域。

Copies/ 份数 +, -	更改裁切框尺寸。
	移动裁切框。

4. 按下 OK 按键可确定裁切的图像。

注意：

要调整裁切框的位置，按下 Back / 返回按键可返回到上一级屏幕。

5. 在完成检查裁切的照片后，按下 OK 按键。

注意：

在裁切的图像上显示 图标。

6. 选择复印份数。

7. 按下 Menu / 菜单并更改设置（参见第 26 页的“对照片打印模式的打印设置”）。按下 OK 可应用新的设置。

8. 按下 Start / 开始按键。

## 复印文稿



1. 按下 Copy / 复印。



2. 选择复印设置。



① 对于彩色复印选择彩色，或对于黑白复印选择黑白。

② 选择一个版面选项。

③ 选择打印份数。

3. 按下 Menu / 菜单可更改设置（参见第 24 页的“对于复印模式的打印设置”）。然后按下 OK。

4. 按下 Start / 开始按键。

注意：

如果复印件的边缘被裁切，将原始文稿往文稿台中间稍微移动一点。

# 直接从存储卡打印

## 处理存储卡

### 插入存储卡

注意：



如果此产品上连接有数码相机，在插入存储卡之前先断开连接。

1. 确保没有存储卡插入到插卡槽。然后插入您的存储卡。




告诫：



- 一次只能插入一个存储卡。
- 不要用力将存储卡插到插卡槽中。存储卡不能完全插入。
- 确保检查存储卡可以插入的插卡槽及方向。如果存储卡需要适配器，确保在插入存储卡之前连接适配器，否则，您可能不能从打印机中取出存储卡。




Compact Flash  
Microdrive



xD-Picture Card  
xD-Picture Card Type M  
xD-Picture Card Type H



SD Memory Card  
SDHC Memory Card  
MultiMediaCard





miniSD card\*  
miniSDHC card\*




microSD card\*  
microSDHC card\*


(\* 需要适配器)



Memory Stick  
Memory Stick PRO  
MagicGate Memory Stick



Memory Stick Duo\*  
Memory Stick PRO Duo\*  
MagicGate Memory Stick Duo\*



Memory Stick Micro\*

(\* 需要适配器)

## 取下存储卡

- 确保存储卡指示灯没有闪烁。
- 笔直的把存储卡从卡插槽中拉出可取出存储卡。

## 打印照片

- 按下 Memory Card / 存储卡按键。




- 要预览 / 打印照片，在下表中选择一个设置，然后按下 OK。按下面指导选择照片，并设定打印份数。



设置	描述
查看并打印照片	选择照片并设置份数。
打印全部照片	按下OK。选择打印份数。使用◀或▶按键您可查看全部照片。
按日期打印	选择日期，然后设置一个检查标记，按下OK按键。再次按下OK按键，然后选择照片。选择打印份数。
打印照片索引页	请参见第 12 页上的“使用索引页选择并打印照片”。
幻灯片播放	打印机按队列显示存储卡上的照片。当查看您想打印的照片时，按下OK按键并选择打印份数。 如果想打印其他的照片，选择要打印的照片。然后设置打印份数。

- 确保存储卡指示灯闪烁，然后保持亮。



存储卡指示灯

3. 按下  Menu / 菜单并更改设置（参见第 25 页上的“对于存储卡模式的打印设置”）。然后按下 OK。
4. 按下  Start / 开始。

**注意：**

即使在关闭此产品之后，打印机仍然保留您的设置。

## 裁切和放大照片



1. 按下  Memory Card / 存储卡按键。
2. 使用 **查看并打印照片** 选项选择您想裁切的照片（参见第 11 页上的“打印照片”）。
3. 按下  Display/Crop / 显示 / 放大按键。
4. 参见第 9 页上的“裁切和放大照片”，并转至第 4 步至第 7 步。
5. 按下  Menu / 菜单并更改设置（参见第 25 页上的“对于存储卡模式的打印设置”）。然后按下 OK。
6. 按下  Start / 开始。

## 打印带有 DPOF 设置的照片


如果相机支持 DPOF，当存储卡还在数码相机中时，您可通过相机预选要打印的照片和份数。有关详细信息，请参见相机的文档资料。

1. 插入包含有 DPOF 数据的存储卡（参见第 10 页）。
2. 按下 OK。
3. 按下  Menu / 菜单并更改设置（参见第 25 页上的“对于存储卡模式的打印设置”）。然后按下 OK。
4. 按下  Start / 开始。

## 使用索引页选择并打印照片

您可使用索引页来选择想打印的照片。


打印一张索引页




从索引页上选择照片



扫描索引页



打印选择的照片



## 1. 打印一张索引页

1. 装入几张 A4 尺寸的普通纸(参见第 6 页)。

2. 按下 Memory Card / 存储卡按键。



3. 选择打印索引页，然后按下 OK 按键。



4. 选择打印索引页选择。

5. 选择某一范围内的照片。然后按下 OK。

范围		描述
选择	所有照片	打印存储卡上的全部照片。
最近 30	最近 30	以文件名排序，打印最新的 30/60/90 张照片。
	最近 60	
	最近 90	

6. 按下 Start / 开始。

### 注意：

确保在索引页左上角的三角标记打印正确。如果索引页打印不正确，产品将不对它扫描。

## 2. 从索引页上选择照片

在索引页上，使用黑色钢笔或铅笔填满小椭圆作为您选择的标记。

好的



不好的



1. 在第一部分中，选择打印纸尺寸。选择填涂左边的椭圆。


2. 选择打印的照片是否有边距。

3. 填涂 Date / 日期椭圆可包含可选的日期标记。

4. 在第2部分，选择 All / 全部可每张照片打印一份，或填涂每张照片数字的下面选择1份、2份或3份。

## 3. 扫描索引页并打印选择的照片。

1. 在文稿台上面朝下放置索引页，并使索引页的顶部将沿着文稿台的左下边缘对齐。



2. 合上文稿盖。

3. 装入已在索引页上标注的照片纸尺寸 (参见第 6 页)。

4. 在液晶显示屏上，确保选择 Print from Index Sheet / 从索引页打印，然后按下 Start / 开始按键。

### 注意：

如果您要打印的索引页多于一页，请等待直到打印完此索引页上要打印的页。然后重复上面的步骤扫描并打印其它的索引页。

# 直接从数码相机打印

## 使用 PictBridge 或 USB DIRECT-PRINT


PictBridge 和 USB DIRECT-PRINT 可让您从连接打印机的数码相机上进行直接照片打印。

确保相机和照片符合下面要求：

适合直接打印	PictBridge 或 USB DIRECT-PRINT
文件格式	JPEG
图像尺寸	80 × 80 像素 ~ 9200 × 9200 像素

1. 确保打印机没有正在从计算机打印。
2. 从打印机上取出任何存储卡。
3. 按下  Setup / 设定 键。
4. 选择 PictBridge 设置，然后按下 OK 键。
5. 选择打印设置（参见第 25 页的“对于存储卡模式的打印设置”）。然后按下 OK 键。

6. 用相机的 USB 电缆连接相机到打印机前部的 USB 接口。



7. 确保相机电源打开，并通过相机选择要打印的照片，然后调整需要的设置并打印照片。有关详细信息，请参见相机的文档资料。

### 注意：

- 根据产品和数码相机的设置不同，可能不支持某些打印纸类型、尺寸和版面。
- 数码相机的某些设置可能不能在反映在输出的照片上。

# 更换墨盒

## 注意事项：



### 警告：

如果墨水沾到了手上，请用肥皂和水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。如果仍感不适或看不清，请立即就医。

- 不要用手移动打印头。
- 当一个墨盒已到使用寿命时，即使其它的墨盒仍有墨水您也不能继续打印。
- 在准备好更换墨盒前，不要卸下安装在打印机中已到使用寿命的墨盒。否则，留在打印头喷嘴中的余墨会变干，导致无法打印。
- 每次安装墨盒时都会耗费一些墨水，因为打印机会自动进行可靠性检查。
- 要想延长墨盒的使用寿命，仅当您需要更换墨盒时，才取出墨盒。当重新插入的墨盒墨量低时将不能使用。
- 爱普生推荐您使用爱普生原装正品墨盒。因使用非爱普生原装正品墨水可能会造成机器故障、损伤，在此情况下的故障及损伤，在保修期内将实施有偿维修服务。爱普生不保证非爱普生原装正品墨盒的质量和可靠性，如果安装了非爱普生原装正品墨盒，将不显示墨盒状态。

## 取下和安装墨盒

确保在操作之前，您已经准备过了一个新墨盒。一旦您启动更换墨盒，必须完成此过程的所有步骤。

### 注意：

在您准备将墨盒安装到打印机之前，不要打开墨盒外包装袋。墨盒存放于真空包装中，可保证它的可靠性。

### 1. 进行下面操作之一：


#### ■ 如果一个墨盒已到使用寿命：

查看液晶显示屏信息找出哪个墨盒需要更换，然后按下 OK 按键。

#### ■ 如果每个墨盒都没有到使用寿命：

按下 Setup / 设定按键。选择维护，然后按下 OK 按键。选择更换墨盒，然后按下 OK 按键。


### 2. 抬起扫描仪组件。



### 告诫：

当文稿盖打开时不要打抬起扫描仪组件。


### 3. 打开墨盒舱盖。



### 告诫：

当打印头正在移动时，请不要试图打开墨盒舱盖。等待直到打印头在更换位置处停止。

4. 捏紧墨盒上的固定片，垂直向上拿起。




告诫：

不要给墨盒中重新充墨。因使用非爱普生原装正品墨水可能会造成机器故障在此情况下的故障及损伤，在保修期内将实施有偿维修服务。

注意：

如果取出墨盒有困难，稍加用力向上提起直到将其取出。

5. 在打开墨盒包装袋前，摇晃墨盒四至五次。然后从包装袋中取出现墨盒。



告诫：

□ 当从保护包装袋中取出墨盒时小心不要拆断它两边的挂钩。

□ 不要触碰墨盒侧面的绿色芯片。否则会损坏墨盒。

6. 去除黄色胶条。



告诫：


□ 在安装墨盒之前，必须除去墨盒底部的黄色胶条，否则，打印质量可下降或不能打印。

□ 不要撕下供墨口处的封条。



□ 确保总是在取下一个当前的墨盒后立即安装一个墨盒到打印机。如果没有立即安装墨盒，打印头可能会变干，导致不能打印。

7. 将新墨盒插入到墨盒舱中，向下推直到锁定到位。




8. 合上墨盒舱盖，并向下按直到锁定到位。




告诫：

如果发现墨盒舱盖不好合上，确保所有的墨盒都已固定到位。向下按动每个墨盒直到听到喀嗒声墨盒到位。不要试图用力合上墨盒舱盖。



9. 合上扫描仪组件。



10. 按下 OK 按键。

墨水传输系统开始充墨。



告诫：

在充墨期间，不要关闭此产品电源。因为这样做会浪费墨水。

注意：

如果液晶显示屏上仍然显示需要更换墨盒的信息，墨盒可能安装不正确。再次按下OK按键，向下推动墨盒直到锁定到位。

# 维护

## 检查墨盒状态

您通过液晶显示屏可检查哪个墨盒墨量低。

1. 按下 **Setup / 设定** 键。
2. 选择 **墨量**，然后按下 **OK** 键。

您将看到一个显示墨盒状态的图形：



C (青色),  
M (洋红色),  
Y (黄色),  
B (黑色)

当墨盒墨量低时，图标显示。

3. 按下 **Back / 返回** 键可返回到上一级屏幕。

### 注意：

爱普生不保证非爱普生原装正品墨盒的质量和可靠性，如果安装了非爱普生原装正品墨盒，将不显示墨盒状态。

## 检查和清洗打印头

如果打印输出意外地变浅、丢失颜色，在页面上出现浅的或暗的线条，您可能需要清洗打印头。

### 提示：

要保持打印质量，我们推荐定期打印几页。

## 检查打印头

如果任何打印头喷嘴堵塞您可打印喷嘴检查图案进行查看，或在清洗打印头后检查打印效果。

1. 装入 A4 尺寸的普通纸(参见第 6 页)。

2. 按下 **Setup / 设定** 键。(如果已经完成清洗打印头，通过按下 **Start / 开始** 键开始喷嘴检查。)
3. 选择 **维护**，然后按下 **OK** 键。
4. 选择 **喷嘴检查**，然后按下 **OK** 键。
5. 按下 **Start / 开始**。
6. 检查您打印的喷嘴检查图案。

■ 如果打印输出看起来像下面显示，打印头没有堵塞不需要清洗。按下 **OK** 以返回主菜单。



■ 如果看见打印输出如下面显示，按下面部份的描述清洗打印头。



## 清洗打印头

按下面步骤清洁打印头将需要消耗一定量的墨水。在清洗打印头之前，运行喷嘴检查，查看打印头是否需要清洗（参见第 18 页“检查打印头”）。

### 注意：

因为打印头清洗使用墨水，所以仅当打印质量下降时才进行清洗。

当墨盒墨量低时，或当墨盒已到使用寿命时，您不能清洗打印头。请首先更换相应的墨盒（参见第 15 页“取下和安装墨盒”）。

1. 按下 **Setup / 设定** 键。
2. 选择 **维护**，然后按下 **OK** 键。
3. 选择 **打印头清洗**，然后按下 **OK** 键。

4. 按下 **◆ Start / 开始**。

打印机清洗打印头。下面信息出现在液晶显示屏上。



告诫：

当正在打印头清洗时，请不要关闭此产品。否则会损坏此产品。

5. 当清洗完成时，信息显示在液晶显示屏上。按下 **◆ Start / 开始** 按键打印喷嘴检查图案来检查结果（参见第 18 页“检查打印头”）。

如果测试图案有间隔或模糊，再次运行清洗打印头并检查喷嘴。

注意：

在清洗四次后，如果测试图案还是没有任何改善，关闭此产品并停放至少 6 个小时。这样可让喷嘴中的余墨软化。然后再次清洗打印头。如果打印质量仍然没有提高，一个墨盒可能用旧或损坏需要更换（参见第 15 页“取下和安装墨盒”）。

## 校准打印头

如果打印输出的水平线条和垂直线条不齐，可能需要校准打印头来解决此问题。

1. 装入 A4 尺寸的普通纸（参见第 6 页）。

2. 按下 **Setup / 设定** 键。


3. 选择 **维护**，然后按下 **OK** 键。

4. 选择 **打印头校准**，然后按下 **OK** 键。

5. 按下 **◆ Start / 开始** 打印四行校准图案。

6. 查看 #1 号图案并找到打印最均匀、没有明显条纹或线段的图案。

7. 选择图案对应的编号，然后按下 **OK** 键。



8. 按同样的方法，输出其他校准图案对应的编号。

9. 当完成时，按下 **OK** 键，您将看到打印头校准已完成的信息。

# 故障排除程序

参考电子手册用户指南可帮助您通过计算机来使用此产品。

## 错误信息

错误信息	解决
打印机发生错误。关闭打印机，然后再次按下On/开/关按键打开此产品电源。请参见手册。	关闭此产品电源，然后再打开。确保打印机中没装打印纸。如果仍出现错误信息，请与爱普生授权服务中心联系。
扫描仪出现错误。请参见手册。	关闭此产品电源，然后再打开。如果仍出现错误信息，请与爱普生授权服务中心联系。
打印机的废墨收集垫*已到使用寿命。请与爱普生授权服务中心联系更换。	与爱普生授权服务中心联系。
无法识别墨盒。确认墨盒安装正确。	确保墨盒已正确安装。(参见第15页上的“取下和安装墨盒”)。然后再次尝试。
无法识别存储卡或磁盘。	确保存储卡已正确插入。如果没有，检查存储卡是否有问题，然后重试。

### \* 注意：

1. 废墨收集垫是用于收集机器在清洗打印头时或在打印过程中排出的废墨。当废墨收集垫吸收量已经接近或达到其使用寿命时，会出现相关提示，请确保按提示要求进行操作。且对于机器中的废墨收集垫，顾客无法自行更换此部件，请与爱普生授权服务中心联系更换。
2. 爱普生承诺在使用爱普生原装正品墨盒的情况下，在本机保修期(含三包“有效期”)内免费对本机机器中的废墨收集垫予以更换。如果使用非爱普生原装正品墨盒，可能会导致用户进行更多的打印头清洗操作，从而大大缩短废墨收集垫的使用寿命，甚至会导致漏墨故障。在此情况下，对于废墨收集垫，在保修期(含三包‘有效期’)内也将实施有偿服务更换。

### 3. 送修时的注意事项：

- (1) 不要将墨盒从本机中取出。
- (2) 移动机器时，请先切断电源开关，确保电源插销拔离了插座，并将所有配线都已经拔掉后再送修。
- (3) 为防止墨水从本机机体中流出，请在移动和保存打印机时不要倾斜、竖立或颠倒方向。

# 问题与解决办法

## 安装问题

液晶显示屏亮一下之后随即熄灭。

- 打印机的电压可能与插座的额定电压不符。关闭打印机并立即拔下电源插头。然后核对打印机标签上的电压数值。



告诫

如果电压不匹配, 请勿再插上打印机电源。应与经销商联系。

在打开电源后, 此产品产生噪声。

- 确定保护胶条没有捆住打印头。

在解开打印头上的固定胶条后, 关闭产品电源, 稍等一下, 然后再次打开电源。

在安装墨盒后, 此产品产生噪声。

- 当您安装墨盒后, 墨水传输系统会给墨盒充墨。等到充墨完成时(充墨信息从液晶显示屏上消失), 关闭此产品电源。如果充墨没有结束就关闭产品电源, 在下次打开电源时, 将会耗费更多的墨水。
- 确保墨盒固定到位, 在产品内部没有余留的包装材料。打开墨盒舱盖并向下推动墨盒直到咔嗒固定到位。关闭电源, 稍等一下, 然后再次打开。

在完成软件安装后, 提示您重新启动计算机的屏幕没有出现。

- 软件安装不正确。退出并再次插入CD光盘, 然后重新安装软件。

液晶显示屏上的项目没有按您的语言显示。

- 如果显示在液晶显示屏上的语言不是您想要的, 从设置菜单选择您想要的语言。

## 打印和复印问题

液晶显示屏灭。

- 确保产品电源已打开。
- 关闭产品电源, 并确保电线已牢固地插入。
- 确保电源插座工作正常, 且不由墙壁开关或定时器控制。

此产品听起来在打印, 但什么也没打印。

- 打印头喷嘴可能需要清洗,(参见第18页上的“清洗打印头”)。
- 确保此产品放在一个平整而稳固的面上。

边距不正确。

- 确保将原始文稿放置在文稿台的右下角。
- 如果复印件的边缘被裁切, 将原始文稿往文稿台中间稍微移动一点。
- 确保打印纸尺寸设置与装入的打印纸匹配。
- 确保短边朝前装入打印纸, 沿着右导轨装入打印纸, 滑动左导轨使其靠着打印纸的左边缘, (参见第6页)。
- 装入打印纸的不要超过左导轨内侧的▲箭头标记, (参见第6页)。
- 选择**实际大小**替换**自动充满**或**调整缩放**设置。
- 在无边距打印时, 更改**扩展**设置可调整超出打印纸尺寸的图像量。

## 打印出空白页

打印头喷嘴可能需要清洗, (参见第18页上的“清洗打印头”)。

## 进纸问题

### 打印纸不能正确进纸或夹纸。

- 如果不进纸, 从送纸器中取出打印纸。扇形散开打印纸并码齐, 然后沿着右导轨装入, 滑动左导轨使其靠着打印纸的左边缘 (但不要太紧)。保存打印纸没有位于进纸挡板的前面。
- 装入打印纸的不要超过左导轨内侧的 箭头标记, (参见第 6 页上的 “装入打印纸”)。
- 如果在此产品内发生夹纸, 请按下 On/开关按键来关闭此产品。打开扫描仪组件, 取出里边的任何夹纸, 包括任何撕碎的纸片。关闭扫描仪组件。如果任何打印纸夹在进纸器的后部, 轻轻地将其拉出。然后打开打印机并小心地重新装入打印纸。
- 如果经常夹纸, 确保左导轨没有靠着打印纸的左边缘太紧。尝试装入几张打印纸。
- 确保使用的打印纸上没有装订孔。

## 打印质量问题

### 在打印输出或复印件中看到条纹 (浅色的线条)。



- 清洗打印头 (参见第 18 页上的 “检查打印头”)。
- 确保选择了正确的打印纸类型, (参见第 6 页上的 “选择打印纸”)。
- 确保打印纸的可打印面 (较另一面白或光滑)朝上。
- 在首次安装墨盒后的 6 个月内将墨盒用尽。
- 需要更换墨盒, (参见第 15 页上的 “取下和安装墨盒”)。

- 校准打印头, (参见第 19 页上的 “校准打印头”)。
- 清洁文稿台。参见电子手册用户指南。
- 如果在复印件上出现条纹 (交叉线条) 图案, 更改缩放设置或变换原稿的位置。

### 打印输出模糊或有污点。

- 确保文稿平放在文稿台上。如果仅图像的一部分模糊, 原始文稿可能起皱或弯曲。
- 确保此产品没有倾斜或放置在不稳定的平面上。
- 确保打印纸不潮湿或卷曲, 或装入时打印纸正面面向下 (较白或较光泽的可打印面应该朝上)。面朝上装入新的打印纸。
- 确保选择了正确的打印纸类型, (参见第 6 页上的 “选择打印纸”)。
- 使用专用纸时放入一张衬纸或尝试一次装入一张打印纸。

一次装入一张打印纸。从出纸器上取出打印输出, 一次不要堆积太多。

- 清洗打印头 (参见第 18 页上的 “清洗打印头”)。
- 校准打印头, (参见第 19 页上的 “校准打印头”)。
- 要清洁打印机内部, 在文稿台上不放置文稿复印一张空白页。
- 多次装入并退出干燥的打印纸。参见电子手册用户指南。
- 仅使用爱普生推荐的打印纸和爱普生原装正品墨盒。
- 清洁文稿台。参见电子手册用户指南。

### 打印输出模糊或有间隔。

- 清洗打印头(参见第 18 页上的 “清洗打印头”)。
- 如果您发现垂直线不齐, 可能需要校准打印头, (参见第 19 页上的 “校准打印头”)。
- 墨盒可能旧了或墨量低。请更换墨盒 (参见第 15 页上的 “取下和安装墨盒”)。

- 确保选择了正确的打印纸类型, (参见第6页上的“选择打印纸”)。
- 确保打印纸没有损坏, 变旧、变脏或面朝下装入。如果是, 装入新的打印纸, 使较白或较光滑的面朝上。
- 当您选择照片或优质照片作为质量设置, 将双向设置设置为关, 因为双向打印会降低打印质量。

#### 打印输出模糊。

- 确保您选择优质照片作为质量设置。
- 如果打印或复印照片, 确保没有设置太大的放大倍数。尝试小一点打印。
- 校准打印头,(参见第18页上的“清洗打印头”)。

#### 颜色不正确或丢失。

- 清洗打印头 (参见第 18 页上的“清洗打印头”)。
- 墨盒可能旧了或墨量低。请更换墨盒 (参见第 15 页上的“取下和安装墨盒”)。
- 确保装入了合适的打印纸, 且在液晶显示屏上选择了正确的设置。
- 如果打印纸用完, 尽快装入打印纸。如果此产品长时间缺纸, 下一次复印的颜色或打印的任务可能不正确。

#### 打印输出太暗。

如果您正在复印, 按下  Menu / 菜单并调整浓度。

#### 图像尺寸或位置不正确。

- 确保装入了合适的打印纸, 且在液晶显示屏上选择了正确的设置。
- 确保将文稿正确放置在文稿台上 (参见第8页上的“在文稿台上放置原始文稿”)。
- 清洁文稿台。参见电子手册用户指南。

## 扫描质量问题

#### 仅扫描照片的一部份。



- 扫描仪不能识别文稿台边缘的区域。稍微向文稿台中间移动一下照片。

#### 文件尺寸太大。

尝试更改质量设置。

## 对于更多解决方法

如果使用此故障排除您不能解决问题, 请与爱普生授权服务中心联系。从电子手册用户指南或保修卡中您可获取客户支持信息。如果这里没有列出, 请与爱普生授权服务中心联系。

# 面板设置摘要

## 复印模式



菜单	设置项目	描述
份数	1 至 99	—
彩色 / 黑白	彩色, 黑白	—
版面	有边距	使用标准 3 毫米的边距复印原稿。
	无边距	<p>注意：</p> <p>(将图像稍微放大并裁切使其充满选择的打印纸。) 打印输出的顶部和底部区域的打印质量可能会下降，或者打印时该区域可能会污损。</p>


## 对于复印模式的打印设置



菜单	设置项目	描述
缩放	实际大小，自动充满	选择实际大小可按照片的原始尺寸进行复印。 选择自动充满作为无边距打印，调整图像以适合各种通用的打印纸尺寸。您还可使用 Copies/ 份数 + 或 - 按键按指定的比例调整原稿。
打印纸类型	普通纸, 粗面纸, 高质量光泽, 超级光泽纸, 照片纸	—
打印纸尺寸	10 × 15 厘米, 13 × 18 厘米, A4	—

菜单	设置项目	描述
质量	草稿, 照片, 优质照片	—
浓度	-4 至 +4	—
扩展	标准, 中等, 少	当选择无边距时, 选择放大图像的量。 <b>标准:</b> 将图像稍微放大并裁切使其充满选择的打印纸。 <b>中:</b> 打印可能带边距。(少量的扩展。) <b>最小:</b> 打印可能带边距。(最少量的扩展。)

## 存储卡模式



设置项目	描述
浏览并打印照片	仅打印您选择的照片。
打印全部照片	打印存储卡上的全部照片。
按日期打印	按拍摄照片的日期顺序打印照片。
打印索引页	打印存储卡上照片的缩略图, 可让您自己选择想要打印的照片。
播放幻灯片	按幻灯片播放显示存储卡上的全部照片, 并打印您选择的照片。

## 对于存储卡模式的打印设置



菜单	设置项目	描述
打印纸类型	高质量光泽, 超级光泽纸, 照片纸, 普通纸, 粗面纸	—

菜单	设置项目	描述
打印纸尺寸	10 × 15 厘米, 13 × 18 厘米, 16 : 9 宽尺寸, A4	—
版面	无边距	打印四边都没有边距的照片。 <b>注意:</b> (将图像稍微放大并裁切使其充满选择的打印纸。) 打印输出的顶部和底部区域的打印质量可能会下降，或者打印时该区域可能会污损。
	有边距	打印四边带有白边的照片。
质量	照片, 优质照片	—
日期	无, 年.月.日, 月.日.年, 日.月.年	打印您拍摄的照片数据。
双向打印	开 / 关	选择开增加打印速度。选择关提高打印质量(但照片打印较慢)。
扩展	标准, 中, 最少	当选择无边距时, 选择放大图像的量。 标准: 将图像稍微放大并裁切使其充满选择的打印纸。 中: 打印可能带边距。(少量的扩展。) 最少: 打印可能带边距。(最少量的扩展。)

## 照片打印模式



### 色彩翻新设置

设置项目	描述
色彩翻新	选择开可刷新旧照片。

## 对照片打印模式的打印设置



菜单	设置项目	描述
打印纸类型	高质量光泽，超级光泽纸，照片纸，粗面纸	—
打印纸尺寸	10 × 15 厘米， 13 × 18 厘米，A4	—
版面	无边距	复印的照片没有边距。 <b>注意：</b> (将图像稍微放大并裁切使其充满选择的打印纸。) 打印输出的顶部和底部区域的打印质量可能会下降，或者打印时该区域可能会污损。
	有边距	使用标准 3 毫米的边距复印原稿。
质量	标准	—
扩展	标准，中，最少	当选择无边距时，选择放大图像的量。 <b>标准</b> : 将图像稍微放大并裁切使其充满选择的打印纸。 <b>中</b> : 打印可能带边距。(少量的扩展。) <b>最少</b> : 打印可能带边距。(最少量的扩展。)

## 设置模式



墨量	检查墨盒状态。	
维护	喷嘴检查	打印喷嘴检查图案可检查打印头是否堵塞。
	清洗打印头	清洗打印头可改善打印头的状况。
	LCD 亮度	-10 至 +10
	打印头校准	调整打印头对齐。
	更换墨盒	在墨盒到使用寿命之前更换墨盒。
	语言选择	English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Russian
	显示格式	单张附信息, 单张无信息, 9 合 1
	PictBridge 设置	打印带有 PictBridge 设备的数据时进行打印设置。
复位缺省设置	可将液晶显示屏设置恢复到出厂时的默认设置。	

# EPSON

EXCEED YOUR VISION



*Exif Print*



*xD-Picture Card™*



MEMORY STICK PRO™



\*411060000\*

Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.  
Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX