


注意：首次安装打印机请严格按照以下操作顺序执行！

1. 去除打印机包装、蓝色保护胶条（以 L101 为例）

去除打印机蓝色固定保护胶条			
			



❗ 去除保护材料时，小心不要拉动墨水管和电缆或触碰打印机内部的部件

2. 加注墨水

① 按箭头顺序方向摘下墨舱	② 将墨舱放平躺	③ 取下墨舱塞	
			



❗ 将外挂墨舱放平躺时不要向外拉动墨水管

注意：灌完墨的墨水瓶不要丢弃，稍后要输入墨水瓶上的 ID 号！

<p>① 取出墨水瓶撕开真空包装</p>	<p>② 取下墨水瓶顶盖</p>	<p>③ 拧开墨水瓶盖</p>	<p>④ 撕下瓶口上的封条</p>
			
<p>⑤ 装回墨水瓶盖</p>	<p>⑥ 将墨水挤入相对应颜色的墨舱中</p>	<p>⑦ 盖上墨舱盖</p>	<p>⑧ 将墨舱挂回打印机正确位置</p>
			
<p>! 灌墨时注意区分颜色、在安装驱动前确保墨舱处于正确位置，墨舱锁要置于“开锁”位置</p>			
			<p>如在新机开箱时发现某些墨水瓶出现凹陷，这种情况并不会影响墨水量与墨水品质，请放心使用。</p>

3. 安装驱动与初始化充墨

注意：在电脑屏幕提示之前，不要连接 USB 数据线！（如果电脑中已经安装过 L101/L201 驱动请直接参考第 6 页）


<p>① 连接好打印机电源，将驱动光盘放入电脑</p>	<p>② 选择简易安装，点击“下一步”继续</p>	<p>③ 选择“同意”，点击“下一步”继续</p>
		
<p>连接电源线后暂时不要开机</p>	<p>首次安装务必选择“简易安装”</p>	<p>选择“不同意”会退出驱动安装程序</p>
<p>④ 选择是否安装捆绑软件，点击“安装”开始安装驱动</p>	<p>⑤ 驱动程序自动安装到电脑中</p>	<p>⑥ 连接打印机 USB 线缆并打开打印机电源</p>
		
<p>推荐捆绑软件可不安装</p>	<p>安装时间与电脑本身硬件配置有关</p>	<p>此时打开打印机电源</p>

注意：在成功安装打印机驱动程序后不要关闭打印机与电脑电源，也不要断开 USB 连线！等待打印机初始化充墨程序提示框自动弹出。如初始化充墨程序框长时间未弹出，请完全卸载打印机驱动程序、重启电脑并重新安装驱动。

<p>⑦ 打印机端口自动添加完成</p>	<p>⑧ 等待初始化充墨程序自动运行</p>
	<p>新打印机的导墨管与打印头中填充的是运输清洗液，在正常使用打印机前需执行初始化充墨过程，将墨水从外挂墨舱充入到墨路中。</p>
<p>此时不要关机，等待打印机充墨程序自动运行</p>	<p>请耐心等待电脑自动弹出程序运行界面</p>



初始化充墨过程

<p>① 系统弹出初始化充墨提示框，点击“下一步”继续</p>	<p>② 确认墨水填充至墨舱，点击“下一步”继续</p>	<p>③ 正确输入墨水瓶上的 ID 号</p>
<p>正在充墨</p> <p>在使用打印机前，请确保保持运输锁解锁至如图所示的（打印）位置。</p>  <p>下一步</p>	<p>正在充墨</p> <p>您是否已完成填充墨水至墨舱？ 关于填充墨水和如何正确安装墨舱的详细信息，请参见产品使用说明。 在完成填充墨水和安装墨舱之后，请点击[下一步]。</p> <p>返回 下一步</p>	<p>正在充墨</p> <p>请输入墨瓶上的10位ID号码。 注意：如号码输入一次有效。</p> <p>黑色 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>洋红色 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>黄色 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>青色 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>单击[下一步]，开始充墨。</p> <p>返回 下一步 取消</p>
<p>请确认打印机运输锁处于“打印”位置</p>	<p>请确保墨水已正确注入墨舱并且墨舱处于正确位置</p>	<p>每瓶墨水都有一个唯一的 ID 号</p>


注意：初始化充墨过程需要 20 分钟，在此期间请不要关闭打印机电源，直到打印机电源指示灯停止闪烁（常亮）完成充墨！

<p>① 正确输入墨水 ID 号，点击“下一步”继续</p>	<p>② 充墨过程开始，打印机电源指示灯开始闪烁</p>	<p>③ 单击“完成”结束操作</p>
	 <p>正在充墨。 充墨过程大约需要20分钟。 注意：在电源指示灯闪烁时请不要关闭打印机。</p> <p>充墨过程完成后（打印机电源指示灯常亮时）</p>	
<p>墨水瓶上 ID 号只可以使用一次</p>		<p>充墨过程需要 20 分钟，请充墨完成后再点击“下一步”</p>

<p>④ 注册爱普生产品</p>	<p>⑤ 打印喷嘴检测</p>
	
<p>在驱动打印首选项维护菜单中</p>	






第二种充墨方法：（适用于网站下载驱动）

首先在电脑安装 L101 或 L201 的驱动及 MyEpson Portal 程序（网站下载驱动包含 MyEpson Portal 程序，用于输入墨水 ID），按照以下操作方法输入墨水 ID 完成初始化充墨。

<p>① 安装驱动，按屏幕提示连接好打印机 USB 连线并开机</p>	<p>② 点击开始→打印机和传真→右键点击打印机选择打印首选项→维护→EPSON Status Monitor3</p>	<p>③ 单击“如何”开始初始化充墨</p>
<p>请接上USB接线，然后开启打印机电源。</p> 		
<p>电脑会自动发现并安装好打印机驱动副本</p>	<p>点击“EPSON Status Monitor3”进入状态监视器</p>	<p>已正常初始化过的打印机不会出现“如何”按键</p>
<p>④ 点击“下一步”开始初始化充墨过程</p>		
	<p>后续操作请参考第 4 页的初始化充墨过程</p>	
<p>确保墨水已正确注入墨舱并且墨舱处于正确位置</p>	<p>后续操作请参考第 4 页的初始化充墨过程</p>	



4. 搬运打印机

注意：一定要严格按照以下要求搬运 L101/L201 打印机，以免造成漏墨或打印机损坏！

<p>① 从机箱中取出气孔塞 *</p>	<p>② 将气孔塞安装到墨舱进气孔上</p>	<p>③ 将墨舱挂好后用胶条固定墨舱</p>
		
<p>四个颜色全部要安装气孔塞</p>		<p>打印前请取下气孔塞</p>
<p>④ 将墨舱运输锁旋转到“运输”状态</p>	<p>⑤ 用胶条固定打印头</p>	<p>⑥ 要水平搬运打印机</p>
		
<p>打印前请及时将运输锁恢复到“打印”位置</p>	<p>打印前请除去保护胶条</p>	<p>严禁竖放或倒置打印机</p>

附录:

在安装完打印机后，提示您注意以下事项

<p>① 打印机要水平搬运</p>	<p>② 根据实际情况及时调整墨舱锁位置</p>
	
<p>一定不要垂直或倒置放置打印机</p>	<p>运输后及时将墨舱锁置于打印状态</p>
<p>③ 运输后请及时将气孔塞拔除</p>	<p>④ 尽量不要使用“强力清洗”</p>
	<div data-bbox="1025 807 1514 1241" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>打印头清洗</p> <p>点击[清洗]，然后点击[开始]开始清洗打印头喷嘴。因为清洗打印头消耗部分墨水，请仅当打印输出出现浅色或空白区域时清洗打印头喷嘴。请先用喷嘴检查工具检查打印头是否需要清洗。 注意：仅当重复清洗3次之后打印质量还没有改善时，点击[强力清洗]。强力清洗比普通清洗需要消耗更多的墨水。</p> <p><input checked="" type="radio"/> 清洗</p> <p><input type="radio"/> 强力清洗</p> <p>取消 开始</p> </div> <div data-bbox="1563 817 1899 1235" style="background-color: yellow; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>在驱动程序维护菜单的清洗项目里包括两种清洗模式，如遇到打印头喷嘴堵塞的情况一般只使用第一种清洗即可，强力清洗比较费时而且大量消耗墨水，请尽量不要使用。</p> </div>
<p>如果打印前不将气孔塞拔除，会造成打印头堵塞</p>	<p>强力清洗耗时耗墨</p>


打印机随机配送标尺用于测量墨舱剩余墨量的高度



平时可将标尺放置在墨舱顶部预留孔内





使用时，将标尺置于墨舱侧面，从墨舱底边开始测量墨水液面高度



使用方法：



当打印机状态监视器弹出墨量警告界面时，可用标尺实际测量一下墨舱墨水的高度，如墨水还在 20 毫米以上，建议继续使用（点击“继续”），当墨量低于 20 毫米时再填充墨水。



点击关闭后，墨水余量变成低，

注意：

此打印机使用 ID 号来注入或补充墨水，每一个墨水瓶都有一个 ID 号。ID 号仅可使用一次。如需补充墨水请购买正品。

【完】