

Epson Stylus® Pro 9908

Epson Stylus® Pro 7908


大幅面彩色喷墨打印机

首先阅读

本产品资料适用于两个机型，因您所购机型的不同，请仅参考您所购机型的图片及描述，且其他型号的内容不适用于您所购的机型。



在组装打印机之前，请整理好安放打印机的工作区域，将卸下的保护材料收拾并保存好。在凌乱的工作区域工作，可能会导致伤害。



请妥善保管此说明书（保留备用）。  
安装、使用产品前请阅读使用说明。

本产品信息如有更改，恕不另行通知。对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。本产品、相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

注意：其它信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生（中国）有限公司网站：<http://www.epson.com.cn>。

## 警告、注意和注释



**警告：**  
必须小心执行以免伤害人体。



**注意：**  
必须认真遵守以免损坏设备。



**注释：**  
包含打印机的重要信息。

## 安全指导

在使用打印机之前，请阅读下面指导。同时，请确保遵守标注在打印机上的所有警告和指示。

### 重要的安全指导

- ☐ 不要堵塞或盖住打印机上的开口。
- ☐ 不要将任何物品插入到打印机的槽中，小心不要将液体溅到打印机上。
- ☐ 此产品附带的电源线仅可用于此产品。用于其它设备可能会引起火灾和电击。
- ☐ 除非文档中有明确的描述，否则不要试图自己维修此产品。
- ☐ 遇到下列情况时，应在断开此产品电源后请与爱普生认证服务机构联系：  
电源线或插头损坏；液体进入此产品；此产品摔落或机箱损坏；此产品不能正常运行或在性能上有明显变化。

## 相关注意事项

### 使用打印机时

- ☐ 不要用手移动打印头，否则可能会损坏此产品。
- ☐ 不要在打印时将手伸入此产品或触摸墨盒。


### 处理墨盒时

- ☐ 将墨盒保存在儿童够不到的地方并且不要让儿童喝墨水。
- ☐ 将墨盒保存在阴凉黑暗的地方。
- ☐ 如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。若感不适，请立即就医。
- ☐ 为获得较好的打印效果，不要使用超过包装盒上印刷日期的墨盒。
- ☐ 为获得较好的打印效果，首次打开包装后六个月内将墨水用完。
- ☐ 不要拆卸墨盒或试图给墨盒重新充墨，这样可能会损坏打印头。
- ☐ 不要碰触供墨口及其周围区域及墨盒侧面的绿色IC芯片。这样做会影响正常运行和打印。

# 选择打印机的安放位置

## 放置打印机的说明

- ❑ 选择一个平稳能支撑打印机重量的位置（对于 Pro 9908 大约总重量为 135 公斤，包括：打印机、支架、纸篮），（对于 Pro 7908 大约总重量为 101 公斤，包括：打印机、支架、纸篮）。
- ❑ 仅使用符合此打印机电源要求的电源插座。
- ❑ 在下面条件下操作打印机：  
温度：10～35℃  
湿度：20～80% 无凝结
- ❑ 即使符合上面条件，如果环境条件不适合打印纸，您可能也不能正常打印。有关详细信息参见打印纸指导。
- ❑ 总是将打印机远离干燥、阳光直射或热源以保持适当的湿度。
- ❑ 在打印机的周围保留足够的空间以便于操作、维护和通风。
- ❑ 不要将此机器放在低温或多尘的地方。
- ❑ 请妥善使用／保管本产品，以避免因使用／保管不当（如鼠害、液体渗入等）造成故障、损伤。
- ❑ 请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。如果接不正确，可能会导致电击、火灾或损坏您的设备。且请确保插座已接地。
- ❑ 本文中相关的电源线及插头图片和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。




	Epson stylus Pro 9908	Epson stylus Pro 7908
宽	1864 毫米	1356 毫米
厚	1318 毫米	903 毫米
高	1218 毫米	1218 毫米

## 打印机周围的空间


为了安装打印机在打印机的周围保留足够的空间（在下表的值中需各加300毫米）。

# 打开包装


检查是否包含下面物品：




底座支架包含的部件见下面图示



Epson Stylus Pro 7908 纸篮包含的部件见下面图示



Epson Stylus Pro 9908 纸篮包含的部件见下面图示



## 安装步骤

<b>1</b>		<b>组装</b> .....	<b>7</b>
<b>2</b>		<b>设置</b> .....	<b>14</b>
<b>3</b>		<b>自动打印头校准</b> .....	<b>20</b>
<b>4</b>		<b>安装打印机软件</b> .....	<b>21</b>
<b>5</b>		<b>浏览用户指南</b> .....	<b>23</b>

## 组装




需要2个人来组装打印机底座支架(对于Pro 9908大约17公斤, 对于Pro 7908大约15.5公斤)

按图示步骤安装打印机底座支架。


[1] 底座支架

左




[2]

左




[3]

右




[4]



右

[5]



请使用装有底座支架的打印机, 若将打印机直接放在地板或桌面上, 可能会影响打印机的正常工作。




至少需要4个人来抬起打印机 (对于Pro 9908大约116公斤, 对于Pro 7908大约84.5公斤)





当抬起打印机时，请在红色标示的位置处抬打印机，  
否则，可能会影响打印机的正常操作。

[6]




[7]




纸篮

Epson Stylus Pro 7908




➡ [8]

Epson Stylus Pro 9908




➡ [20]


[8] Epson Stylus Pro 7908




Epson Stylus Pro 7908




[9] Epson Stylus Pro 7908



[10] Epson Stylus Pro 7908




[11] Epson Stylus Pro 7908






将黑色的塑料部件完全插入横杆中。


[12] Epson Stylus Pro 7908




[13] Epson Stylus Pro7908




[14] Epson Stylus Pro7908




[15] Epson Stylus Pro 7908




[16] Epson Stylus Pro7908




[17] Epson Stylus Pro 7908



[18] Epson Stylus Pro7908




[19] Epson Stylus Pro 7908




➡ [34]


[20] Epson Stylus Pro 9908




Epson Stylus Pro 9908




[21] Epson Stylus Pro 9908




[22] Epson Stylus Pro 9908




[23] Epson Stylus Pro 9908




[24] Epson Stylus Pro 9908




[25] Epson Stylus Pro 9908




[26] Epson Stylus Pro 9908




[27] Epson Stylus Pro 9908




[28] Epson Stylus Pro 9908




[29] Epson Stylus Pro 9908




 将黑色的塑料部件完全插入横杆中。


[30] Epson Stylus Pro 9908




[31] Epson Stylus Pro 9908




[32] Epson Stylus Pro 9908



[33] Epson Stylus Pro 9908



[34]




可放置在左側或右側

## 🔧 设置




当您去除保护材料时，不要触摸打印机的金属部分，以防止产生静电。


[35]



[36]




[37]




确保保存好固定打印头的保护材料，以便以后使用。


[38]




[39]



[40]



[41]




Epson Stylus Pro 7908





Epson Stylus Pro 9908




[42] Epson Stylus Pro 7908




或




[43] Epson Stylus Pro 9908




或



[44] Epson Stylus Pro 9908



[45] Epson Stylus Pro 9908






仅使用打印机后部标签上标注的电源类型。




请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。如果接不正确，可能会导致电击、火灾或损坏您的设备。且请确保插座已接地。

[46]




为了防止首次充墨失败，确保阅读充墨相关的文档资料。


[47] 安装墨盒



按下开关按钮。




等待 1 分钟



墨盒舱盖稍微打开

[48]




用手完全打开墨盒舱盖。



不要触摸墨盒侧面的绿色 IC 芯片，否则可能会导致无法正常操作和打印。


[49]



**X15 (5sec.)**


从墨盒包装中取出墨盒，5秒钟内水平摇晃墨盒 15 次。

[50]





将墨盒水平的插入到墨盒舱中的合适位置处，且插入到位。

[51]



墨盒舱中的所有墨盒安装完成后，合上墨盒舱盖。

[52]




等待15分钟，充墨完成




- ☐ 请确保将本产品的墨盒按照本说明书的描述装入墨盒舱中，如果墨盒舱中出现空位，将不能正常打印。
- ☐ 购买或鉴别爱普生正品墨盒的方法可访问爱普生（中国）有限公司主页，或联系爱普生客户服务热线 (400-810-9977)。
- ☐ 首次安装的墨盒，其部分墨水将用于填充打印头，故此墨盒的可打印页数将低于爱普生（中国）有限公司网页上标称的打印页数。以后更换的爱普生原装正品墨盒在正常使用时（需按照爱普生指定条件），可以达到标称的打印页数。其它详细信息，请登陆爱普生（中国）有限公司网站：<http://www.epson.com.cn>。

[53] 装入卷纸


按图示步骤装入卷纸




[54]




[55]




[56]




[57]




[58]




[59]




[60]




[61]




[62]




[63]




[64]




[65]




[66]



[67]





# A·A 自动打印头校准



如果不能正确打印,请参见用户指南中的“故障排除程序”。

[68]




## ⑨ 安装打印机软件


### [69] USB

USB ➡ [69]


网络 ➡ [70]



### [70] 网络




### [71]



插入软件 CD 光盘

### [72]




请按屏幕指导完成安装。

## Windows




如果出现右图所示的对话框，请确认发行者是“SEIKIO EPSON”，然后单击解除阻止。



## Mac OS X 添加打印机



Mac OS X v10.6,v10.5



应用程序

系统预置

打印机  
和传真

Mac OS X v10.4



应用程序

实用工具

打印机设置  
实用工具

添加


# 浏览用户指南

## 随附用户指南

在软件 CD 光盘中，包含下面指南。

	用户指南 (PDF)
	网络手册 (PDF)

可通过单击软件CD光盘主菜单上的浏览用户指南图标来打开用户指南。根据需要复制用户指南到您方便阅读的计算机桌面上。



产品名称：大幅面彩色喷墨打印机  
型号：EPSON STYLUS PRO 9908  
EPSON STYLUS PRO 7908

### 电气规格

- ☐ 额定电压：交流 100–240 伏
- ☐ 额定频率：50–60 赫兹
- ☐ 额定电流：1.0 至 0.5 安
- ☐ 耗电量：约 80 瓦(STYLUS PRO 9908)

约 70 瓦(STYLUS PRO 7908)

睡眠模式消耗功率：约 16 瓦或以下

关闭模式消耗功率：约 1 瓦或以下

注释：请在不使用时，关闭产品电源，断开电源插头，产品消耗功率是零。

### 警告：

在维修打印机之前，请先拔下打印机的电源线。

### 规格

- ☐ 分辨率：最高可达 1440 × 2880dpi
- ☐ 系统要求：Windows 7, Windows Vista x64, Windows Vista,  
Windows XP x64, Windows XP  
Mac OS X 10.4.11 或更高版本

### 使用方法

见随附的文档资料

### 紧急处理方法

在发生下列情况时，请先拔下打印机的电源线，并与爱普生认证服务机构联系。

- ☐ 电源线或插头损坏
- ☐ 液体进入打印机
- ☐ 打印机摔落或支架损坏
- ☐ 打印机不能正常运行或在性能上有明显变化。

### 注意事项

- ☐ 仅使用打印机后部标签上指示的电源规格。
- ☐ 请保持打印机有良好的通风环境。

# 本产品有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚 (PBDE)
打印头		×	○	○	○	○	○
机械部件/文稿送纸部件	塑料部件	○	○	○	○	○	○
	金属部件 / 电子部件	×	○	○	○	○	○
外壳 (支架 / 操作面板 / 支脚)		○	○	○	○	○	○
电路板 / 电子部件		×	○	○	○	○	○
电缆		○	○	○	○	○	○
墨盒		○	○	○	○	○	○
附属物品 (《首先阅读》等)		○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 但这是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。							

## 产品环保使用期限的使用条件

在中国销售的电子信息产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有毒有害物质或元素不会对环境、人身和财产造成严重影响。

# 备 忘 录

---

公司名称：爱普生（中国）有限公司

公司地址：中国北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 7 层

客户服务热线：400-810-9977

网址：<http://www.epson.com.cn>

下载网址：[http://www.epson.com.cn/tech\\_support/](http://www.epson.com.cn/tech_support/)

#### 对于中国大陆地区的用户

如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：

- 1、首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
- 2、登陆爱普生（中国）有限公司网站（简体中文） <http://www.epson.com.cn>，查询相关信息以解决问题；
- 3、拨打爱普生（中国）有限公司的客户热线电话 400-810-9977，爱普生专业工程师将指导用户解决问题；

制造商：精工爱普生株式会社

地址：日本东京都新宿区西新宿 2-4-1

中国组装

生产标准号：Q/EPSON TP002



\*411943200\*

Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.20100930

Printed in XXXXXX

XXXXXXXXXX

Printed in XXXXXX  
XXXXXXXXXX