

L565 多功能传真一体机

首先阅读

公司名称：爱普生（中国）有限公司
公司地址：中国北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 7 层
印度尼西亚制造

首先阅读此手册
本产品需要小心处理墨水。向墨仓补充墨水或加注墨水时，墨水可能会溅出。如果墨水粘到衣服上或其他物品上，可能无法去除。

重要提示：必须遵守以免损坏设备。

本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。
产品驱动光盘盘面上、驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。
本产品信息以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准，如有更改，恕不另行通知。
对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。
本产品、相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。
本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。
其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)。
在本产品的说明书中，打印部件将简称为打印机，扫描部件将简称为扫描仪。

注释：

- 如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔 2000m 以下安全使用，在海拔 2000m 以上使用时，可能有安全隐患。
- 如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。

爱普生产品使用说明或网页等可能描述其他公司（非爱普生）的硬件/软件产品、功能及服务，爱普生对于其他公司生产的产品和提供的服务（包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性）不做任何明示和/或默示担保。

对于中国大陆地区的用户

如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：

- 首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
- 访问爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)，查询相关信息以解决问题；
- 从爱普生网页中查询其他支持方式。



请妥善保管此说明书（保留备用）。
安装、使用产品前请阅读使用说明。



©2014 Seiko Epson Corporation. 20150112
All rights reserved.
Printed in XXXXXX
YYYYYYYYYYYY

1

爱普生原装墨水补充装（消耗品/耗材）

本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。

Windows

光盘中包含此产品的 Windows 驱动程序及相关软件，和此产品详细资料的电子说明书，供用户在使用时参考和查阅。

首先阅读（本手册）

包装中的物品在某些国家/地区可能与此不同。

- 仅当您打算向墨仓加注墨水时，才可打开墨水瓶包装。墨水瓶存放于真空包装中，可保证可靠性。
- 某些墨水瓶可能出现凹陷，但这并不影响墨水量和墨水品质，请放心使用。

2

除非另有指示，否则不要连接 USB 数据线。
注释：需用户自备 USB 数据线。

Windows

插入 CD 并按照屏幕上的说明完成安装过程。

如果出现防火墙警报，请选择允许爱普生应用程序访问。
随产品提供的软件，因国家/地区而有所差异，具体信息请参见随产品提供的光盘。

Windows（无 CD/DVD 驱动器）
Mac OSX
iOS/Android
无计算机

继续执行下一步（第 3 部分）。

3


1

去除所有保护材料。


2

连接电话线。

	连接到 PSTN 或 PBX
	连接到 DSL 或 ISDN
可用电话线	RJ-11 电话线/RJ-11 电话机连接



如果要与电话或应答装置共享一根电话线，请取出接口保护塞，然后连接第二根电话线。




按图示说明取下墨仓然后平放。




打开墨仓部件盖，取下墨仓塞。


❗ ☐ 使用本产品随附的墨水瓶。
☐ 爱普生不能保障非原装正品墨水的质量或可靠性。在此情况下出现的故障及损坏，即使在保修期内也不享受“三包”服务。



取下墨水瓶的顶部盖，拧开墨水瓶盖，撕下瓶口上的封条，装回墨瓶盖并拧紧。




将墨水瓶中的墨水全部注入到与墨水瓶颜色一致的墨仓中。



如图所示，盖上顶部盖。

8 将墨仓塞塞紧。



9 重复步骤 5-8 为所有墨水瓶加注墨水。


10 关闭墨仓部件盖。




11 将墨仓挂到本产品的正确位置处。



12 将电源线的一端插入到本产品的交流电入口，另一端插入到电源插座。




13 打开电源。




14 通用设置
语言/Language
English
OK 继续


选择语言、国家/地区和时间。



出现查看设置菜单的信息时，按下“OK”按钮 3 秒钟。




确认墨仓中注有墨水，然后按下 ，开始充墨。充墨大约需要 20 分钟。




打开进纸器并滑出纸托。



滑动导轨至左边。



将可打印面朝上装入打印纸。



滑动导轨，然后关闭进纸器护板。

装入的打印纸厚度不要超过导轨内侧箭头标记指示。


21 拉出出纸器并滑出纸托。



22 打印纸设置
选择打印纸尺寸和类型。

设置打印纸尺寸和打印纸类型。

OK 继续



进行传真设置。可在以后更改这些设置。如果现在不进行设置，请关闭传真设置屏幕。

24

Windows（无 CD/DVD 驱动器）
Mac OS X

<http://epson.sn>

访问此网站启动安装过程，安装软件，并配置网络设置。
访问此链接时，如需要改变其页面显示的语言，可在页面的右上方，从其下拉式菜单所列出的语言选项中选择即可。
本产品可支持的操作系统以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准，如有更改，恕不另行通知。


iOS/Android



<http://ipr.to/c>

访问此网站安装爱普生 iPrint 应用程序，启动安装过程，并配置网络设置。

❗ 在打印前确保墨仓部件挂好。不要将墨仓部件放倒或使墨仓部件高于或低于本产品。



Epson Connect



<https://www.epsonconnect.com/>

使用您的移动设备，您可以从世界任何位置通过您的 Epson Connect 兼容产品进行打印。访问网站获取更多信息。

继续背面

基本操作


操作面板指南



1		开启或关闭本产品。 电源指示灯关闭时拔下电源线。
2		显示主界面。
3		在输入传真号时输入最后拨出的号码或输入暂停。
4		停止当前操作。
5	-	显示菜单和信息。
6		按◀、▲、▶和▼选择菜单。按确定确认选择或运行选定功能。
7		返回到上一屏幕。
8	0-9 *, #	输入数字、字符或符号。
9		打开联系人列表。
10		开始黑白打印、复印、扫描和传真。
11		开始彩色打印、复印、扫描和传真。

复印

1



打开文稿盖。

2




放置原稿。

3

关闭文稿盖。

4



选择主界面上的**复印**。

5



按下▲和▼按钮，输入份数。

6

按下**OK**按钮。选择**版面**，然后选择合适的版面。

7

按下▼按钮，然后根据需要进行其他设置。

8



按◇开始复印。


打印质量帮助

如果您发现打印输出丢失线段或断线，请尝试下面的解决办法。


1

打印喷嘴检查图案，检查打印头喷嘴是否堵塞。
选择**设置 > 维护 > 打印头喷嘴检查**。
如果所有打印的线如 (a) 所示，则喷嘴未堵塞。选择完成。
如果您发现有如 (b) 所示的任何丢失线段或断线，请参照步骤 2。

(a)



(b)




2

选择清洗打印头，然后按照屏幕上的说明操作。

清洗使用所有墨仓中的一部分墨水，所以仅当打印质量下降时才运行清洗。

清除夹纸

1




打开本产品盖。

2




取出内部所有打印纸，包括任何撕碎的纸片。

请勿触摸本产品内部的白色扁平线缆、半透明部件和墨管。否则，可能会导致出现故障。




3




关闭本产品盖。

如果打印纸仍停留在后进纸器附近，请轻轻将其拉出。



4 按下液晶显示屏上显示的按钮。

检查墨量并补充墨水




目视检查所有墨仓的墨量。如果墨量低于墨仓下线，请参照步骤 2 为墨仓补充墨水。

当墨量低于墨仓下线时，如果继续使用本产品可能会损坏本产品。请确保目视检查墨量。本产品的低墨量警报可能不准确，因为这不是通过直接测量墨仓中的墨量生成的。

2 选择**设置 > 维护 > 补充墨水**。

3 按下◇按钮。



参照首页第 3 部分的步骤 4-11，补充墨水至墨仓上线。

在将墨仓的墨水补充至上线后，如果墨水瓶中还剩有墨水，请拧紧顶部盖并将墨水瓶直立存放以便以后使用。




5 按下**OK**按钮。


6 按照液晶显示屏上的说明补充墨水。

即使未将墨水加注至上线，您也可以执行补充墨水操作。但这样做将导致本产品生成错误的低墨量警报，或无法生成任何警报。


运输本产品



用胶条固定打印头。




将墨仓塞塞紧。



确保墨仓部件挂好。

4 用保护材料将本产品包装好，以防止墨仓部件滑落。

运输过程中保持本产品水平状态。否则，墨水可能泄漏。运输墨水瓶时，确保拧紧墨水瓶盖，保持墨水瓶直立，并采取措



搬运完成后，去除固定打印头的胶条。如果发现打印质量下降，运行清洗或校准打印头。

安全指导



仅使用本产品随附的电源线。使用其他电源线可能会导致火灾或触电。请不要将此电源线用于其他任何设备。



确保交流电源线符合本地相关的安全标准。



除文档中特别说明以外，不要试图自行维修本产品。



不要让电源线损坏或磨损。



将本产品放置在靠近墙壁插座的地方，使插头容易拔下。



不要将本产品放置在户外，不要放置在较脏、较多灰尘、有水和热源的地方，或置于易震动、摇晃、高温或高湿的地方。



小心不要让液体溅到本产品上或进入本产品，也不要湿手操作此产品。



请将此产品放置在离心脏起搏器至少 22 厘米远的地方。此产品的无线电波可能会对心脏起搏器的运转产生负面影响。



如果液晶显示屏损坏，请联系爱普生认证服务机构。如果液晶溶液碰到手上，请用肥皂和清水彻底清洗。如果液晶溶液进入眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后，如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。



请将墨水瓶和墨仓部件保管在儿童触摸不到的地方，请勿饮用墨水。



在去除墨水瓶封条之后，不要倾斜或摇晃墨水瓶，否则会造成墨水泄漏。



确保将墨水瓶直立，并将其放置在避免其他物体碰撞或温度发生变化的地方。



如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和清水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后，如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。如果墨水进入口中，请立即吐出并尽快就医。



避免在雷雨时使用电话。可能有遭受闪电电击的危险。



不要在天然气泄漏点附近使用电话报告天然气泄漏。



确保始终将本指南置于随手可取处。

墨水瓶编号（消耗品/耗材）

BK（黑色）	C（青色）	M（洋红色）	Y（黄色）
672	672	672	672

因使用非爱普生原装正品墨水造成的故障及损坏，即使在保修期内也不享受“三包”服务。

问题？




您可以通过此快捷方式图标打开用户指南 (PDF) 和网络指南 (PDF)，也可以从以下网站下载最新版本。

<http://www.epson.com.cn>

Windows® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
Mac OS 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。
Android™ 是 Google Inc. 的注册商标。

本手册的内容和此产品的规格如有变更，恕不另行通知。



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印头	×	○	○	○	○	○
扫描仪模块/文稿送纸器	塑料组件	○	○	○	○	○
	金属组件/电子部件	×	○	○	○	○
机械部件/自动进纸器	塑料组件	○	○	○	○	○
	金属组件/电子部件	×	○	○	○	○
机架（外壳/操作面板/支脚）	○	○	○	○	○	○
电路板/电子部件	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
墨仓	○	○	○	○	○	○
附属物品（产品说明书等）	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。但这只是在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件

在中国销售的电子电气产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。