

LW-700适用色带列表

色带系列	色带长度	文字/色带颜色	色带宽幅				
			6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
○ 标准系列	9m	黑字/白底	LK-2WBN	LK-3WBN	LK-4WBN	LK-5WBN	LK-6WBN
	9m	红字/白底		LK-3WRN	LK-4WRN	LK-5WRN	LK-6WRN
	9m	蓝字/白底			LK-4WLN	LK-5WLN	
	9m	白字/红底			LK-4RWV	LK-5RWV	LK-6RWV
	9m	黑字/红底	LK-2RBP	LK-3RBP	LK-4RBP	LK-5RBP	LK-6RBP
	9m	黑字/蓝底	LK-2LBP	LK-3LBP	LK-4LBP	LK-5LBP	LK-6LBP
	9m	白字/黑底		LK-3BWV	LK-4BWV	LK-5BWV	LK-6BWV
	9m	白字/蓝底			LK-4LWV	LK-5LWV	LK-6LWV
	9m	黑字/黄底	LK-2YBP	LK-3YBP	LK-4YBP	LK-5YBP	LK-6YBP
	9m	金字/黑底		LK-3BKP	LK-4BKP	LK-5BKP	LK-6BKP
	9m	白字/绿底			LK-4GWV	LK-5GWV	
	9m	黑字/绿底	LK-2GBP	LK-3GBP	LK-4GBP	LK-5GBP	LK-6GBP
	8m	蓝字/白底		LK-3WLN			LK-6WLN
	8m	白字/红底		LK-3RWV			
	8m	白字/蓝底		LK-3LWV			
	9m	蓝字/透明底		LK-4TLN	LK-5TLN	LK-6TLN	
	9m	白字/透明底		LK-4TWN	LK-5TWN	LK-6TWN	
○ 透明系列	9m	红字/透明底			LK-5TRN		
	9m	黑字/透明底	LK-2TBN	LK-3TBN	LK-4TBN	LK-5TBN	LK-6TBN
	8m	蓝字/透明底		LK-3TLN			
	8m	红字/透明底		LK-3TRN	LK-4TRN		
	9m	黑字/金底		LK-4KBM	LK-5KBM		
	9m	黑字/银底		LK-4SBM			
● 金属系列	9m	黑字/银底		LK-3SBE		LK-5SBE	LK-6SBE
○ 亚银系列	9m	黑字/透明底		LK-3TBW	LK-4TBW	LK-5TBW	
○ 强粘性系列	9m	黑字/白底	LK-2WBW	LK-3WBW	LK-4WBW	LK-5WBW	LK-6WBW
	9m	黑字/黄底		LK-3YBW	LK-4YBW	LK-5YBW	LK-6YBW
	8m	黑字/透明底	LK-2TBW				LK-6TBW
	8m	黑字/黄底	LK-2YBW				
● 线缆系列	9m	黑字/白底					LK-6WBC
● 磁性系列	1.5m	黑字/白底			LK-5WB2	LK-6WB2	
● 荧光系列	1.5m	黑字/黄底			LK-5YB2	LK-6YB2	
● 耐高温系列	2m	黑字/白底		LK-4WBH	LK-5WBH		
○ 烫印系列	5m	黑字/白底		LK-4WBQ			
	5m	黑字/蓝底			LK-4LBQ		
	5m	黑字/粉底			LK-4PBQ		
	5m	黑字/粉底			LK-4PBK		
○ 缎带系列	5m	金字/海军蓝底			LK-4HKK		
	5m	灰字/粉红白点底			LK-4EAY		
	9m	灰字/白粉格底			LK-4CAY		

LK色带为LC色带的升级版,且标准系列/印花系列/金属系列/强粘系列/透明系列/线缆系列部分色带长度由8米升级为9米

色带系列	色带长度	文字/色带颜色	直径			
			3	5	11	14
● 热缩管系列	2.5m	黑字/白底	LK-4WBA3	LK-4WBA5	LK-6WBA11	LK-6WBA14
	2.5m	黑字/黄底	LK-4YBA3	LK-4YBA5	LK-6YBA11	LK-6YWBA14

LW-700便携PC两用 标签打印机

机器类型		便携PC两用标签打印机
尺寸 (D*W*H)		180mm*235mm*80mm
重量		770g (不包括电池和标签色带盒)
打印技术		热转印
连接方式		USB
切刀		自动切刀
色带宽幅(mm)		6/9/12/18/24
打印高度		18mm (24mm宽幅色带)
液晶显示		8字符4行 LCD
本机最高打印精度		180dpi
本机最高打印速度*		13mm/s 碱性电池供电/电源适配器供电
电源适配器		AST1116Z1-1
碱性电池		5号碱性电池*6 (另购)
随机附件		交流电适配器、USB线、标签色带盒、文档(安装手册)、Label Editor CD-ROM

系统环境

操作系统
Windows 8 (32/64bit), Windows 7 (32/64bit), Windows Vista (32/64bit), Windows XP (32/65bit) Mac OS v10.6

PC软件

Epson Label Editor

LW-700尺寸图



*在温度为25℃的条件下,使用电源适配器或可充电锂电池供电,4-9mm色带的打印速度可达13mm/s



个性化多用途

LW-700便携PC两用 标签打印机



色带宽度
6-24mm



自动剪切




快速打印
*13mm/s



支持
USB链接



便携打印



自带背景灯

■ 易携带:贴心手柄设计,便于用户外出携带

■ 贴心:自带背景灯,昏暗环境轻松应对

■ 高速:打印速度可达13mm/s*,提高用户工作效率

■ 多选择:丰富内置模板,即选即印

■ 灵活:PC及自带键盘双重输入方式,满足多元化需求

爱普生(中国)有限公司
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层
官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国
服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com
图片仅供参考,外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改,恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



LW-700便携PC两用 标签打印机



无论是办公环境还是外出作业, Epson LW-700便携标签打印机凭借其便携实用的外观设计及丰富个性的内置模板类型, 适用于办公设备标识管理、物品分类、资产管理、铭牌打印等不同应用场景。同时,自带背景灯,适用于各种昏暗环境。



产品获得2013年iF国际设计奖

便携实用

贴心手柄设计,便于用户外出携带作业



灵活输入

使用Querty键盘,可直接内容输入编辑,同时支持丰富热键,一键操作更简单



专业PC便捷软件Label Editor, 操作简便效率更高



- LW-700通过USB连接PC
- 通过Label Editor专业软件可进行标签的创建、编辑、输出
- 全新Label Editor软件内置1000个模板
- 支持Mac和Windows等多种操作系统

贴心设计

自带背景灯, 昏暗环境轻松应对



节约成本

色带回卷功能,有效节约用户使用成本



色带简介

色带结构:

针对层压式标签结构会导致标签厚度过高的问题,爱普生为LK系列色带设计了全新的结构,将色带厚度从普通标签的145微米减小到了仅70微米,从而提供更加优秀的持久性。



| Eco Features



防水性

	测试A	测试B	测试C
普通	无异常	无异常	无异常
强黏	无异常	无异常	无异常

测试A: 浸泡在40°C蒸馏水中两小时

测试B: 浸泡在40°C盐水(5%)中两小时

测试C: 暴露在40°C、80%湿度环境中96小时



耐磨性

实验一	[Bar]	实验一: 塑料橡皮摩擦头,以90°垂直角度、2KG压力,连续50次摩擦
实验二	[Bar]	实验二: 铜制摩擦头,以45° 0.5KG压力,连续40次摩擦
实验三	[Bar]	实验三: 浸泡乙烷摩擦头,以90°垂直角度、0.5KG压力,连续50次摩擦



防腐蚀

浸泡于8种试剂两小时

甲苯	乙烷	乙醇	丙酮	矿物油	0.1N盐酸	0.1N氢氧化钠	乙酸乙酯
无异常	无异常	无异常	无异常	无异常	无异常	无异常	有异常



强粘性

实验: 试验以确认色带在七种不同材质表面的粘性,每种材质具有光滑和粗糙两种表面,标签以同一力度黏贴后放置在室温下(20°C至25°C)持续2周,然后评价其剥离。其结果如下表所示。

	PE	PP	POM	PS	PA	PC	ABS
普通标签	不脱落						

PE: 聚乙烯 PS: 聚苯乙烯 ABS: 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯

PP: 聚丙烯 PA: 聚酰胺 POM: 聚甲醛 PC: 聚碳酸酯



耐高低温

	-70°C/72h	-30°C/72h	0°C/240h	50°C/240h	100°C/240h	150°C/2h	200°C/2h	225°C/2h	250°C/2h	-30°C/60°C 每三小时20次循环
标准系列	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
强粘系列	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
耐高温系列	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

以上实验数据测试结果均来源于爱普生实验室