

EPSON PERFECTION™ 4490 PHOTO



EPSON PERFECTION™ 4490 PHOTO 功能点

产品总论：专业级胶片扫描仪

4490 Photo堪称是一款功能齐全强大的扫描仪，率先把专业影像领域的一些工具带到了大众消费市场，尤其是可以有效去除底片上的刮痕和灰尘，得到完美图像。由于是硬件除尘，可以准确判断刮痕和灰尘并轻易去除，从而在不影响扫描质量的前提下，得到毫发无伤的图像，同时还提供3种底片透扫夹，支持35mm的幻灯片、底片和120/220胶片。而高达4800×9600 dpi的精度，48位色彩深度，非同一般的3.4D光密度值，敏锐捕捉每一个画面细节，效果完全满足专业级人士的苛刻要求。

EPSON扫描仪采用了更长的照射时间来补偿蓝光在负片上的损失。由于蓝光的曝光时间远长于绿光和红光，所以这也变成了负片扫描速度的瓶颈。蓝光灯就是用来缩短蓝光的曝光时间从而提高负片扫描速度。

- ◆ DIGITAL—ICE 利用红外光源硬件去除划痕和灰尘技术
这项技术用于专业胶片扫描，它会利用普通光和红外光两次扫描胶片，这样就可以将胶片上的瑕疵去掉，从而得到更加清晰的胶片扫描结果



产品利益点

◆ 蓝光扫描底片，提高负片扫描质量和速度

负片材质的底色是褐色的。当纯白光照射在负片上时，蓝光的透射效率会远低于绿光和红光。所以为了保持图像的质量，

- ◆ 最大透扫68*236mm，支持135, 120 (6*12), 4*5底片
更多种的胶片扫描类型，满足你不同阶段，不同时间的扫描底片需求。



EPSON PERFECTION™ 4490 PHOTO

